

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den 3-Bein Hockerkocher aus Gusseisen

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

- 1. Verwendung im Freien:**
 - **Dieser Gaskocher ist ausschließlich für den Einsatz im Freien** oder in gut belüfteten Bereichen geeignet. Betreiben Sie den Kocher nicht in geschlossenen Räumen, Zelten oder Fahrzeugen, da die Ansammlung von Gasen zu gefährlichen Situationen führen kann.
 - Achten Sie darauf, den Kocher von **brennbaren Materialien** wie Zeltwänden, Holz, Papier oder Textilien fernzuhalten.
- 2. Gasanschlüsse:**
 - Vergewissern Sie sich, dass alle **Gasanschlüsse** (Schläuche und Ventile) fest und richtig angeschlossen sind, bevor Sie den Kocher benutzen. Prüfen Sie regelmäßig auf **Gaslecks** – besonders nach längerer Lagerung.
 - Verwenden Sie **nur Butan/Propan-Gasgemisch** mit dem empfohlenen Druck von **30 mbar**. Das falsche Gas oder zu hoher Druck können die Funktion des Kochers beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.
- 3. Betrieb und Temperaturkontrolle:**
 - **Der Gaskocher ist stufenlos regulierbar**, aber achten Sie darauf, ihn nicht zu stark aufzuheizen, um eine Überhitzung oder Brandgefahr zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Kocher nicht **unbeaufsichtigt** in Betrieb ist.
 - Lassen Sie den Kocher immer **vollständig abkühlen**, bevor Sie ihn reinigen oder verstauen.
- 4. Betriebsoberfläche:**
 - Platzieren Sie den **Hockerkocher nur auf einer stabilen und ebenen Fläche**, um ein Umkippen während des Betriebs zu vermeiden. Der Kocher sollte auf festen **nicht rutschigen** Untergründen betrieben werden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die **Stahlfüße** des Kochers auf Stabilität und Beschädigungen.
- 5. Vermeidung von Verbrennungen und Unfällen:**
 - Stellen Sie sicher, dass **Kinder und Haustiere** nicht in die Nähe des Kochers gelangen, wenn er in Betrieb ist, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
 - Der Kocher kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie **niemals den Brenner** oder die heißen Teile des Kochers ohne geeignete Schutzhandschuhe.
- 6. Gasflasche und Lagerung:**
 - Lagern Sie Gasflaschen an einem sicheren, gut belüfteten Ort, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die **Gasflasche nicht umkippt** und dass keine undichten Stellen an der Flasche oder dem Schlauch auftreten.
 - Schließen Sie **immer den Gashahn**, wenn der Kocher nicht in Gebrauch ist, und lassen Sie keine Gasflasche unbeaufsichtigt in Betrieb.
- 7. Verwendung und Wartung:**
 - **Reinigen Sie den Kocher regelmäßig**, um Fettablagerungen und andere Rückstände zu vermeiden, die zu einer Verringerung der Effizienz oder zu einer Brandgefahr führen könnten.
 - Überprüfen Sie **vor jedem Gebrauch** alle Teile des Kochers, insbesondere den Gasschlauch, auf Risse oder Beschädigungen.

Wichtige Hinweise zum sicheren Einsatz des Hockerkochers:

- **Vermeiden Sie offene Flammen** oder Zündquellen in der Nähe des Kochers. Der Gaskocher kann entzündliche Gase freisetzen, die gefährliche Brände verursachen könnten.
- **Nicht überlasten:** Verwenden Sie den Kocher nur für den vorgesehenen Zweck (Kochen, Grillen, Braten) und stellen Sie sicher, dass die Pfannen oder Töpfe, die Sie verwenden, für den Betrieb mit Gas geeignet sind.

Umweltfreundlichkeit und Effizienz:

- Der Kocher arbeitet **energieeffizient**, da er die Wärme direkt an die Kochutensilien abgibt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kochmethoden wie Holzkohle oder offenem Feuer wird der Gaskocher als umweltfreundlicher angesehen, da er weniger CO₂-Emissionen verursacht.

Durch die Beachtung dieser Sicherheits- und Warnhinweise können Sie den **3-Bein Hockerkocher** sicher und effektiv nutzen und Ihr Outdoor-Kocherlebnis genießen.