

"Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Hockerkocher (Gas) - 4 Beine - 6,5 kW:

1. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung des Hockerkochers, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen verstehen und befolgen.
2. Der Hockerkocher sollte nur im Freien und in gut belüfteten Bereichen verwendet werden, um eine ausreichende Luftzirkulation und Abfuhr von Verbrennungsgasen sicherzustellen.
3. Verwenden Sie den Hockerkocher niemals in geschlossenen Räumen, wie Wohnmobilen, Zelten oder Gartenhäusern, da dies zu einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration und damit zu einer lebensgefährlichen Situation führen kann.
4. Stellen Sie sicher, dass der Hockerkocher auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche aufgestellt wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
5. Halten Sie brennbare Materialien, einschließlich Kleidung, Vorhänge oder Zelte, fern vom Hockerkocher, um die Brandgefahr zu minimieren.
6. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hockerkochers, insbesondere der Gasleitungen und Anschlüsse, um Undichtigkeiten oder Beschädigungen frühzeitig zu erkennen.
7. Stellen Sie sicher, dass der Hockerkocher nach dem Gebrauch ordnungsgemäß abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren oder verstauen.
8. Bewahren Sie Gasflaschen an einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort auf und schließen Sie die Ventile ordnungsgemäß, um ein Austreten von Gas zu verhindern.
9. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Gesetze bezüglich des Gebrauchs von Gasgeräten im Freien und halten Sie sich an die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen.
10. Im Falle einer Störung, eines Gasgeruchs oder anderer ungewöhnlicher"