

Sicherheitshinweise für Bolzenschneider



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Bolzenschneiders umfasst das Durchtrennen von Metallgegenständen wie Baustahlmatten, Drahtgeflechten, Ketten oder Schlössern bis zu einem Durchmesser von 10 mm bei Eisenmetallen. Weichere Materialien dürfen auch dicker sein. Der Bolzenschneider wird mit beiden Händen an den ergonomischen Griffen gehalten und nutzt die doppelte Gelenkübersetzung, um mit geringem Kraftaufwand präzise Schnitte zu erzielen. Dabei ist stets auf eine korrekte Einstellung und sichere Handhabung zu achten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie Arbeitshandschuhe und Schutzbrillen, um Ihre Hände und Augen vor herumfliegenden Metallteilen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Arbeit eine stabile Körperhaltung einnehmen, um Verletzungen durch Abrutschen oder plötzliche Bewegungen zu vermeiden.
- Vor jedem Einsatz sollte der Bolzenschneider auf Beschädigungen überprüft werden, insbesondere an den Schneidbacken und Gelenken. Beschädigte Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.
- Lagern Sie den Bolzenschneider an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verändern oder modifizieren Sie den Bolzenschneider nicht. Benutzen Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie den Bolzenschneider nicht, um unter Spannung stehende Materialien wie elektrisch geladene Drähte zu schneiden, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- Arbeiten Sie nur in gut beleuchteten Bereichen, damit Sie den Schnitt genau platzieren können und ungewollte Risiken minimieren.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Schneidposition: Platzieren Sie den Bolzenschneider so, dass die Schneidbacken vollständig über dem zu schneidenden Material liegen. Schneiden Sie nicht, wenn das Material zu dick oder zu hart für die spezifizierte Kapazität des Schneiders ist.

Doppelte Gelenkübersetzung richtig nutzen: Setzen Sie die Hebelwirkung durch die doppelte Gelenkübersetzung effizient ein, um mit minimalem Kraftaufwand das beste Schneidergebnis zu erzielen. Üben Sie nicht mehr Druck aus als nötig.

Anpassen der Backenöffnung: Verwenden Sie die Justierschraube, um die Backenöffnung vor dem Einsatz korrekt einzustellen, basierend auf der Dicke des Materials, das Sie schneiden möchten. Dies sorgt für optimale Schnittleistung und verhindert Schäden an den Backen.

Richtiger Griff: Halten Sie den Bolzenschneider mit beiden Händen fest an den ergonomisch gummierten Griffen, um die Kontrolle über das Werkzeug zu behalten und ein Abrutschen zu verhindern.

Schnittfläche freihalten: Achten Sie darauf, dass sich während des Schneidvorgangs keine Finger, Hände oder andere Körperteile in der Nähe der Schneidbacken befinden.

Materialspannung beachten: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter Spannung stehende Drähte, Ketten oder andere Materialien schneiden. Diese könnten nach dem Durchtrennen unkontrolliert zurückschnellen und Verletzungen verursachen.

Überprüfen Sie nach dem Schnitt: Überprüfen Sie das geschnittene Material auf scharfe Kanten oder abgebrochene Teile und achten Sie darauf, dass Sie diese nicht verletzen.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.