



- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

Ⓛ Bedienungsanleitung

RF-WKB-510 Ergonomische Funk-/Bluetooth-Tastatur, Deutsch/Schweiz, QWERTZ

Best.-Nr. 2377703, 2377704

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines Computers oder mobilen Endgerätes und zur Eingabe von Daten. Die Befehle werden drahtlos via Bluetooth oder per Funk übertragen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden als zuvor beschrieben, kann es beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind, Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Empfänger
- USB Typ-C™-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite. Die Bedienungsanleitung zu diesem Produkt finden Sie zum Herunterladen ebenfalls unter diesem Link.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, Sicherheit oder dem Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

b) Akku

- Der eingebaute Akku kann nicht ausgebaut werden und darf nur im Gerät geladen werden. Versuchen Sie nie, den Akku auszubauen und an einem externen Ladegerät aufzuladen
- Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen geladen werden. Es darf dabei nicht feucht oder nass werden.
- Nutzen Sie zum Laden des Akkus das beiliegende USB Typ-C™-Ladekabel. Verbinden Sie es mit der USB-Schnittstelle an einem USB-Netzteil oder dem USB-Port eines Computers. Eine andere Ladestromversorgung führt zu Schäden am Gerät und könnte den Akku zur Überhitzung bringen bzw. entzünden (Explosionsgefahr!).
- Laden Sie den Akku regelmäßig (ca. alle 3 Monate) nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Aufgrund der verwendeten Akkutechnik muss dieser vorher nicht entladen werden.
- Laden Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.

Aufstellen

- Die Reichweite der Tastatur beträgt max. 10 m. Störquellen wie Störfrequenzen, Wände, etc. können die Reichweite verringern.



Stellen Sie die Tastatur bevorzugt auf einer ebenen, festen und kratzunempfindlichen Oberfläche auf.

Akku laden

- Laden Sie den integrierten Akku der Tastatur, wenn die Ladezustands-LED zwischen den beiden Tastenblöcken rot blinkt.
- Verbinden Sie dazu den USB-CTM Eingang an der Oberseite der Tastatur mit einer geeigneten USB-Stromquelle. Nutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Typ-CTM-Ladekabel.



Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladezustands-LED grün.





Die Ladedauer beträgt ca. 1 Stunde.




Verbindung zum Endgerät herstellen

a) via Bluetooth:

- Die Tastatur unterstützt 2 Bluetooth-Kanäle zur Verbindung mit unterschiedlichen Endgeräten.

- Schalten Sie die Tastatur mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite ein.
- Drücken Sie die Taste , um den 1. Bluetooth-Kanal auszuwählen oder die Taste , um den 2. Bluetooth-Kanal auszuwählen. Die zugehörige LED beginnt langsam zu blinken.
- Drücken Sie die jeweilige Taste erneut für 3 Sekunden, bis die zugehörige LED schnell blinkt, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Endgerät, suchen Sie nach der Tastatur (Bluetooth-Gerätename: BT4.0+2.4G KB) und stellen Sie die Verbindung her.

b) via USB-Empfänger:

- Entnehmen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Tastatur.
- Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einem freien USB-Anschluss des Endgerätes.
- Schalten Sie die Tastatur mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite ein.
- Drücken Sie die Taste , um die Tastatur zu verbinden.
- Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, drücken Sie für 3 Sekunden die folgende Tastenkombination:
 - bei deutschem Tastaturlayout: Esc + 
 - bei schweizer Tastaturlayout: Esc + 

Funktionstastenbelegung

Taste	Funktion		
	IOS	macOS	Windows® / Android™
Fn + ESC	Erst-/Zweitbelegung der Funktionstasten einschalten		
Fn + F1	Bildschirmhelligkeit verringern		
Fn + F2	Bildschirmhelligkeit erhöhen		
Fn + F3	Fenster nebeneinander anordnen		
Fn + F4	Zum letzten Fenster springen	Zwischen den geöffneten Anwendungen wechseln	Fenstervorschau (nur Windows®)
Fn + F5	-	Desktop anzeigen	Desktop anzeigen
Fn + F6	Suchen		
Fn + F7	Alles markieren		
Fn + F8	Kopieren		
Fn + F9	Ausschneiden		
Fn + F10	Einfügen		
Fn + F11	Ton aus		
Fn + F12	Startseite öffnen	-	Startseite öffnen
	Screenshot erstellen		
	Bildschirm sperren		
	Abspielen / Pause		
	Vorheriger Track		
	Nächster Track		
	Lautstärke erhöhen		
	Lautstärke verringern		

→ Diese Funktionen werden unter Umständen nicht von allen Programmen unterstützt.

Pflege und Reinigung



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse angreifen oder die Funktion beeinträchtigen können.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von den angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts. Es darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen.
- Drücken Sie beim Reinigen nicht zu stark auf die Oberfläche, um Kratzspuren zu vermeiden.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Schadstoffhaltige Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Akkus z. B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V/DC (über USB Typ-C™)
Akkukapazität	3,7 V, 300 mAh, LiPo (eingebaut)
Stromaufnahme	max. 3 mA
Akkubetriebsdauer	ca. 90 – 100 h (Betriebsdauer) ca. 5 Monate (Standby)
Ladedauer	ca. 1 h
Bluetooth	Version 4.0
Funk-Frequenzband	2,405 – 2,470 GHz
Sendeleistung	5 dBm
Reichweite	max. 10 m
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 2000, XP (Home, Pro mit SP1/SP2/SP3, 32 Bit), Vista (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), Windows 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), 10S, RT macOS ab Version 10.0 iPadOS ab Version 10.0 Android™ ab Version 7.0
Betriebsbedingungen	0 bis +40 °C, 40 – 99 % relative Luftfeuchte
Lagerbedingungen	-10 bis +55 °C, 0 – 99 % relative Luftfeuchte
Abmessungen (B x H x T)	425 x 232 x 27 mm
Gewicht	910 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2377703_04_v1_0721_02_DS_m_DE_(1)