

Produktblatt

Artikel 3530 Herren Automatikuhr blaue Lünette zum Drehen mit Datumsanzeige



Art:	Automatisch mechanische Armbanduhr
Uhrenwerk:	Mechanisch automatisches Uhrenwerk
Gehäusematerial:	Edelstahl poliert
Gehäusedicke:	15 mm
Gehäusefarbe:	silberfarben
Material Uhrenglas:	Mineralglas
Ziffernblatt Durchmesser:	45 mm ohne Krone
Ziffernblatt Farbe:	blau
Armbandmaterial:	Edelstahlarmband
Armbandumfang	Individuell bestellbar
Armbandbreite	20 mm
Verschlussart:	Faltschließe mit Sicherheitsverschluss
Wasserbeständigkeit:	3 ATM (3 bar)
Zusätzliche Feature:	Offene Unruhe, Wochentag Anzeige, Monatsanzeige, Datumanzeige, Glasboden

Bedienungsanleitung



Einstellung Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone leicht bis zur Einstellposition heraus, so dass der Sekundenzeiger stehen bleibt. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um Stunde und Minute entsprechend einzustellen. Nach Ihrer Einstellung drücken Sie die Krone wieder leicht in die Normalposition zurück.

Einstellung Datum

Durch Drücken des Knopfes Einstellung Datum (oben rechts) können Sie das Datum einstellen. Die Datumsanzeige besteht aus 2 einzelnen Scheiben. Die erste Scheibe geht von 0 bis 3 und die zweite Scheibe geht von 0 bis 9. Bei Monatswechsel müssen Sie durch betätigen des Knopfes „Einstellung Datum“ die Datumanzeige manuell auf 1 vorstellen. Es ist technisch leider nicht anderes möglich.

Einstellung Monat

Die rechte kleinere Anzeige (Kreisanzeige 1 bis 12) zeigt den jeweiligen Monat des Jahres da. Dabei symbolisiert die 1 den Monat Januar, folglich ist die 12 der Monat Dezember. Die Einstellung erfolgt durch betätigen des Knopfes „Einstellung Monat“ (unten rechts).

Einstellung Wochentag

Die linke kleinere Anzeige (Kreisanzeige Montag bis Sonntag) zeigt den jeweiligen Wochentag der Woche. Die Einstellung erfolgt durch betätigen des Knopfes „Einstellung Wochentag“ (unten links). Dieser Knopf ist innenliegend. Er kann beispielsweise mit einer Spitze eines Kugelschreibers bedient werden.

Wasserdichtigkeit / DIN 8310

Zu welcher Wasserdichtigkeitsstufe Ihre Armbanduhr gehört, können Sie vom Gehäuseboden ablesen (Prüfdruckangabe). Die in BAR angegebene Widerstandsstufe bezieht sich auf die fabrikneue Uhr. Der Prüfdruck darf nicht mit der Tauchtiefe verwechselt werden. Bitte überprüfen Sie zu welcher Widerstandsstufe Ihre Armbanduhr gehört:

	Händewaschen 	Baden 	Duschen 	Wassersport 
	Spritzwasser Regen 		Schwimmen Schnorcheln 	Tauchen 
3 BAR	ja	nein	nein	nein
5 BAR	ja	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja

Wartung und Pflege

Dichtungen	Stark chlorhaltiges Wasser, Salzwasser und Schweiß können auf Dauer die Dichtungen schädigen. Durch Abspülen und anschließendes Abtrocknen können diese Einflüsse vermindert werden.
Reinigung	Zum Reinigen Ihrer Uhr verwenden Sie bitte keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Substanzen, sondern nur ein leicht feuchtes Tuch. Die Anfeuchtung kann unter Hinzunahme eines milden Waschmittels erfolgen. Halten Sie aggressive chemische Substanzen wie Benzin, Terpentin, Klebstoffe usw. von Ihrer Uhr fern.
Lederband	Das Lederband hat eine begrenzte Haltbarkeit und sollte (je nach Tragege- wohnheit) aus hygienischen Gründen regelmäßig getauscht werden.
Kunststoff- band	Stark chlorhaltiges Wasser und Salzwasser können bei Uhren mit Kunststoff- band die Farbgebung verändern. Durch Abspülen und anschließendes Ab- trocknen können diese Einflüsse vermindert werden.
Krone	Die Krone muss beim Tragen immer vollständig in der Normalposition sein.
Allgemeine Hinweise	Setzen Sie Ihre Uhr keinen extremen Temperaturen aus. Vermeiden Sie star- ke magnetische Felder.