

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
SEB	YV960000/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	YV960000/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	YV960000/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	YV960000/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	YV960100/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	YV960100/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	ZV970100/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	ZV970100/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
SEB	ZV970100/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
T-fal	YV960151/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
T-fal	YV960151/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
T-fal	YV960151/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960015/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960116/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960128/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960015/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960015/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960015/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960032/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960032/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960115/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960115/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960115/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960116/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960130/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960116/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960120/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1

Tefal	YV960120/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960120/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960127/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960127/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960127/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960129/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960129/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960129/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960115/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960130/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960130/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960133/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960133/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960133/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960136/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960136/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960136/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960140/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960140/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960120/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960140/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960171/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV9601TR/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV9601TR/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV9601TR/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960128/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960128/12A	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960140/12D	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960130/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1

Tefal	YV960171/12B	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960171/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1
Tefal	YV960116/12C	FRITEUSE ACTIFRY 2 IN 1