

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Einkochautomat für Glühwein und vieles mehr:

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.
- Stellen Sie den Einkochautomat auf eine ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie den Einkochautomat nur gemäß den vom Hersteller angegebenen Anwendungszwecken.
- Stellen Sie sicher, dass der Einkochautomat während des Betriebs nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren steht.
- Achten Sie darauf, dass der Einkochautomat nicht mit Wasser in Berührung kommt, während er in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Einkochautomat vor dem Reinigen und Warten vollständig abgekühlt ist.
- Überlasten Sie den Einkochautomaten nicht, indem Sie ihn mit zu viel Inhalt füllen oder zu lange verwenden.
- Bei Unregelmäßigkeiten oder Funktionsstörungen des Einkochautomaten schalten Sie ihn sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie den Einkochautomaten von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten fern.

- Lassen Sie den Einkochautomaten nicht unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.

Es ist wichtig, dass die oben genannten Sicherheitsinformationen beachtet werden, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.