



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Wasserleckmelder.

Die Steuereinheit darf nicht in Wasser getaucht werden. Das Kabel mit dem Wassersensor ist darauf ausgelegt, in Wasser getaucht zu werden.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es mit der Tuya-Cloud verbunden werden kann. Dies ermöglicht die Fernüberwachung über registrierte Smart-Geräte, auf denen die Tuya-App verwendet wird.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Funktionsweise

- Sobald Wasser den Wassersensor erreicht und die Sensorspitzen am Kabelende überbrückt, leuchtet die Anzeige auf.
- Wenn der Wasserleckmelder per WLAN mit der Tuya-Cloud verbunden ist, sendet die Tuya-Cloud Benachrichtigungen an registrierte Smart-Geräte.

4 Lieferumfang

- Wasserleckmelder
- 2 x AAA-Batterie
- Doppelseitiges Klebeband
- 2 x Schraube
- 2 x Dübel
- Rücksetztift
- Bedienungsanleitung

5 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

6 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

6.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

6.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

6.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

6.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

6.5 Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Kontakt mit der Haut ätzende Verbrennungen verursachen. Tragen Sie deshalb entsprechende Schutzhandschuhe bei der Handhabung beschädigter Batterien.
- Batterien müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden.
- Beim Austausch müssen alle Batterien gleichzeitig ersetzt werden. Die gleichzeitige Verwendung alter und neuer Batterien im Produkt kann zu einem Auslaufen der Batterien führen und das Produkt beschädigen.
- Batterien dürfen nicht demontiert, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Niemals nicht wiederaufladbare Batterien aufladen. Es besteht Explosionsgefahr!

6.6 Bohren



Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

7 Einsetzen/Ersetzen der Batterien

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Steuereinheit auf.
2. Setzen Sie die Batterien polungsrichtig in die Batteriemulden ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsangaben innerhalb des Batteriefachs.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und verriegeln Sie sie.

Hinweis:

Ersetzen Sie die Batterie(n), wenn die Anzeige am Produkt dauerhaft leuchtet oder die Mobil-App geringe Batteriestände anzeigt.

8 Installieren des Produkts

Installieren Sie den Wasserleckmelder in zwei Abschnitten. Installieren Sie die Steuereinheit in einer Position, in der Wasser sie nicht erreichen kann. Platzieren und sichern Sie den Wassersensor am Kabelende an einem Ort, an dem Wasser ihn nicht erreichen und die zwei Kontakte überbrücken kann.

Allgemeine Überlegungen

- Wählen Sie einen Ort, von dem Sie erwarten, dass Wasser dort zuerst auftritt (z. B. unter einer Spüle, hinter der Toilette, neben der Waschmaschine).
- Wenn Sie beabsichtigen, das Produkt mit der Tuya-Cloud zu verwenden, stellen Sie sicher, dass sich das Produkt innerhalb der Reichweite des WLAN-Zugangspunkts befindet. Beachten Sie „Technische Daten“ für die maximale Reichweite.

Option 1: Montieren der Steuereinheit mit Schrauben

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Montieren Sie die Batteriefachabdeckung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.
3. Bringen Sie die Steuereinheit an der Batteriefachabdeckung an.

Option 2: Montieren der Steuereinheit mit Klebeband

1. Suchen Sie nach einem Ort, der sauber und zur Anbringung von Klebeband geeignet ist.
2. Kleben Sie das doppelseitige Klebeband an die Rückseite der Batteriefachabdeckung.
3. Montieren Sie das Produkt am gewählten Ort.

Sichern des Wasserlecksensors

1. Verwenden Sie eine geeignete Schraube oder einen Faden und sichern Sie den Wassersensor über das Loch am optimalen Ort.

9 Netzwerkverbindung (Tuya-Cloud)

9.1 Herunterladen der Anwendung

Sowohl für Android™ als auch für iOS stehen in den jeweiligen App-Stores kompatible Anwendungen zum Herunterladen zur Verfügung.

Suchen Sie nach der App „Smart Life - Smart Living“.

9.2 Hinweise zur Kopplung

Wichtig:

- Das Produkt ist nur mit dem 2,4-GHz-Frequenzband kompatibel.
- Achten Sie bei der Angabe des WLAN-Netzwerks auf die korrekte Schreibweise (Groß- und Kleinschreibung beachten).
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mobilgerät und das Produkt mit demselben WLAN verbunden sind.
- Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, dem Sie keine „Freigabe zur gemeinsamen Nutzung des Geräts“ erteilt haben, muss dieser in der App unter Umständen zuerst die Option „Gerät entfernen“ wählen, bevor eine Kopplung mit dem neuen Benutzerkonto möglich ist.

9.3 Verbinden des Produkts

1. Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem Sie das Produkt verbinden.
2. Stecken Sie den Rücksetzstift in die Rücksetzöffnung **RESET**.
3. Halten Sie die Rücksetztaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.
→ Das Produkt befindet sich im automatischen Kopplungsmodus.
4. Öffnen Sie die Tuya-App und fügen Sie das Produkt zur Mobil-App hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.
5. Schalten Sie bei Bedarf in den manuellen Kopplungsmodus, indem Sie die Rücksetztaste erneut etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeige langsam blinkt.
→ Das Produkt befindet sich im manuellen Kopplungsmodus.
6. Befolgen Sie die Anweisungen in der App zum Abschließen des Verbindungsvorgangs..

10 Testen des Produkts

Testen Sie das Produkt nach der Einrichtung, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

1. Tauchen Sie den Wassersensor am Kabelende in Wasser.
→ Wenn die Anzeige aufleuchtet, funktioniert das Produkt ordnungsgemäß.
→ Wenn Sie das Produkt mit der Tuya-Cloud verbunden haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass ein Wasserleck erkannt wurde.

11 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

12 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

13 Entsorgung

13.1 Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen

- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

13.2 Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

14 Technische Daten

Stromversorgung	2 x 1,5-V-Batterie des Typs AAA
Standby-Stromaufnahme.....	≤ 30 uA
Erwartete Batterielaufzeit	8 - 10 Monate
Material.....	ABS
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Kabelloses Frequenzband.....	2,412 - 2,484 GHz
WLAN-Reichweite	max. 30 m (in offenem Gelände)
WLAN-Sendeleistung	max. 17 dBm
Betriebstemperatur	-10 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	≤95 % rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-10 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	≤95 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	25 x 69 x 21 mm (Melder-Steuereinheit)
Sensorkabellänge.....	1 m
Gewicht (ca.)	59 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257659_V1_1024_jh_mh_de 1646978443-1 I1/O1 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a water leak detector.

The control unit must not be immersed in water. The cable including the water sensor is intended to be immersed in water.

The product is designed to connect to the Tuya cloud, allowing remote monitoring through registered smart devices that use the Tuya app.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 How it works

- As soon as water reaches the water sensor and bridges the sensor tips at the end of the cable, the indicator light lights up.
- If the water leak detector is connected to the Tuya cloud via Wi-Fi, the Tuya cloud sends notifications to registered smart devices.

4 Delivery contents

- Water leakage detector
- 2x AAA batteries
- Double adhesive sticker
- 2x Screws
- 2x Dowels
- Reset pin
- Operating instructions

5 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

6 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

6.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

6.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

6.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.

- Protect the product from direct sunlight.

6.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

6.5 Batteries

- Correct polarity must be observed while inserting batteries.
- The batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- All batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new batteries in the device can lead to battery leakage and device damage.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

6.6 Drilling



When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

7 Installing/Replacing the batteries

1. Slide open the battery compartment cover at the back of the control unit.
2. Insert the batteries into the battery compartment observing the polarity markings in the compartment.
3. Replace the battery compartment cover and lock it.

Note:

Replace the battery/batteries if the indicator light on the product is continuously on or if the mobile app indicates low battery levels.

8 Installing the product

Install the water leak detector in two parts. Install the control unit in a location where water cannot reach it. Place and secure the water sensor located at the end of the cable at a location where water can reach and bridge the two contacts.

General considerations

- Select a location where you expect water to occur first (example: under a sink, behind the toilet, next to the washing machine).
- If you intend to connect the product to the Tuya cloud, make sure the product is within range of the Wi-Fi access point. Refer to the "Technical data" for maximum range.

Option 1: Mount the control unit using screws

1. Remove the battery compartment cover.
2. Mount the battery compartment cover on the wall using the supplied screws and wall plugs.
3. Attach the control unit to the battery compartment cover.

Option 2: Mount the control unit using tape

1. Find a location that is clean and suitable for affixing tape.
2. Stick the double sided tape to the back of the battery compartment cover.
3. Mount the product to the selected location.

Securing the water leak sensor

1. Use a suitable screw or string and secure the water sensor through the hole at the optimal location.

9 Network connection (Tuya cloud)

9.1 Download application

Compatible Android™ and iOS apps are available from their respective app stores.

Search for "Smart Life - Smart Living".

9.2 Connection tips

Important:

- The product is compatible with 2.4 GHz networks.
- Enter the exact network name (case sensitive).
- Connect the mobile device to the same Wi-Fi network the product will connect to.
- If you are giving the product to a third party you did not "Share Device" with, you may need to "Remove Device" through the application before they can link it to their account.

9.3 Connecting the product

1. Connect the mobile device to the Wi-Fi network to which you connect the product.
2. Insert the reset pin into the reset hole **RESET**.
3. Press and hold the reset button for approx. 5s until the indicator flashes quickly.
 - The product is in automatic pairing mode.
4. Open the Tuya app and add the product to the mobile app. Follow the in-app instructions.
5. (If necessary) switch to manual pairing mode by pressing and holding the reset button again for approx. 5s until the indicator flashes slowly.
 - The product is in manual pairing mode.
6. Follow the in-app instructions to complete the connection process.

10 Testing the product

After setting the product up, test it for proper functioning.

1. Dip the water sensor at the end of the cable into water.
 - If the indicator light lights up, the product functions properly.
 - If you have connected the product to the Tuya cloud, you receive a notification that a water leak was detected.

11 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

12 Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

- Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:
www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

13 Disposal

13.1 Product



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

13.2 (Rechargeable) batteries

Remove batteries/rechargeable batteries, if any, and dispose of them separately from the product. According to the Battery Directive, end users are legally obliged to return all spent batteries/rechargeable batteries; they must not be disposed of in the normal household waste.



Batteries/rechargeable batteries containing hazardous substances are labelled with this symbol to indicate that disposal in household waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Batteries/rechargeable batteries that are disposed of should be protected against short circuit and their exposed terminals should be covered completely with insulating tape before disposal. Even empty batteries/rechargeable batteries can contain residual energy that may cause them to swell, burst, catch fire or explode in the event of a short circuit.

14 Technical data

Power supply	2x 1.5 V AAA batteries
Standby current consumption.....	≤30 uA
Expected battery life	8 - 10 months
Material.....	ABS
Wi-Fi standard	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Wireless frequency band	2.412 - 2.484 GHz
Wi-Fi range	max. 30 m (open area)
Wi-Fi transmission power	max. 17 dBm
Operating temperature	-10 to +45 °C
Operating humidity	≤95 % RH (non-condensing)
Storage temperature	-10 to +45 °C
Storage humidity	≤95 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	25 x 69 x 21 mm (Detector control unit)
Sensor cable length.....	1 m
Weight (approx.)	59 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257659_V1_1024_jh_mh_en 1646978443-2 I1/O1 en



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un détecteur de fuites d'eau.

Il est interdit d'immerger l'unité de commande dans l'eau. Le câble comprenant le capteur d'eau est destiné à être immergé dans l'eau.

Le produit est conçu pour se connecter au cloud Tuya, ce qui permet une surveillance à distance par le biais d'appareils intelligents enregistrés qui prennent en charge l'application Tuya.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Comment cela fonctionne

- Dès que l'eau atteint le capteur d'eau et passe par les pointes du capteur au bout du câble, le voyant s'allume.
- Si le détecteur de fuites d'eau est connecté au cloud Tuya via Wi-Fi, le cloud Tuya envoie des notifications aux appareils intelligents enregistrés.

4 Contenu de l'emballage

- Détecteur de fuites d'eau
- 2 piles AAA
- Double autocollant adhésif
- 2 vis
- 2 chevilles
- Épingle de réinitialisation
- Mode d'emploi

5 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

6 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

6.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

6.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

6.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

6.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

6.5 Piles

- Respectez les indications de polarité lorsque vous insérez piles.
- Pour éviter un dommage dû à une fuite, la pile doit être enlevée de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé sur une longue période. Des piles endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures acides en cas de contact avec la peau, il est donc recommandé de manipuler les piles usagées avec des gants de protection appropriés.
- Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants. Ne laissez pas des piles traîner, car il existe un risque que les enfants ou les animaux domestiques les avalent.
- Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Mélanger des piles usagées et des piles neuves dans l'appareil peut entraîner des fuites et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

6.6 Perçage



Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !

7 Installation/remplacement des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de l'unité de commande.
2. Insérez les batteries dans le compartiment en respectant les indications de polarité à l'intérieur.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et verrouillez-le.

Remarque:

Remplacez la/les pile(s) si le voyant lumineux du produit est allumé en permanence ou si l'application mobile indique que le niveau de la pile est faible.

8 Installation du produit

L'installation du détecteur de fuites d'eau se fait en deux parties. Installez l'unité de commande dans un endroit inaccessible à l'eau. Placez et fixez le capteur d'eau situé à l'extrémité du câble à un endroit accessible à l'eau et reliez les deux contacts.

Généralités

- Choisissez un point où vous vous attendez à ce que l'eau apparaisse en premier (exemple : sous un évier, derrière les toilettes, à côté de la machine à laver).
- Si vous avez l'intention de connecter le produit au Tuya cloud, assurez-vous qu'il se trouve à portée du point d'accès Wi-Fi. Reportez-vous aux « Caractéristiques techniques » pour connaître la portée maximale.

Option 1 : Fixer l'unité de commande à l'aide de vis

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Fixez le couvercle du compartiment à piles au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.
3. Fixez l'unité de commande au couvercle du compartiment à piles.

Option 2 : Fixer l'unité de commande à l'aide de ruban adhésif

1. Trouvez un endroit propre et adapté à la pose d'un ruban adhésif.
2. Collez le ruban adhésif double face au dos du couvercle du compartiment à piles.
3. Installez le produit à l'endroit choisi.

Fixation du capteur de fuite d'eau

1. Utilisez une vis ou une ficelle appropriée et fixez le capteur de fuite d'eau à travers le trou à l'emplacement optimal.

9 Connexion au réseau (Tuya cloud)

9.1 Téléchargement de l'application

Les applications compatibles avec Android™ et iOS sont disponibles dans les magasins d'applications respectifs.

Recherchez « Smart Life - Smart Living ».

9.2 Conseils de connexion

Important:

- Le produit est compatible avec les réseaux de 2,4 GHz.
- Entrez le nom exact du réseau (en respectant la casse).
- Connectez l'appareil mobile au même réseau Wi-Fi que celui auquel le produit se connectera.
- Si vous passez le produit à un tiers avec lequel vous n'avez pas « partagé l'appareil », vous devrez peut-être « retirer l'appareil » via l'application avant qu'il puisse le relier à son compte.

9.3 Connexion du produit

1. Connectez l'appareil mobile au réseau Wi-Fi auquel vous avez connecté le produit.
2. Insérez l'épingle de réinitialisation dans le trou de réinitialisation **RESET**.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement.
→ Le produit est en mode d'appairage automatique.
4. Ouvrez l'application Tuya et ajoutez-y le produit. Suivez les consignes de l'application.
5. Si nécessaire, passez en mode d'appairage manuel en appuyant à nouveau sur le bouton de réinitialisation et en le maintenant enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote lentement.
→ Le produit est en mode d'appairage manuel.
6. Suivez les consignes de l'application pour terminer le processus de connexion.

10 Test du produit

Après avoir installé le produit, testez s'il fonctionne correctement.

1. Plongez le capteur d'eau situé à l'extrémité du câble dans l'eau.
→ Si le voyant s'allume, cela signifie que le produit fonctionne correctement.
→ Si vous avez connecté le produit au cloud Tuya, vous recevez une notification indiquant qu'une fuite d'eau a été détectée.

11 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

12 Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via le lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

13 Élimination des déchets

13.1 Produit



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

13.2 Piles/accumulateurs

Retirez les piles/accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles/accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs. Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, recouvrez complètement les contacts exposés de la batterie/des piles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles/batteries rechargeables sont vides, l'énergie résiduelle qu'elles contiennent peut être dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, surchauffe, incendie, explosion).

14 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	2 piles de 1,5 V de type AAA
Consommation de courant en veille	≤30 uA
Durée de vie prévue de la pile	8 - 10 mois
Matériau	ABS
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Bande de fréquence sans fil	2,412 à 2,484 GHz
Plage Wi-Fi	30 m max. (zone ouverte)
Puissance de transmission Wi-Fi ..	17 dBm max.
Température de fonctionnement ..	-10 à +45 °C
Humidité de fonctionnement	≤95 % HR (sans condensation)
Température de stockage	-10 à +45 °C
Humidité de stockage	≤95 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	25 x 69 x 21 mm (unité de commande du détecteur)
Longueur du câble du capteur	1 m
Poids (env.)	59 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257659_V1_1024_jh_mh_fr 1646978443-3 11/01 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een waterlekdetector.

De besturingseenheid mag niet in water worden ondergedompeld. De kabel inclusief de watersensor is bedoeld om in water te worden ondergedompeld.

Het product is ontworpen om verbinding te maken met de Tuya-cloud, waardoor bewaking op afstand mogelijk is via geregistreerde smart-apparaten die de Tuya-app gebruiken.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Hoe het werkt

- Zodra water de watersensor bereikt en de sensorpunten aan het uiteinde van de kabel bereikt, gaat het indicatielampje branden.
- Als de waterlekdetector via wifi met de Tuya-cloud verbonden is, stuurt de Tuya-cloud meldingen naar geregistreerde smart-apparaten.

4 Leveringsomvang

- Waterlekdetector
- 2x AAA-batterijen
- Dubbelzijdige tape
- 2x schroeven
- 2x pluggen
- Resetpin
- Gebruiksaanwijzing

5 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

6 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

6.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

6.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

6.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

6.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

6.5 Batterijen

- Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- Haal de batterij uit het apparaat als u van plan bent om het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken om schade door lekkage te vermijden. Lekkende of beschadigde accu's of batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik bij het hanteren ervan daarom geschikte beschermende handschoenen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat er risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan leiden tot lekkage en schade aan het product.
- Men mag batterijen niet kortsluiten, uit elkaar halen of in het vuur gooien. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

6.6 Boren



Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert, bijv. tijdens het boren of het insteken van bevestigingen. Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken!

7 De batterijen plaatsen/vervangen

1. Schuif het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant van de besturingseenheid open.
2. Plaats de batterijen in het batterijvak en let op de polariteitsmarkeringen in het vak.
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en vergrendel het.

Opmerking:

Vervang de batterij(en) als het indicatielampje op het product continu brandt of als de mobiele app aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

8 Het product installeren

Installeer de waterlekdetector in twee delen. Installeer de besturingseenheid op een plaats waar er geen water bij kan komen. Plaats en bevestig de watersensor aan het uiteinde van de kabel op een plaats waar water kan komen en de twee contacten kan bereiken.

Algemene overwegingen

- Kies een locatie waar u verwacht dat er het eerst water zal ontstaan (voorbeeld: onder een gootsteen, achter het toilet, naast de wasmachine).
- Als u van plan bent om het product met de Tuya-cloud te verbinden, zorg er dan voor dat het product zich binnen het bereik van het wifi-toegangspunt bevindt. Raadpleeg de "Technische gegevens" voor het maximale bereik.

Optie 1: Monteer de besturingseenheid met schroeven

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
2. Bevestig het deksel van het batterijcompartiment aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en muurpluggen.
3. Bevestig de besturingseenheid aan het deksel van het batterijcompartiment.

Optie 2: De besturingseenheid monteren met tape

1. Zoek een plek die schoon en geschikt is voor het bevestigen van tape.
2. Plak de dubbelzijdige tape op de achterkant van het deksel van het batterijcompartiment.
3. Monteer het product op de gekozen locatie.

De waterleksensor vastzetten

1. Gebruik een geschikte schroef of touwtje en bevestig de waterleksensor door het gat op de optimale locatie.

9 Netwerkverbinding (Tuya-cloud)

9.1 Applicatie downloaden

Compatibele Android™ en iOS-apps zijn verkrijgbaar via de betreffende app stores.

Zoek naar "Smart Life - Smart Living".

9.2 Tips voor de verbinding

Belangrijk:

- Dit product is compatibel met 2,4 GHz netwerken.
- Voer de exacte netwerknaam in (hoofdlettergevoelig).
- Verbind het mobiele apparaat met hetzelfde WiFi-netwerk als waarmee u het product verbindt.
- Als u het product aan derden geeft waarmee u het apparaat niet hebt gedeeld ("Apparaat delen"), dan moet u het apparaat misschien eerst via de applicatie verwijderen ("Apparaat verwijderen") voordat zij deze met hun account kunnen linken.

9.3 Het product verbinden

1. Verbind het mobiele apparaat met het wifi-netwerk waarmee u het product verbindt.
2. Steek de resetpin in het resetgat **RESET**.
3. Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de indicator snel knippert.
→ Het product staat in de automatische koppelstand.
4. Open de Tuya-app en voeg het product toe aan de mobiele app. Volg de instructies in de app.
5. Schakel (indien nodig) over naar de handmatige koppelingsmodus door de resetknop opnieuw ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden totdat de indicator langzaam knippert.
→ Het product staat in de handmatige koppelstand.
6. Volg de instructies in de app om het verbindingproces te voltooien.

10 Het product testen

Test na het instellen of het product goed werkt.

1. Dompel de watersensor aan het uiteinde van de kabel in water.
→ Als het indicatielampje gaat branden, functioneert het product naar behoren.
→ Als u het product hebt aangesloten op de Tuya-cloud, ontvangt u een melding dat er een waterlek is gedetecteerd.

11 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

12 Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

- De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

13 Verwijdering

13.1 Product



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filiaal
- in de door Conrad gemaakte inzamel punten
- in de inzamel punten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

13.2 Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamel punten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

14 Technische gegevens

Stroomvoorziening.....	2x 1,5 V type AAA-batterijen
Stroomverbruik in stand-by.....	≤30 uA
Verwachte levensduur batterij	8 - 10 maanden
Materiaal.....	ABS
WiFi-norm	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Draadloze frequentieband	2,412 - 2,484 GHz
Wi-Fi bereik	max. 30 m (open ruimte)
WiFi transmissievermogen	max. 17 dBm
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +45 °C
Bedrijfsvochtigheid	≤95 % RH (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-10 tot +45 °C
Opslagvochtigheid	≤95 % RH (niet-condenserend)
Afmetingen (B x H x D).....	25 x 69 x 21 mm (Detectorbesturingseenheid)
Lengte sensorkabel	1 m
Gewicht (ong.)	59 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257659_V1_1024_jh_mh_nl 1646978443-4 I1/O1 en