

# Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Die korrekte Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen liegen in der Verantwortung des Installateurs und/oder Endbenutzers.
- Schließen Sie den Stecker fest an einer geeigneten Steckdose an. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein Netzteil an. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile und Peripheriegeräte anschließen oder trennen.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss einfach zugänglich sein.
- Bei dem Gerät mit dem Symbol für gefährliche Spannung muss die externe Verkabelung an den Klemmen von einer geschulten Person installiert werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
- Sollten sich Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Gerät entwickeln, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und verwenden Sie eine vom Hersteller empfohlene Festplatte.
- Bei Geräten mit Ventilatoren oder Motoren halten Sie Körperteile von den Ventilatorflügeln oder Motoren fern. Unterbrechen Sie die Stromversorgung während der Wartung.
- Berühren Sie keine blanken Bauteile (wie Metallkontakte der Eingänge) und warten Sie mindestens 5 Minuten, da nach dem Ausschalten des Geräts noch Strom in den Leitungen vorhanden sein kann.
- Stellen Sie das Gerät niemals an einem nicht standsicheren Ort auf. Das Gerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar Tod verursachen.
- Wird das Gerät mit einem 3-poligen Netzstecker betrieben, muss es ordnungsgemäß an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

## **WARNUNG**

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zum **TOD** oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann in nur 2 Stunden zu **inneren chemischen Verbrennungen** führen.
- **BEWAHREN SIE** neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



## Warnung:

1. Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
2. Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
3. Rufen Sie für Behandlungsinformationen eine örtliche Giftnotrufzentrale an.
4. Die vorinstallierte Batterie ist CR1220 mit einer Nennspannung von 3,0 V.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
6. Vermeiden Sie es, die Batterie gewaltsam zu entladen, wieder aufzuladen, zu zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur zu erhitzen oder zu verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion kommen, die zu chemischen Verbrennungen führen können.
7. Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) richtig installiert sind.
8. Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
9. Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht verwendet wurden, und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.