

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Der Schneebesen, Rührbesen oder Handrührer ist ausschließlich für das **Mixen und Rühren von Lebensmitteln** bestimmt.
- **Nicht** für die Zubereitung oder das Rühren von Chemikalien oder aggressiven Substanzen verwenden, da dies zu gesundheitlichen Schäden oder zur Beschädigung des Produkts führen kann.

2. Verletzungsgefahr:

- **Nicht** während der Benutzung zu nahe an die Finger oder andere Körperteile kommen lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Sicherheit bei manueller Verwendung:

- Halten Sie den Schneebesen sicher und **üben Sie gleichmäßigen Druck** beim Mixen oder Rühren aus, um ein Verbiegen der Drähte oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
- **Übermäßige Kraft** beim Mixen könnte zu Schäden an empfindlichen Oberflächen oder zur Verformung des Schneebesens führen.

4. Benutzung durch Kinder:

- **Außerhalb der Reichweite von Kindern** aufbewahren.
- Kinder sollten das Gerät nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

5. Sicherheit bei heißen Flüssigkeiten:

- Vermeiden Sie den Kontakt des Schneebesens mit extrem **heißen Oberflächen oder Flüssigkeiten**, da dies das Material schwächen oder zu Verbrennungen führen könnte.
- **Nicht** über offenen Flammen verwenden und sicherstellen, dass der Griff des Schneebesens kühl bleibt, um die Handhabung zu erleichtern und Verbrennungen zu vermeiden.

6. Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie den Schneebesen und die anderen Werkzeuge nach jeder Benutzung gründlich. **Nur per Hand oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in der Spülmaschine** reinigen, falls das Produkt spülmaschinenfest ist.
- **Keine scharfen Reinigungsmittel** oder aggressive Chemikalien verwenden, um die Beschichtung oder das Material nicht zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es im Ständer lagern, um Rostbildung zu verhindern.

7. Ständer:

- Der mitgelieferte **Ständer** sollte auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aufgestellt werden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß in den Ständer passen und keine scharfen Kanten vorstehen, um Verletzungen zu vermeiden.

8. Umweltaspekte:

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie alte oder defekte Teile gemäß den örtlichen Umweltvorschriften für Metall- und Kunststoffprodukte.

9. Haftungsausschluss:

- Der Hersteller haftet **nicht** für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben und halten Sie sich an die empfohlenen Pflege- und Wartungshinweise.