

Sicherheits- und Warnhinweise:

1. **Vorsicht bei der Handhabung:** Benutzen Sie den ROLLENSCHÄRFER ausschließlich gemäß den Anweisungen, um Verletzungen beim Schärfen von Scheren und Messern zu vermeiden.
2. **Scharfe Klingen:** Achten Sie beim Schärfen darauf, dass die Klingen der Scheren und Messer scharf sind. Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Schneide fern.
3. **Sichere Aufbewahrung:** Lagern Sie den ROLLENSCHÄRFER sowie die Scheren und Messer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
4. **Wasseranwendung:** Verwenden Sie den Schärfen mit Wasser, um die Schleifscheiben zu reinigen, und vermeiden Sie übermäßige Nässe, die die Mechanik des Schärfers oder die Klingen von Scheren und Messern beeinträchtigen könnte.
5. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schleifscheiben, der Scheren und der Messer. Ersetzen Sie abgenutzte Teile umgehend.
6. **Nicht für andere Werkzeuge verwenden:** Der ROLLENSCHÄRFER ist speziell für Scheren konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Schneidwerkzeuge, einschließlich nicht spezifizierter Messer.
7. **Schutzausrüstung:** Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Hautverletzungen beim Schärfen von Scheren und Messern zu vermeiden.
8. **Scharfe Messer:** Seien Sie sich bewusst, dass Messer sehr scharfe Klingen haben und potenziell gefährlich sind. Halten Sie Ihr Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt, um Unfälle zu vermeiden.
9. **Unsachgemäße Handhabung vermeiden:** Werfen Sie den ROLLENSCHÄRFER nicht, da bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen entstehen können. Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt, um Unfälle zu vermeiden.
10. **Fachgerechte Reparatur:** Der ROLLENSCHÄRFER darf nur mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug auseinander- oder repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne das richtige Werkzeug zu öffnen, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.