

Produktdatenblatt Tischgeschirrspüler

1. Produktidentifikation

Artikelnummer: IN231000332V05 Modellcode: 800-268V90 Herkunft: Hergestellt in China

Importeur & Vertrieb: MH Handel GmbH Anschrift: Wendenstraße 309, D-20537 Hamburg,
Deutschland Kundenservice Telefon: 0049-0(40)-87408465 E-Mail: service@aosom.de

2. Technische Basisdaten

Merkmal	Wert
Netzanschluss	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung	840 W
Trocknungsverfahren	Heißlufttrocknung
Aufstellungsart	Tischgerät, Einbau einfach möglich
Wasserversorgung	Doppelmodus: manueller Wassertank + automatischer Wasserhahnanschluss
Betriebswasserdruck (Automatikmodus)	0,03 MPa - 1,0 MPa
Manuelle Wasserbefüllung Tank	ca. 5,0 l Füllmenge

3. Lieferumfang Zubehör

1 × Geschirrständer 1 × Essstäbchen-Box 1 × Obstkorb 1 × Abflussrohr 1 × Rohrschelle
für Abflussrohr 1 × Wasserzulaufrohr 1 × Saugnapf (zur Befestigung Abflussrohr an Spüle)
1 × Messbecher 1 × Betriebshandbuch

4. Gerätefunktionen & Bedienfeldtasten

Bedienfeldfunktionen

1. Ein-/Ausschalten: Lang drücken zum Ein- und Ausschalten
2. Trocknen-Taste
 1. Kombinierbar mit Waschprogrammen: Trocknung läuft automatisch nach Waschgang
 2. Lang drücken im eingeschalteten Zustand → eigenständiger Trocknungszyklus
 3. Lang drücken im ausgeschalteten Zustand → Zwangsentleerung (Displayanzeige „04“, Dauer 4 Min.)
3. Startverzögerung: Einstellbar von 1 bis 12 Stunden
4. Programmtaste >P< (Programmwechselreihenfolge) Normalwaschgang → Eco-Waschgang → Schnellwaschgang → Intensivwaschgang → Normalwaschgang
5. Obst-Taste: Spezialprogramm zum Waschen von Obst
6. Pause/Start-Taste: Unterbrechen und Fortsetzen des laufenden Programms

Display-Symbole

- Temperatureinheit-Symbol
- Symbol für Wassermangel im Wassertank
- Symbol für Wassermangel im Gerät
- Digitale Zeitanzeige für verbleibende Programmdauer

5. Übersicht Waschprogramme

Programm	Geeignete Gegenstände	Speiserestzustand	Reinigungsmittelmenge	Laufzeit
Intensivwaschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Speisereste	Hart angetrocknete	10 g Spültablette	99 min

Programm	Geeignete Gegenstände	Speiserestzustand	Reinigungsmittelmenge	Laufzeit
	Löffel, Essstäbchen	(Suppe, Braten, Ei, Reis, Soßen etc.)		
Eco-Waschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Essstäbchen	Hart angetrocknete Speisereste	10 g Spültablette	139 min
Normalwaschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Essstäbchen	Hart angetrocknete Speisereste	10 g Spültablette	79 min
Schnellwaschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Essstäbchen	Leicht haftende Rückstände (Kaffee, Tee, Saft, Suppe)	8 g Spültablette	29 min
Obstwasche	Äpfel, Trauben, Birnen und weitere Früchte	-	Kein Reinigungsmittel erforderlich	18 min
				Zyklus 90 min, Wiederholung
Trocknungsprogramm	Kombinierbar mit allen Waschprogrammen / eigenständig	-	-	alle 12 h, automatische Abschaltung nach 163,5 h

6. Ladekapazität Geschirrständer

Geschirrtteil	Anzahl	Geschirrtteil	Anzahl
Tiefe Teller	2 Stk.	Becher	2 Stk.
Flache Teller	3 Stk.	Löffel	4 Stk.
Reisschüsseln	4 Stk.	Essstäbchen	4 Paare
Gläser	2 Stk.	Saucenschüsseln	2 Stk.

7. Produktmerkmale

- Hochtemperatur-Spülverfahren
- Kompaktes Tischgerät mit einfacher Installation
- Schnellreinigung in nur 29 Minuten
- Integrierte Obstwaschfunktion für verschiedene Früchte
- Heißlufttrocknung zur optimalen Trocknungsergebnis
- Doppelter Wasserversorgungsmodus (manuell / automatischer Wasseranschluss)
- Startverzögerung 1 - 12 Stunden einstellbar
- Zwangsentleerungsfunktion für stehendes Wasser im Gerät

8. Fehlercode-Übersicht

Fehlercode	Mögliche Störungsursache	Lösungsvorschlag
E1	Defekt Ein-/Auslassventil,	Kontaktieren Sie den Kundendienst

Fehlercode	Mögliche Störungsursache	Lösungsvorschlag
	Durchflussmesser oder Tauchpumpe	
E2	Störung Temperatursensor	Gerät neu starten; bei anhaltendem Fehler Kundendienst kontaktieren
E4	Defekt Heizplatte	Gerät neu starten; bei anhaltendem Fehler Kundendienst kontaktieren
E5	Störung Anschlussleitung	Gerät neu starten; bei anhaltendem Fehler Kundendienst kontaktieren

9. Sicherheits- & Installationshinweise (Kurzfassung)

- Mindestabstand zu Gasherden / Wärmequellen ≥ 300 mm
- Nicht im Freien aufstellen, vor direkter Sonneneinstrahlung, Kälte und unebenen Flächen schützen
- Netzanschluss muss geerdet sein, keine Verlängerungskabel verwenden
- Gerät nur von Erwachsenen bedienen; Kinder ab 8 Jahre nur unter Aufsicht
- Scharfe Messer mit Spitze nach unten in Besteckkorb platzieren
- Reparaturen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen
- Altgerät vor Entsorgung außer Betrieb setzen (Netzkabel abschneiden, Tür entfernen)

10. Wartungshinweise

- Filter regelmäßig von Speiseresten säubern, um Pumpenverstopfung zu vermeiden
- Dichtungen mit feuchtem Schwamm reinigen, um Geruchsbildung vorzubeugen
- Außen- und Gummitteile nur mit warmem Seifenwasser reinigen (keine Lösungsmittel/Scheuermittel)
- Bei Urlaub leer durchlaufen lassen, Netzstecker ziehen, Wasserzufuhr schließen und Tür leicht offen lassen