


REMOTE CONTROL BUMPER CARS INSTRUCTION MANUAL


ITEM NO: YK888



Remote Control Instructions



Batteries and Charging



Battery installation for remote control

1. Loosen the screw in the battery compartment cover with a Phillips screwdriver.
2. Insert 2 x 1.5V AA batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
3. Replace the battery door and tighten the screw.

Battery safety information

1. Battery requirement: vehicle requires 2 x 1.5V (300mAh) rechargeable battery, pack remote control requires 2 x 1.5V AA non-rechargeable batteries.
2. Do NOT recharge non-rechargeable batteries.
3. DO NOT mix old and new batteries.
4. DO NOT mix different types of batteries or different types of battery supply terminals.
5. Remove rechargeable batteries from the car by turning the battery compartment cover clockwise.
6. Insert batteries with correct polarity.
7. Always remove exhausted batteries from the car. Rechargeable batteries can only be charged under adult supervision.
8. Rechargeable batteries should be charged in a well-ventilated area.
9. Do NOT touch the battery terminals.
10. DO NOT touch the battery terminals.

NOTE: Only use chargers specifically designed to charge the indicated vehicle.

1. Loosen the screw and remove the battery door. Remove the exhausted battery pack and insert a fully charged one. Insert the battery with correct polarity (+/-). Replace the battery door and tighten the screw.
2. Connect one end of the USB charging cable to the battery pack, and connect the other end to a power device with a USB port (such as a laptop or power adapter for charging). The charging time is about 2 hours.


Trouble Shooting Guide

Problem	Cause	Solution
Remote control does not work	1. Batteries are installed incorrectly.	1. Check that the batteries are installed inside the battery compartment with correct polarity (+/-) as shown.
	2. The battery is low.	2. Replace the battery with a fully charged one.
	3. Vehicle is out of range of remote control.	3. Move the vehicle closer to the remote control.
	4. Fail to link remote control with vehicle.	4. Remove and reinsert the batteries in the vehicle control. Reset the vehicle OFF to ON. Move the vehicle on the remote control to link remote control and vehicle.
Vehicle does not work properly	1. The power switch is in the "OFF" position.	1. Turn the power switch in the "ON" position.
	2. The vehicle is slow to respond.	2. Change the vehicle.
	3. Vehicle is out of range of remote control.	3. Remove and reinsert the batteries to the remote control. Reset the vehicle OFF to ON. Move the vehicle on the remote control to link remote control and vehicle.

After-sales Service

E-mail: service@seuneurope.com

How to play



Power ON: Pull the power switch of the vehicle to the "ON" position. Then turn on the power switch of the remote control. If the operation indicator of the remote control is always on, the linking is successful. Remote control indicator: 1.5V AA battery.

Note: Always switch vehicle OFF when not in use to avoid reducing the life of the vehicle.

Forward: Press and hold the forward button, the RC car will continuously move forward.

Backward: Press and hold the reverse button, the RC car will continuously reverse.

Turn left: Press the left turn button, the RC car will turn left or circle to the left.

Turn right: Press the right turn button, the RC car will turn right or circle to the right.

High-low speed: Press the "High-low speed" button once, and the vehicle will enter the high-low speed switch mode, making the movements faster and the control more flexible.

Music switch/Song switch: Press the button once, and the vehicle will play music. Press it again to switch songs.


Ejection function: The vehicle has a built-in trigger buckle. When the vehicle collides with another vehicle and triggers the buckle, the character in the vehicle is ejected.

FERNBEDIENUNG STOSSFÄNGER AUTOS BEDIENUNGSANLEITUNG

ARTIKEL NR: YK888



Fernbedienungsfunktionen



Batterieninstallation und Aufladung



Anleitung zur Batterieninstallation in der Fernbedienung

1. Lösen Sie die Schraube auf dem Batteriefachdeckel mit einem Kreuzschraubdriver.
2. Legen Sie 2 x 1,5V AA-Batterien gemäß der Polarität ein.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

Sicherheitshinweise für den Batteriebetrieb

1. Benutzen Sie für das ferngesteuerte Auto nur einstellbare 1,5V (300mAh) wiederaufladbare Batterien. Die Fernbedienung benötigt 2 x 1,5V AA-Batterien.
2. Laden Sie Batterien niemals aus dem Ladegerät selbst auf.
3. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
4. Mischen Sie niemals verschiedene Typen von Batterien.
5. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
6. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
8. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
9. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
10. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.

Anleitung zur Installation und Aufladung der Batterie

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels mit einem Kreuzschraubdriver.
2. Legen Sie 2 x 1,5V AA-Batterien gemäß der Polarität ein.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

ACHTUNG: Das ferngesteuerte Auto muss mit korrekter Ladung aufgeladen werden, um sicherzustellen, dass die Ladungsfunktion für das Auto funktioniert.

1. Entfernen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels und entfernen Sie die Batterien.
2. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
3. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
4. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
5. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
6. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
8. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
9. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.
10. Entfernen Sie die Batterien aus dem Auto, wenn Sie nicht mehr geladen werden sollen.

Problemlösungsanleitung

Problem	Ursachen	Lösungsmethoden
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Die Batterien wurden nicht korrekt polarisiert.	1. Überprüfen und stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig polarisiert sind.
	2. Die Batterie ist schwach.	2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.
	3. Das Auto ist außerhalb des Reichweitenbereichs.	3. Bringen Sie das Auto näher zum Fernbedienungsgerät.
	4. Die Batterien sind falsch eingelegt.	4. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie korrekt ein.
Fernbedienung reagiert nicht	1. Der Power-Switch befindet sich in der "OFF"-Position.	1. Schalten Sie den Power-Switch auf "ON".
	2. Das Auto ist langsam auf den Befehl zu reagieren.	2. Wechseln Sie das Auto.
	3. Das Auto ist außerhalb des Reichweitenbereichs.	3. Bringen Sie das Auto näher zum Fernbedienungsgerät.
Auswurf-Funktion	1. Die Auswurf-Funktion ist nicht aktiviert.	1. Aktivieren Sie die Auswurf-Funktion.
	2. Das Auto ist langsam auf den Befehl zu reagieren.	2. Wechseln Sie das Auto.
	3. Das Auto ist außerhalb des Reichweitenbereichs.	3. Bringen Sie das Auto näher zum Fernbedienungsgerät.

Service nach dem Verkauf

E-Mail: service@seuneurope.com

Funktionsdemonstrationsanleitung



Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

Stromschalter: Ziehen Sie den Stromschalter des ferngesteuerten Autos auf die Position "ON", schalten Sie dann den Stromschalter der Fernbedienung ein, wenn die Betriebsanweisung der Fernbedienung korrekt ist, dann ist die Fernbedienung erfolgreich.

1. Vorwärts: Drücken Sie die Vorwärtstaste gedrückt, das ferngesteuerte Auto fährt ständig vorwärts.

2. Rückwärts: Drücken Sie die Rückwärtstaste gedrückt, das ferngesteuerte Auto fährt ständig rückwärts.

3. Links abbiegen: Drücken Sie die Abbiege-Taste links, das ferngesteuerte Auto wird nach links abbiegen oder Kreis nach links drehen.

4. Rechts abbiegen: Drücken Sie die Abbiege-Taste rechts, das ferngesteuerte Auto wird nach rechts abbiegen oder Kreis nach rechts drehen.

5. Hoch- und niedriggeschwindigkeit: Drücken Sie die Abbiege-Taste links, das ferngesteuerte Auto wird nach links abbiegen oder Kreis nach links drehen.

6. Musikschalter / Liedumschaltung: Drücken Sie einmal die Taste, das ferngesteuerte Auto spielt Musik, drücken Sie erneut, um den Song zu wechseln.

7. Auswurf-Funktion: Das ferngesteuerte Auto hat eine eingebaute Auswurf-Funktion. Wenn das ferngesteuerte Auto mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und der Auswurf auslöst, wird die Figur im ferngesteuerten Auto abgesprungen.