

# Akku-Gras-/ Strauchscherer

## DUM604RFX1

18V • 2.500 min<sup>-1</sup> • 160 mm

**Handliche Akku-Gras- und Strauchscherer zum Schneiden von Gras und für den Formschnitt von Sträuchern**

Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchscherer für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Inklusive Gras- und Strauchscherblatt. Mit der mitgelieferten Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.



### Technische Details

|  |                        |
|--|------------------------|
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Akkusystem LXT                         | ✓                      |
| Akkuspannung                           | 18 V                   |
| Akkutyp                                | Li-ion                 |
| (Leerlauf-)Hubzahl                     | 2500 min <sup>-1</sup> |
| Schnitthöhenverstellung                | 3                      |
| Schnitthöhenverstellung zentral        | 15 - 25 mm             |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 82 dB(A)               |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 76 dB(A)               |
| K-Wert Geräusch                        | 1,5 dB(A)              |
| Produktgewicht                         | 1,1 kg                 |
| Gewicht inkl. Akku                     | 1,4 - 1,8 kg           |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 353 x 177 x 131 mm     |

**EAN 0088381768924**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung
- Grasscherer: Die Schnitthöhe ist durch den Schnittgutsammler in 3 Stufen einstellbar, um eine gleichmäßige Schnitthöhe zu erhalten
- Einfacher und schneller Umbau von Gras- zu Strauchscherer und andersrum
- Zwei gegeneinander laufende Klingen mit einem saubereren Schnittergebnis
- Leichtes und kompaktes Design für einfache Handhabung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

195267-4

Grasscherblatt 16cm



195274-7

Scherblattschutz-Set



198401-5

Schnittgutsammler 20cm



198408-1

Scherblatt kpl. 20 cm



198486-1

Griffverlängerung mit Rolle



450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



452055-5

Scherblattschutz Messerseite



457426-1

Schnittgutsammler 16 cm



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B

Akku BL1830B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

195267-4

Grasscherblatt 16cm



195272-1

Scherblatt kpl. 20cm



198401-5

Schnittgutsammler 20cm



198408-1

Scherblatt kpl. 20 cm



452055-5

Scherblattschutz Messerseite



457426-1

Schnittgutsammler 16 cm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

