

Wie man es benutzt



1. Installieren Sie den Luftdruckknopf.



2. Verbinden Sie das Einlassrohr mit der Schnittstelle.



3. Verlängern Sie die Einlassleitung, wenn Sie ein großes Aquarium haben.



4. Collegare il tubo di uscita con l'interfaccia.



5. Befestigen Sie das Auslassrohr mit der Befestigungsschelle auf der Wassertonne.



6. Drücken Sie den Luftdruckknopf, bis das Wasser automatisch ausfließt.