



# COFFEE POT CARLA

## GERMAN

Schön, dass Sie Sich für unseren Blumtal Coffee Pot Carla entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Isolierkanne.

### WICHTIGE INFORMATIONEN / BENUTZERHINWEISE

Bitte spülen Sie Ihren Coffee Pot Carla vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel aus. Bitte beachten Sie, dass die Isolierkanne nicht zum Erhitzen in der Mikrowelle oder zum Reinigen im Geschirrspüler geeignet ist. Öffnen Sie den Verschluss mit Vorsicht, wenn Sie kohlensäurehaltige Getränke einfüllen. Vergewissern Sie sich, dass der Quick-Tip-Verschluss nach dem Gebrauch ordnungsgemäß verschlossen ist.

### PERFEKTER TRINKGENUSS

Damit Heißes länger heiß bleibt, spülen Sie die Isolierkanne vor dem Gebrauch mit heißem Wasser aus. Kalte Getränke bleiben länger kalt, wenn Sie die Kanne vorher mit kaltem Wasser ausspülen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Isolierkanne für 3 Minuten vorzuwärmern oder vorzukühlen.

### REINIGUNG

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Isolierkanne nach jedem Gebrauch zu reinigen. Der Coffee Pot Carla ist nicht spülmaschinengeeignet. Für die Reinigung per Hand, einen Schwamm oder ein weiches Stück Stoff und Hand-spülmittel benutzen und alle Teile, einschließlich der Silikon-Dichtung gründlich reinigen, um Gerüchen vorzubeugen. Keine scharfkantigen Gegenstände, Scheuermittel, Lösungsmittel oder Bleichmittel zur Reinigung verwenden.

### AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie den Coffee Pot Carla immer unverschlossen auf, um eventuelle Bakterien oder Geruchsentwicklung zu vermeiden.

### ! SICHERHEITSHINWEISE

Nicht auf der Herdplatte, im Backofen oder der Mikrowelle vorwärmen!

Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten, Gefahr von Bakterienwachstum.

Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen.

Die Isolierkanne ist nur für Getränke geeignet.

## ENGLISH

Thank you for choosing our Coffee Pot Carla! We hope you enjoy your new vacuum jug.

### IMPORTANT INFORMATION / USER INSTRUCTIONS

Please rinse your Coffee Pot Carla and lid with hot water and detergent before using for the first time. Please note that the thermos bottle is not suitable for heating in the microwave or in the dishwasher safe. Open the lid with care when the mug is filled with carbonated beverages. Make sure that the Quick-Tip cap is properly closed after use.

### FOR MAXIMUM ENJOYMENT

To keep things hot for longer, rinse your vacuum jug with hot water before filling with your beverage of choice. It will pre-heat your pot, and your beverage will stay hot longer. Cold drinks stay cold for longer if you rinse the vacuum jug with cold water first. We recommend pre-warming or pre-cooling the pot for 3 minutes.

### CLEANING

For reasons of hygiene, we recommend cleaning the vacuum jug after each use. The Coffee Pot Carla is not dishwas-her-safe. For cleaning by hand, use a cleaning brush on the inside and a sponge or soft piece of cloth on the outside and thoroughly clean all parts, including the silicone seal, to prevent odors.

Do not use sharp objects, scouring agents, abrasives, solvents or bleach of any kind.

### STORAGE

Always store the Coffee Pot Carla unsealed to avoid possible bacteria or odor development.

### ! SAFETY INSTRUCTIONS

Never place your vacuum jug on a hotplate which is still hot or warm, or in the microwave or the oven!

Do not keep dairy products or baby food warm, risk of bacterial growth.

Keep out of reach of babies and young children.

The vacuum jug is suitable for drinks only.



<b>DE</b>	+49 221 370 500 52
<b>EN</b>	+44 800 086 871 0
<b>FR</b>	+33 805 086 360
<b>ES</b>	+34 900 809 738
<b>IT</b>	+39 800 596 740



## SPANISH

JGracias por elegir nuestro Blumtal Coffee Pot Carla! Esperamos que disfrute de su nuevo jarra al vacío.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE / INSTRUCCIONES DE USO

Por favor, friegue su Coffee Pot Carla con agua caliente y un poco de detergente de fregado a mano antes de utilizarlo por primera vez y déjelo secar después en un lugar bien ventilado y seco. Tenga en cuenta que la jarra térmica no debe utilizarse para calentar en el microondas o limpiar en el lavavajillas. Abra con cuidado el tapón cuando llene la jarra con bebidas gaseadas. Asegúrese de que la palanquita Quick-Tip esté bien cerrada después de su uso.

## UN DISFRUTE PERFECTO AL BEBER

Para mantener las bebidas calientes durante más tiempo, enjuague la jarra con agua caliente antes de usarlo. Las bebidas frías se mantendrán frías durante más tiempo si se enjuaga previamente el recipiente con agua fría. Se recomienda precalentar o preenfriar la jarra durante 3 minutos.

## LIMPIEZA

Por razones de higiene, recomendamos limpiar la jarra aislante con agua caliente y detergente de fregado a mano después de cada uso. El Coffee Pot Carla no es resistente al lavavajillas. Para la limpieza a mano, utilice un cepillo para el interior y una esponja o un paño para el exterior y límpie a fondo todas las partes, incluida la junta de silicona, para evitar los olores. No utilice objetos afilados, abrasivos, disolventes o decolorantes para la limpieza.

## ALMACENAMIENTO

Guarde siempre el Coffee Pot Carla sin cerrar para evitar la posible acumulación de bacterias u olores.

## ! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No precalentar en la estufa, en el horno o en el microondas!

No mantener calientes productos lácteos ni alimentos para bebés, por riesgo de crecimiento bacteriano.

No dejar sin vigilancia en manos de los niños.

El jarra al vacío sólo es apropiado para bebidas.

## ITALIAN

Grazie per aver scelto la nostra Coffee Pot Carla! Ci auguriam o che la tua nuova caraffa termica ti piaccia.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI / ISTRUZIONI PER L'USO

Sciacquare la Caraffa Carla e il coperchio con acqua calda e detersivo prima del primo utilizzo. Importante notare che la caraffa termica non è adatta al riscaldamento in microonde ed al lavaggio in lavastoviglie. Aprire il tappo con cura quando la tazza è piena di bevande gassate. Assicurarsi che il tappo Quick-Tip sia chiuso correttamente dopo l'uso.

## PER IL MASSIMO DIVERTIMENTO

Per mantenere le cose calde più a lungo, sciacqua la caraffa con acqua calda prima di riempirla con la bevanda che preferisci. Preriscalda la tua caraffa e la tua bevanda rimarrà calda più a lungo. Le bevande fredde rimangono fredde più a lungo se si risciacqua prima il contenitore con acqua fredda. Si consiglia di preriscaldare o preraffreddare la bottiglia per 3 minuti circa.

## PULIZIA

Per motivi di igiene, si consiglia di pulire Coffee Pot Carla dopo ogni utilizzo. Utilizzare una spugna o un panno morbido e del detersivo per piatti. La Coffee Pot Carla non è lavabile in lavastoviglie! Per la pulizia a mano, utilizzare una spazzola morbida per la pulizia all'interno e una spugna o un panno morbido all'esterno e pulire accuratamente tutte le parti, inclusa la guarnizione in silicone, per evitare cattivi odori. Non utilizzare oggetti appuntiti, abrasivi, abrasivi, solventi o candeggina di alcun tipo.

## CONSERVAZIONE

Conservare sempre la Coffee Pot Carla con il tappo aperto per evitare possibili batteri o sviluppo di cattivi odori.

## ! ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non mettete mai la vostra brocca sottovoato su una piastra ancora calda o tiepida, o nel microonde o nel forno!

Non tenere in caldo latticini o alimenti per neonati, rischio di proliferazione batterica.

Tenere fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.

Adatta solo per bevande.

## DUTCH

Bedankt voor het kiezen van onze Thermoskan Carla! We hopen dat je veel plezier beleeft aan het gebruik van je nieuwe koffiekan.

## BELANGRIJKE INFORMATIE / GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Spoel je Blumtal thermoskan en deksel af met warm water en afwasmiddel voordat je deze voor het eerst gebruikt. Houd er rekening mee dat de Thermoskan niet geschikt is voor in de magnetron of vaatwasser. Open de dop voorzichtig als de kan gevuld is met koolzuur-houdende dranken. Zorg ervoor dat de Quick-Tip-dop na gebruik goed gesloten is.

## VOOR MAXIMAAL GENOT

Om het langer warm te houden, spoel je Thermoskan Carla met heet water voordat je hem vult met een drankje naar keuze. Het verwarmt je kan voor en je drankje blijft langer warm. Koude dranken blijven langer koud als je de thermoskan eerst met koud water afspoelt. We raden aan om de kan gedurende 3 minuten voor te verwarmen of voor te koelen.

## REINIGING

Om hygiënische redenen adviseren wij de Thermoskan Carla na elk gebruik schoon te maken. De Thermoskan Carla is niet vaatwasmachinebestendig! Gebruik voor het reinigen met de hand een spons of een zachte doek en afwasmiddel. Maak alle onderdelen, inclusief de siliconen afdichting, grondig schoon om geurtjes te voorkomen. Gebruik geen scherpe voorwerpen, schuurmiddelen, oplosmiddelen of bleekmiddelen van welke aard dan ook.

## BEWAREN

Bewaar de Thermoskan Carla altijd ongesloten om mogelijke bacterie- of geurontwikkeling te voorkomen.

## ! VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Plaats de koffiekan nooit op een kookplaat die nog heet of warm is, in de magnetron of oven!

Bewaar zuivelproducten of babyvoeding niet warm, kans op bacteriegroei.

Buiten bereik van baby's en jonge kinderen houden.

Alleen geschikt voor dranken.

## FRENCH

Merci d'avoir choisi notre Coffee Pot Carla! Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouvelle carafe isotherme.

## INFORMATIONS IMPORTANTES / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez rincer votre Coffee Pot Carla et son couvercle avec de l'eau chaude et du détergent avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez noter que la bouteille isotherme n'est pas adaptée au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Ouvrez le bouchon avec précaution lorsque la carafe isotherme est remplie de boissons gazeuses. Assurez-vous que le couvercle avec son bouton-poussoir est correctement fermé après utilisation.

## POUR UN MAXIMUM DE PLAISIR

Pour garder votre boisson au chaud plus longtemps, rincez votre carafe isotherme à l'eau chaude avant de la remplir avec la boisson de votre choix. Il préchauffera votre carafe et votre boisson restera chaude plus longtemps. Les boissons froides restent froides plus longtemps si vous rincez d'abord votre carafe à l'eau froide. Nous vous recommandons de préchauffer ou de pré-refroidir la carafe pendant 3 minutes.

## NETTOYAGE

Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de nettoyer la carafe isotherme après chaque utilisation. La Coffee Pot Carla ne va pas au lave-vaisselle! Pour le nettoyage à la main, utilisez une brosse de nettoyage à l'intérieur et une éponge ou un chiffon doux à l'extérieur. Nettoyez soigneusement toutes les pièces, y compris le joint en silicone, pour éviter les odeurs. N'utilisez pas d'objets tranchants, d'agents à récurer, d'abrasifs, de solvants ou d'eau de Javel de quelque nature que ce soit.

## STOCKAGE

Conservez toujours le Coffee Pot Carla non scellée pour éviter d'éventuelles bactéries ou le développement d'odeurs.

## ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne placez jamais votre carafe sur une plaque chauffante encore chaude ou tiède, au micro-ondes ou au four!

Ne gardez pas les produits laitiers ou les aliments pour bébé au chaud, risque de croissance bactérienne.

Tenir hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

Convient uniquement aux boissons.

## CZECH

Jsme rádi, že jste si vybrali naši kávovou konvici Blumtal Carla! Doufáme, že se vám bude nový vakuový džbán líbit.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE / POKYNY PRO UŽIVATELE

Před prvním použitím kávovou konvici Carla vypláchněte horkou vodou vodu a trochu prostředku na mytí nádobí. Při používání sycených nápojů otevřete uzávěr opatrně. Doplňte nápoje. Po použití se ujistěte, že je rychlouzávěr špičky uzavřen je rádně uzavřena.

## DOKONALÝ POŽITEK Z PITÍ

Abyste zajistili, že horké jídlo zůstane déle horké, před použitím vakuovou nádobu opláchněte s horkou vodou. Pokud to uděláte, studené nápoje zůstanou déle studené. Nádobu předem vypláchněte studenou vodou. Doporučujeme používat vakuovou konvici na 3 Minuty na předehřátí nebo přechlazení.

## ČIŠTĚNÍ

Z hygienických důvodů doporučujeme po každém použití vyčistit vakuovou nádobu teplou vodou a prostředkem na ruční mytí nádobí. Kávová konvice Carla není vhodná do myčky nádobí. K ručnímu čištění použijte houbu nebo měkký hadík a prostředek na ruční mytí nádobí a důkladně vyčistěte všechny části včetně silikonového těsnění, abyste zabránili zápacu. K čištění nepoužívejte ostré předměty, abrazivní čisticí prostředky, rozpuštědla nebo bělidla.

## SKLADOVÁNÍ:

Kávovou konvici Carla můžete vždy odemčenou, abyste zabránili vzniku bakterií nebo zápacu.

## SLOVAKIAN

Sme radi, že ste si vybrali našu kávovú kanvicu Blumtal Carla! Dúfame, že sa vám bude vaša nová vákuová kanvica páčiť.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE/ POKYNY PRE POUŽIVATEĽA

Pred prvým použitím kávovú kanvicu Carla opláchnite horúcou vodou vodu a trochu prostriedku na umývanie riadu. Pri používaní sýtených nápojov otvárajte uzáver opatrné. Doplňte nápoje. Po použítií sa uistite, že je rychlouzáver špičky zatvorený je riadne uzavretá.

## DOKONALÝ PÓŽITOK Z PITIA

Aby ste udržali horúce veci dlhšie horúce, pred použitím vákuovú kanvicu opláchnite horúcou vodou. Ak to urobíte, studené nápoje zostanú dlhšie studené. Nádobu vopred opláchnite studenou vodou. Odporúčame, aby ste vákuovú kanvicu použili na 3 Minúty na predhriatie alebo predchladenie.

## ČISTENIE

Z hygienických dôvodov odporúčame po každom použití vyčistiť vákuovú kanvicu teplou vodou a prostriedkom na ručné umývanie riadu. Kávová kanvica Carla nie je vhodná do myčky nádobí. K ručnému čisteniu použite špongiu alebo mäkkú handričku a prostriedok na ručné umývanie riadu a dôkladne vyčistite všetky časti vrátane silikonového těsnění, aby ste predišli zápacu. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, abrazívne čistiace prostriedky, rozpuštadlá ani bielidlá.

## UKLADACÍ PRIESTOR

Conservare sempre la Coffee Pot Carla con il tappo aperto per evitare possibili batteri o sviluppo di cattivi odori.

## POLISH

Cieszymy się, że wybrałeś nasz dzbanek do kawy Blumtal Carla! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego nowego dzbanka próżniowego.

## WAŻNE INFORMACJE/ INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA:

Przed pierwszym użyciem wypłucz dzbanek do kawy Carla gorącą wodą woda i trochę płynu do mycia naczyń. Ostrożnie otwieraj zatrzaskę, jeśli używasz napojów gazowanych uzupełnij napoje. Po użyciu należy upewnić się, że zamknięcie szybkiej końcówki jest zamknięte jest prawidłowo zamknięty.

## DOSKONAŁA PRZYJEMNOŚĆ PICIA

Aby dłużej utrzymać temperaturę gorących rzeczy, przed użyciem wypłucz dzbanek próżniowy z gorącą wodą. Jeśli tak zrobisz, zimne napoje pozostaną zimne dłużej. Wcześniej przeplucz pojemnik zimną wodą. zalecamy używanie dzbanka próżniowego przez 3 Minuty następne podgrzanie lub wstępne schłodzenie.

## CZYSZCZENIE

Ze względu na higieniczne zalecamy czyszczenie dzbanka próżniowego ciepłą wodą i płynem do ręcznego mycia naczyń po każdym użyciu. Dzbanka do kawy Carla nie można myć w zmywarce. Do czyszczenia ręcznego użyj gąbki lub miękkiej szmatki i płynu do ręcznego mycia naczyń i dokładnie wyczyść wszystkie części, łącznie z silikonową uszczelką, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Do czyszczenia nie należy używać ostrzych przedmiotów, ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników ani wybielaczy.

## SKŁADOWANIE

Zawsze trzymaj dzbanek do kawy Carla otwarty, aby uniknąć ewentualnych bakterii i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

## SWEDISH

Vi är glada att du valde vår Blumtal kaffekanna Carla! Vi hoppas att du gillar din nya vakuumkanna.

## VIKTIG INFORMATION/ ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vänligen skölj din kaffekanna Carla med varmt vatten innan du använder den för första gången vatten och lite diskmedel. Öppna locket med försiktighet när du använder kolsyrade drycker fyll i drinkar. Se till att snabbspetsförslutningen är stängd efter användning är ordentligt stängd.

## PERFEKT DRICKSNÖJE

Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du rengör vakuumkannan med varmt vatten och handdiskmedel efter varje användning. Kaffekanna Carla mål inte diskmaskin. För att rengöra för hand, använd en svamp eller en mjuk trasa och handdiskmedel och rengör alla delar noggrant, inklusive silikonförseglingen, för att förhindra lukt. Använd inte vassa föremål, slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller blekmedel för rengöring.

## RENGÖRING

Pour dtes raisons d'hygiène, nous vous recommandons de nettoyer la carafe isotherme après chaque utilisation. La Coffee Pot Carla ne va pas au lave-vaiselle! Pour le nettoyage à la main, utilisez une brosse de nettoyage à l'intérieur et une éponge ou un chiffon doux à l'extérieur. Nettoyez soigneusement toutes les pièces, y compris le joint en silicone, pour éviter les odeurs. N'utilisez pas d'objets tranchants, d'agents à récurer, d'abrasifs, de solvants ou d'eau de Javel de quelque nature que ce soit.

## LAGRING

Håll alltid kaffekannan Carla öppet för att undvika eventuella bakterier eller luktutveckling.

## ! SÄKERHETSINFORMATION

Förvarm inte på spishällen, i ugnen eller i mikron!

Håll inte mejeriprodukter eller barnmat varma, risk för Bakterietillväxt.

Lämna inte utan uppsikt i händerna på barn.

Vakuumkannan är endast lämplig för drycker.

## ! BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nepředehřívejte na varné desce, v troubě ani v mikrovlnné troubě!

Neuchovávejte mléčné výrobky nebo dětskou výživu v teple, hrozí nebezpečí Růst bakterií.

Nenechávejte bez dozoru v rukou dětí.

Vakuová konvice je vhodná pouze pro nápoje.

## ! BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Neprehrievajte na varnej doske, v rúre ani v mikrovlnnej rúre!

Neuchovávajte mliečne výrobky ani detskú výživu v teple, hrozí nebezpečenstvo Rast baktérií.

Nenechávajte bez dozoru v rukách detí.

Vákuová kanvica je vhodná len na nápoje.

## ! INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Plaats de koffiekan nooit op een kookplaat die nog heet of warm is, in de magnetron of oven!

Bewaar zuivelproducten of babyvoeding niet warm, kans op bacteriegroei.

Buiten bereik van baby's en jonge kinderen houden.

Alleen geschikt voor dranken.

## TURKISH

Blumtal Cezve Carla'yı seçtiğiniz için mutluyuz!  
Yeni vakumlu sürahinizi beğenecinizizi umuyoruz.

## ÖNEMLİ BİLGİLER/ KULLANICI TALİMATLARI

Lütfen Cezve Carla'nizi ilk kullanıldan önce sıcak suyla durulayın. Su ve bir miktar bulaşık deterjanı. Gazlı içecekleri kullanırken kapağı dikkatli açın İçcekleri doldurun. Kullanıldan sonra hızlı uç kapağıının kapalı olduğundan emin olun düzgün bir şekilde kapatılmıştır.

## MÜKEMMEL İÇME KEYFI

Sıcak şeylerin daha uzun süre sıcak tutmak için, kullanmadan önce vakumlu sürahiyi durulayın. Sıcak su ile. Bunu yaparsanız soğuk içecekler daha uzun süre soğuk kalır. Kabı önceden soğuk suyla durulayın. Vakumlu sürahinizi 3 gün boyunca kullanmanızı öneririz. Ön ısıtma veya ön soğutma için dakikalar.

## TEMİZLİK

Hijyenik nedenlerden dolayı, her kullanıldan sonra vakumlu sürahinin ılık su ve elde bulaşık deterjanı ile temizlenmesini öneririz. Cezve Carla bulaşık makinesinde yıkamaz. Elle temizlemek için sünger veya yumuşak bir bez parçası ve elde bulaşık deterjanı kullanarak kokuları önlemek için silikon conta dahil tüm parçaları iyice temizleyin. Temizlik için keskin nesneler, aşındırıcı temizleyiciler, solventler veya çamaşır suyu kullanmayın.

## DEPOLAMAK

Olası bakteri veya koku oluşumunu önlemek için Kahve Demliği Carla'nın kilidini daima açık tutun.

## ! GÜVENLİK BİLGİLERİ:

Ocakta, fırında veya mikrodalgada önceden ısıtmayın!

Süt ürünlerini veya bebek mamasını sıcak tutmayın;  
Bakteriyel büyümeye.

Çocukların eline gözetimsiz bırakmayın.

Vakumlu sürahi yalnızca içecekler için uygundur.

## HUNGARIAN

Örülünk, hogy a mi Blumtal Coffee Pot Carlát választottad! Reméljük, hogy tetszeni fog az új vákuumkancsó.

## FONTOS INFORMÁCIÓK/ FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Az első használat előtt öblítse le forró vízzel a Coffee Pot Carlát vizet és némi mosogatószert. Szénsavas italok használatakor óvatosan nyissa ki a kupakot Töltsön be italokat. Használat után győződjön meg arról, hogy a gyorshegy zárja le van zárva megfelelően zárva van.

## TÖKÉLETES IVÁSÉLVEZET

Ahhoz, hogy a forró dolgokat hosszabb ideig melegen tartsa, használat előtt öblítse ki a vákuumkannát forró vízzel. A hideg italok tovább hidegek maradnak, ha ezt teszi Előtte öblítse ki a tartályt hideg vízzel. Javasoljuk, hogy a vákuumkancsót 3-ig használja Percek az előmelegítéshez vagy előhűtéshez.

## TISZTÍTÁS

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a vákuumkancsót minden használat után meleg vízzel és kézi mosogatószerrrel tisztítsa meg. A Coffee Pot Carla nem mosogatógépben mosható. A kézi tisztításhoz használjon szivacsot vagy puha ruhát és kézi mosogatószert, és alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt, beleértve a szilikon tömítést is, hogy elkerülje a szagokat. Ne használjon éles tárgyakat, súroló hatású tisztítószereket, oldószeret vagy fehérítőt a tisztításhoz.

## TÁROLÁS

A Coffee Pot Carla kávéfőzőt mindig tartsa nyitva, hogy elkerülje az esetleges baktériumok vagy szagok kialakulását.

## ! BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Ne melegítse elő a tűzhelyen, sütőben vagy mikrohullámú sütőben!

Ne tartsa melegen a tejtermékeket vagy a bébiételt, mert fennáll a veszélye Bakteriális növekedés.

Ne hagyja felügyelet nélkül gyermeket kezében.

A vákuumkanna csak italok tárolására alkalmas.