



INSTRUCTION MANUAL

TRAVEL HAIRDRYER



MODEL **B30301J5X**

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE **=====**

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Überprüfen Sie vor dem ersten Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Wenn der Haartrockner im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
4. Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
5.  **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

6. Verwenden Sie den Haartrockner nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Trennen Sie den Haartrockner immer vom Stromnetz, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie ihn reinigen.
10. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
11. Sprühen Sie keine Aerosolprodukte, wenn der Haartrockner in Betrieb ist.
12. Lassen Sie den Haartrockner nicht eingeschaltet, wenn Sie ihn nicht benutzen.
13. Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Anbauteile.
14. Die Luftein- und -austrittsöffnungen dürfen nicht

verdeckt werden, damit sie nicht zu heiß werden.

15. Sollte jedoch der Luftstrom während des Gebrauchs versehentlich behindert werden, schaltet die eingebaute thermische Sicherheitsabschaltung das Gerät automatisch ab. Der Haartrockner schaltet sich automatisch wieder ein, nachdem er einige Minuten lang abgekühlt ist.
16. Halten Sie Ihr Haar aus der unmittelbaren Nähe der Einlassöffnung fern, damit es nicht eingesaugt wird.
17. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Wasser in den Händen haben.

SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	B30301J5X
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	2000-2400 W

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die gewünschte Einstellung wählen.
- Der Luftstrom und die Temperatur können eingestellt werden:

3 Geschwindigkeiten Schalter		Cooler Schuss
0	Position OFF	
I	Niedrige Geschwindigkeitseinstellung	Niedrige Temperatureinstellung
II	Mittlere Geschwindigkeitseinstellung	Mittlere Temperatureinstellung
III	Hohe Geschwindigkeitseinstellung	Hohe Temperatureinstellung

3. Mit Ionischer Funktion, wenn das Produkt arbeitet, werden Ionen freigesetzt, um Ihr Haar zu nähren.

STYLING-AUFSÄTZE

Konzentrator.

Mit dem Konzentrator können Sie den Luftstrom auf Ihr Haar richten, das Sie stylen.

Schließen Sie den Konzentrator an, indem Sie ihn einfach auf das Gerät aufschnappen. Trennen Sie ihn durch Abziehen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Das Gerät kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
2. Die Aufsätze können mit einem feuchten Tuch gereinigt oder unter fließendem Wasser abgespült werden.
3. Nehmen Sie die Aufsätze vom Gerät ab, bevor Sie sie reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie verwenden oder aufbewahren.
4. Spülen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht benutzen.
6. Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Dieser Haartrockner verfügt über eine Schlaufe, mit der er bequem an einem Haken aufgehängt werden kann, um leicht zugänglich zu sein. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels führt. Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss das Gerät durch den Händler, bei dem es gekauft wurde, oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA