



	Actioncam 9s Plus (Artikel-Nr.: 40329)	Actioncam 10s Plus (Artikel-Nr.: 40444)	Actioncam 11s Plus (Artikel-Nr.: 40445)
	Video: 4K / 60 / 30fps	Video: 4K / 30fps	Video: 4K / 60 / 30fps
	Videomodi: Normal, Zeitraffer, Loop, Slow Motion, Fast Motion, Webcam	Videomodi: Normal, Slow Motion, Loop, Zeitraffer	Videomodi: Normal, Zeitraffer, Loop, Slow Motion, Fast Motion, Webcam
	Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer, Langzeitbelichtung	Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer	Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer, Langzeitbelichtung
	114° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,75 mm	170° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,7 mm	170° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,7 mm
	Als Webcam nutzbar (nur Videofunktion, Kompatibilität abhängig von Programmen)		Als Webcam nutzbar (nur Videofunktion, Kompatibilität abhängig von Programmen)
	85 Minuten (mit im Set enthaltenem 1.000 mAh-Akku)	75 Minuten (mit im Set enthaltenem 850 mAh-Akku; Laufzeit mit Ersatz-Akku länger)	85 Minuten (mit im Set enthaltenem 1.000 mAh-Akku)
	Während Betrieb über Powerbank aufladbar	Während Betrieb über Powerbank aufladbar	Während Betrieb über Powerbank aufladbar
	WiFi-App: Rollei 8s / 9s / 11s Plus	WiFi-App: Rollei 5s / 6s / 7s / 10s Plus	WiFi-App: Rollei 8s / 9s / 11s Plus
	Wasserdicht ohne Gehäuse bis 10 m, Unterwasser-Weißabgleich	Wasserdicht ohne Gehäuse bis 5 m	Wasserdicht ohne Gehäuse bis 7 m, Unterwasser-Weißabgleich
	☑ 2" Touch-Screen-Display	☑ 2" Touch-Screen-Display	☑ 2" Touch-Screen-Display
	☑ 1,33" farbiges Front-Display		☑ 1,4" farbiges Front-Display
	☑ Elektronische Bildstabilisation ab 4K / 60 fps		☑ Elektronische Bildstabilisation ab 4K / 60 fps
	☑ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	☑ Fernbedienung separat erhältlich (Artikel-Nr.: 40446)	☑ Fernbedienung separat erhältlich (Artikel-Nr.: 40446)
	Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147)	Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147)	Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147)