# EASYMAXX

## Digitales Thermo- & Hygrometer

30397



**DE Gebrauchsanleitung**



**Informationen zur Gebrauchsanleitung**

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.
Solltest du Fragen zum Produkt haben, wende dich an den Kundenservice oder unsere Website: **www.ds-group.de/kundenservice**

### Wichtige Hinweise

- Das Produkt dient zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Es ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Produkt spielen.
- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten! Es besteht Erstickungsgefahr.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterie und Produkt für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Sollte eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Nur den im Kapitel „Technische Daten" angegebenen Batterietyp verwenden.
- Das Produkt vor Feuer, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen schützen.

### Lieferumfang

1 x Digitales Thermo- & Hygrometer
1 x Batterie CR2032 (bereits eingelegt)
1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen.
**Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

### Übersicht







| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Temperatur-Anzeige | **8** | Öse |
| **2** | Temperatur-Einheit | **9** | Aufsteller |
| **3** | Batteriestands-Anzeige | **10** | Batteriefach-Deckel |
| **4** | Luftfeuchtigkeits-Anzeige | **11** | DOWN-Taste |
| **5** | Raumklima-Anzeige: **DRY, COMFORT, WET** | **12** | °C/°F-Taste |
| **6** | Datums-Anzeige: **M** (Monat), **D** (Tag) | **13** | MODE-Taste |
| **7** | Jahres-, Uhrzeit- bzw. 12-/24-Stunden-Anzeige | **14** | UP-Taste |
| | | **15** | Magnete |

### Benutzung

- **Vor dem ersten Gebrauch:** Den Batteriefach-Deckel (**10**) öffnen (siehe Kapitel „Batterie wechseln") und den Isolierstreifen entfernen.
- **Temperatur-Einheit (2) ändern:** Die **°C**/**F**-Taste (**12**) kurz drücken, um zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) zu wechseln.
- **12-/24-Stunden-Anzeige ändern:** Die **MODE**-Taste (**13**) zwei Sekunden gedrückt halten. Die Anzeige 24H (7) blinkt. Dann die **UP**-Taste (**14**) kurz drücken, um zwischen 24H und 12H zu wechseln.
- **Einstellmodus öffnen:** Die **MODE**-Taste zwei Sekunden gedrückt halten um den Einstellmodus zu öffnen. Danach jeweils 1 x kurz die **MODE**-Taste drücken um folgende Einstellungen zu durchlaufen: Stunden – Minuten – Jahr – Monat – Tag
- **Uhrzeit und Datum einstellen:** Einstellmodus öffnen, dann jeweils 1 x kurz die **MODE**-Taste drücken, um nacheinander folgende Werte auszuwählen:
  - Wert erhöhen: **UP**-Taste (**14**) drücken.
  - Wert verringern: **DOWN**-Taste (**11**) drücken.
- **Platzieren** an einem **schattigen** Ort:
  - Das Produkt mit der Öse (**8**) an einen Nagel oder eine Schraube hängen.
  - Den Aufsteller (**9**) ausklappen und das Produkt auf eine ebene Fläche stellen.
  - Das Produkt mithilfe der Magnete (**15**) an einer magnetischen Fläche anbringen.
- **Temperatur ablesen:** Die Temperatur-Anzeige (**1**) zeigt den Messwert an. Unter –10 °C wird LL. angezeigt, über 50 °C wird HH. angezeigt.
- **Luftfeuchtigkeit ablesen:** Die Luftfeuchtigkeits-Anzeige (**4**) zeigt den Messwert an. Unter 10 % wird LL angezeigt, über 90 % wird HH angezeigt.
- **Raumklima-Anzeige (5) ablesen:** Der kleine Pfeil ▼ zeigt auf den
  - roten Balken (**DRY**) – zu trocken (< 40 % RH)
  - grünen Balken (**COMFORT**) – ideal (40 % – 70 % RH)
  - blauen Balken (**WET**) – zu feucht (> 70 % RH)
- Bei schwacher Batterie blinkt die Batteriestands-Anzeige (**3**). Die Batterie ersetzen (siehe Kapitel „Batterie wechseln").

### Batterie wechseln

1. Den Aufsteller (**9**) ausklappen.
2. Den Batteriefach-Deckel (**10**) mit einem geeigneten Schraubendreher aufschrauben und abnehmen.
3. Die verbrauchte Batterie entnehmen.
4. Eine neue Batterie (siehe Kapitel „Technische Daten") mit dem Pluspol nach oben einlegen.
5. Den Batteriefach-Deckel einsetzen und zuschrauben.

### Reinigung und Aufbewahrung

- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder -pads verwenden! Sie könnten die Oberflächen beschädigen.
- Mögliche Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern. Vor längerem Nichtgebrauch die Batterie entnehmen (siehe Kapitel „Batterie wechseln").

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 30397 |
| Modellnummer: | BG-S-6292 |
| Spannungsversorgung: | 3 V (1 x CR 2032 Batterie) |
| Schutzklasse: | III |
| Temperaturbereich: | –10 bis 50 °C / 14 bis 122 °F |
| Messgenauigkeit (Temperatur): | ± 1 °C / ± 1,8 °F |
| Feuchtebereich: | 10 bis 90 % RH (relative Luftfeuchtigkeit) |
| Messgenauigkeit (Feuchtigkeit): | ± 3 % RH (relative Luftfeuchtigkeit) |
| ID Gebrauchsanleitung: | Z 30397 M DS V1 0526 fd |

**DS Produkte GmbH**, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

**Kundenservice**
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
**kundenservice@dsgroup.de**

### Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.
Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Batterien und Akkus können nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.
Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

Alle Rechte vorbehalten.

01.06.2026 09:58:01

# EASYMAXX

## Digital thermo & hygrometer

30397



**EN Operating Instructions**



### Information about the operating instructions

Before using the product for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.
If you have any questions about the product, please contact the customer service department via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

### Important Notices


- This product is designed to measure temperature and relative humidity indoors. It is intended for domestic use only and is not suitable for commercial use.
- Use the product only as described in these operating instructions. Any other use is considered improper.
- **Children** must **not** play with the product.
- Keep the packaging material away from children and pets! There is a risk of suffocation.
- **Do** not make any modifications to the product. If the product is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service or a specialist workshop to avoid hazards.
- Batteries can be life-threatening if swallowed. Keep the battery and product out of reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately. There is a risk of chemical burns from battery acid.
- Should a battery leak, avoid skin contact with the battery acid. Wear protective gloves. In the event of contact with battery acid, rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical assistance without delay. There is a risk of chemical burns from battery acid.
- Use only the battery type specified in the 'Technical Data' section.
- Protect the product from fire, prolonged direct sunlight and impacts.

### Items Supplied

1 x Digital thermo & hygrometer
1 x CR 2032 battery (already inserted)
1 x Operating Instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

### At a Glance




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Temperature display | **8** | Eyelet |
| **2** | Temperature unit | **9** | Stand |
| **3** | Battery level indicator | **10** | Battery compartment cover |
| **4** | Humidity display | **11** | DOWN button |
| **5** | Indoor climate display: **DRY, COMFORT, WET** | **12** | **°C/°F** button |
| **6** | Date display: **M** (Month), **D** (Day) | **13** | **MODE** button |
| **7** | Year, time and 12/24-hour display | **14** | **UP** button |
| | | **15** | Magnets |

### Use

- **Before first use:** Open the battery compartment cover (**10**) (see the section 'Changing the Battery') and remove the insulating strip.
- **Changing the temperature unit (2):** Briefly press the **°C/°F** button (**12**) to switch between degrees Celsius (°C) and degrees Fahrenheit (°F).
- **Change 12/24-hour display:** Press and hold the **MODE** button (**13**) for two seconds. The 24H display (**7**) will flash. Then briefly press the **UP** button (**14**) to switch between 24H and 12H.
- **Open the setting mode:** Press and hold the **MODE** button for two seconds to open the setting mode. Then press the **MODE** button briefly once to cycle through the following settings: Hours – Minutes – Year – Month – Day
- **Setting time and date:** Open the setting mode, then press the **MODE** button briefly once for each setting to select the following values in sequence:
  - ○ Increase value: Press the **UP** button (**14**).
  - ○ Decrease value: Press the DOWN button (**11**).
- **Place in a shaded spot:**
  - ○ Hang the product from a nail or screw using the eyelet (**8**).
  - ○ Unfold the stand (**9**) and place the product on a flat surface.
  - ○ Attach the product to a magnetic surface using the magnets (**15**).
- **Reading the temperature:** The temperature display (**1**) shows the measured value. Below –10 °C, L.L. is displayed; above 50 °C, HH.H is displayed.
- **Reading the humidity:** The humidity display (**4**) shows the measured value. Below 10 %, LL is displayed; above 90 %, HH is displayed.
- **Reading the indoor climate display (5):** The small arrow ▼ points to the
  - ○ red bar (**DRY**) – too dry (< 40 % RH)
  - ○ green bar (**COMFORT**) – ideal (40 % – 70 % RH)
  - ○ blue bar (**WET**) – too humid (> 70 % RH)
- If the battery is low, the battery level indicator (**3**) flashes. Replace the battery (see the section 'Changing the Battery').

### Changing the Battery

1. Unfold the stand (**9**).
2. Unscrew the battery compartment cover (**10**) using a suitable screwdriver and remove it.
3. Remove the used battery.
4. Insert a new battery (see the section 'Technical Data') with the positive terminal facing upwards.
5. Replace the battery compartment cover and screw it back on.

### Cleaning and Storage

- Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or pads to clean the product! They could damage the surfaces.
- Wipe off any dirt with a slightly damp cloth.
- When not in use, store the product in a cool, dry place out of the reach of children and pets. Remove the battery before storing the product for a prolonged period (see the section 'Changing the Battery').

### Technical Data

| | |
|---|---|
| Article number: | 30397 |
| Model number: | BG-S-6292 |
| Power supply: | 3 V (1 x CR 2032 battery) |
| Protection class: | III |
| Temperature range: | –10 to 50 °C / 14 to 122 °F |
| Measurement accuracy (temperature): | ± 1 °C / ± 1,8 °F |
| Humidity range: | 10 to 90% RH (relative humidity) |
| Measurement accuracy (humidity): | ± 3 % RH (relative humidity) |
| ID operating instructions: | Z 30397 M DS V1 0526 fd |

**DS Produkte GmbH**, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

### Customer Service

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
**kundenservice@dspro.de**

### Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

The adjacent symbol means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

(Rechargeable) batteries must not be disposed of along with the household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries separately.

(Rechargeable) batteries can be handed in free of charge at a collection point of the local authority/district or in retailers so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants.

Only dispose of (rechargeable) batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

In the case of (rechargeable) batteries containing lithium, tape over the poles before you dispose of them to prevent a short circuit. A short circuit may cause a fire or explosion.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

All rights reserved.