

AKASO

42 in 1 Accessory Kit

USER MANUAL

English

01 - 06

Deutsch

07 - 12

Español

13 - 18

Français

19 - 24

Italiano

25 - 30

日本語

31 - 36

Packing List



Long
Screw Rod x 4



Screw Rod
x 1



Head Strap
x 1



J-Hook Mount
x 1



Chest Strap
x 1



Floating Hand
Grip x 1



Buckle Mount
x 2



Suction Cup
Mount x 1



F Mount
x 1



D Mount
x 1



Backpack Clip
Mount x 1



Anti-Frog
Sheet x 12



Octopus Tripod
x 1



H Mount
x 1



E Mount
x 1



Helmet Strap
x 1



Wrist Strap
x 1



Extension Stick
x 1



Flat Mount
x 2



Curved Mount
x 1



Safety Buckle
x 1



Flat Double-Sided
Adhesive Tape x 3



Curved Double-Sided
Adhesive Tape x 2

Specifications

Product Name	AKASO 42 in 1 Accessory Kit
Product Model	AK42
Compatibility	AKASO action cameras

Assembly Instructions

Unlock your creativity to mount your AKASO action camera and capture your adventures using these accessories. Here is a quick guide:

Secure your camera to a helmet with the Head Strap and Long Screw Rod for a dynamic, head-level view. Perfect for activities like hiking, mountaineering, skydiving, cycling, and more.



Achieve hands-free, first-person POV shots by attaching your camera to your chest with the Chest Strap, J-Hook Mount, and Long Screw Rod. Great for surfing, skiing, riding, jet-skiing, and beyond.



Mount your camera to your bike or motorbike using the H Mount, F Mount, and Long Screw Rod. This adjustable setup is ideal for capturing thrilling first-person views during your ride.



Attach your camera to your helmet with the J-Hook Mount, Buckle Mount, Extension Stick, and Long Screw Rod for an optimal riding perspective.



Clip your camera to your backpack with the Backpack Clip Mount to capture distinctive first-person angles while hiking, mountaineering, and more.



Dive into aquatic adventures with the Floating Hand Grip and Wrist Leash, ensuring your camera stays secure and afloat.



Turn your action camera into a dash cam by mounting it to your car's windshield with the Suction Cup Mount.



Wear your camera on your wrist with the Wrist Strap for quick and convenient captures during your activities.



Secure your camera to your helmet with the Helmet Strap for adaptable and steady shots.



Mount your camera on the Octopus Tripod for selfies, group photos, time-lapse videos, and more.



Keep your lens clear underwater by placing an anti-fog insert inside the waterproof housing. Perfect for crystal-clear underwater shots.



Safety Tips

1. Inspect all equipment for damage, wear, or loose components before use, especially after prolonged storage or heavy use.
2. Always ensure the camera is firmly attached to the mount or accessory before use. A loose connection can result in the camera falling and being damaged.
3. Inspect accessories for wear and tear. Damaged or cracked accessories can cause the camera to become dislodged.
4. Ensure the camera and mount do not obstruct your view, movements, or safety equipment during use.
5. Keep the accessories in a cool, dry place to prevent damage from humidity or extreme conditions.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that AKASO Tech LLC. (hereinafter referred to as AKASO) accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product. If there is any damage or irregularity, stop using this product immediately. Within the scope of state laws and regulations, AKASO reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Packliste



Langer
Schraubstab x 4



Schraubstange
x 1



Kopfgurt
x 1



J-Haken-Halterung
x 1



Brustgurt
x 1



Schwimmender
Handgriff x 1



Schnallenhalterung
x2



Saugnapfhalterung
x 1



F-Halterung
x 1



D-Halterung
x 1



Rucksack-
Cliphalterung x 1



Anti-Frosch-Blatt
x 12



Oktopus-Stativ
x 1



H-Halterung
x 1



E Halterung
x 1



Helmgurt
x 1



Handgelenkriemen
x 1



Verlängerungsstab
x 1



Flache Halterung
x 2



Gebogene
Halterung x 1



Sicherheitsschnalle
x 1



Flaches doppelseitiges
Klebeband x 3



Gebogenes doppelseitiges
Klebeband x 2

Spezifikationen

Produktname	AKASO 42-in-1-Zubehör-Kit
Produktmodell	AK42
Kompatibilität	AKASO Action-Kameras

Montageanleitung

Entfesseln Sie Ihre Kreativität, um Ihre AKASO-Action-Kamera zu montieren und Ihre Abenteuer mit diesen Zubehörteilen festzuhalten. Hier ist eine schnelle Anleitung:

Befestigen Sie Ihre Kamera mit dem Kopfband und der langen Schraubstange an einem Helm, um eine dynamische Ansicht auf Kopfhöhe zu erhalten. Perfekt für Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Fallschirmspringen, Radfahren und mehr.




Erzielen Sie freihändige Aufnahmen aus der Ich-Perspektive, indem Sie Ihre Kamera mit dem Brustgurt, der J-Haken-Halterung und der langen Schraubstange an Ihrer Brust befestigen. Ideal für Surfen, Skifahren, Reiten, Jet-Ski-Fahren und mehr.



Befestigen Sie Ihre Kamera mit der H-Halterung, der F-Halterung und der langer Schraubstange an Ihrem Fahrrad oder Motorrad. Diese einstellbare Halterung ist ideal, um aufregende Perspektiven während der Fahrt einzufangen.



Befestigen Sie Ihre Kamera mit der J-Haken-Halterung, der Schnallenhalterung, der Verlängerungsstange und der langer Schraubstange an Ihrem Helm, um eine optimale Sicht während der Fahrt zu gewährleisten.



Clippen Sie Ihre Kamera mit der Rucksack-Cliphalterung an Ihren Rucksack, um einzigartige Perspektiven beim Wandern, Bergsteigen und mehr festzuhalten.



Tauchen Sie in Wasserabenteuer ein, indem Sie den Schwimmgriff und die Handgelenksleine verwenden, um Ihre Kamera sicher und schwimmfähig zu halten.



Verwenden Sie Ihre Action-Kamera als Dashcam, indem Sie sie mit der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe Ihres Autos befestigen.



Tragen Sie Ihre Kamera mit dem Handgelenkriemen am Handgelenk, um schnell und bequem Aufnahmen während Ihrer Aktivitäten zu machen.



Sichern Sie Ihre Kamera mit dem Helmgurt an Ihrem Helm für flexible und stabile Aufnahmen.



Montieren Sie Ihre Kamera auf dem Octopus-Stativ für Selfies, Gruppenfotos, Zeitraffer-Videos und mehr.



Halten Sie Ihr Objektiv unter Wasser klar, indem Sie einen Antibeschlageinsatz in das wasserdichte Gehäuse legen. Perfekt für kristallklare Unterwasseraufnahmen.



Sicherheitshinweise

1. Untersuchen Sie vor der Verwendung alle Geräte auf Schäden, Abnutzung oder lose Komponenten, insbesondere nach längerer Lagerung oder intensivem Gebrauch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kamera fest an der Halterung oder dem Zubehörteil befestigt ist. Eine lose Verbindung kann dazu führen, dass die Kamera herunterfällt und beschädigt wird.
3. Überprüfen Sie das Zubehör auf Abnutzung und Risse. Beschädigtes Zubehör kann dazu führen, dass sich die Kamera löst.
4. Stellen Sie sicher, dass Kamera und Halterung Ihre Sicht, Bewegungen oder Sicherheitsausrüstung nicht behindern.
5. Bewahren Sie das Zubehör an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Bedingungen zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie allein für Ihr Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und gesetzliche Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und akzeptieren, dass AKASO Tech LLC. (im Folgenden als AKASO bezeichnet) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige direkte oder indirekte rechtliche Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich AKASO das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieser Verpflichtung vor.

Kontaktiere uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Für Anfragen zu AKASO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden

Lista de embalaje



Varilla roscada
larga x 4



Varilla roscada
x 1



Correa para
la cabeza x 1



Montaje
J-gancho x 1



Correa para
el pecho x 1



Empuñadura flotante
x 1



Hebilla de
montaje x 2



Montaje con
ventosa x 1



Montaje F
x 1



Montaje D
x 1



Montaje con clip
para mochila x 1



Lámina anti-rana
x 12



Trípode octopus
x 1



Montaje H
x 1



Montaje E
x 1



Correa para casco
x 1



Muñequera
x 1



Varilla de extensión
x 1



Montaje plano
x 2



Montaje curvo
x 1



Hebilla de
seguridad x 1



Cinta adhesiva plana
de doble cara x 3



Cinta adhesiva
doble cara curva x 2

Especificaciones

Nombre del producto	Kit de accesorios AKASO 42 en 1
Modelo del producto	AK42
Compatibilidad	Cámaras de acción AKASO

Instrucciones de ensamblaje

Desata tu creatividad para montar tu cámara de acción AKASO y captura tus aventuras con estos accesorios. Aquí tienes una guía rápida:

Asegura tu cámara a un casco con la correa para la cabeza y la varilla de tornillo largo para una vista dinámica a nivel de la cabeza. Perfecto para actividades como senderismo, montañismo, paracaidismo, ciclismo y más.



Logra tomas en primera persona y manos libres al fijar tu cámara al pecho con la correa de pecho, el montaje J-gancho y la varilla de tornillo largo. Ideal para surf, esquí, ciclismo, motos de agua y más.



Monta tu cámara en tu bicicleta o motocicleta utilizando el montaje H, el montaje F y la varilla de tornillo largo. Esta configuración ajustable es ideal para capturar emocionantes vistas en primera persona durante el viaje.



Fija tu cámara a tu casco con el montaje J-gancho, el montaje de hebilla, el palo de extensión y la varilla de tornillo largo para una perspectiva óptima al montar.



Sujeta tu cámara a tu montaje con clip para mochila para capturar ángulos únicos en primera persona mientras haces senderismo, montañismo y más.



Sumérgete en aventuras acuáticas con el flotador de mano y la correa de muñeca, asegurando que tu cámara permanezca segura y a flote.



Convierte tu cámara de acción en una dash cam montándola en el parabrisas de tu coche con el montaje con ventosa.



Lleva tu cámara en la muñeca con la correa para muñeca para capturas rápidas y convenientes durante tus actividades.



Asegura tu cámara a tu casco con la correa para casco para tomas estables y versátiles.



Monta tu cámara en el trípode octopus para selfies, fotos grupales, videos en time-lapse y más.



Mantén la lente clara bajo el agua colocando un inserto antiempañante dentro de la carcasa impermeable. Perfecto para tomas subacuáticas cristalinas.



Consejos de seguridad

1. Inspecciona todo el equipo en busca de daños, desgaste o componentes sueltos antes de usarlo, especialmente después de un almacenamiento prolongado o uso intensivo.
2. Asegúrate de que la cámara esté firmemente sujeta al soporte o accesorio antes de usarla. Una conexión suelta puede provocar que la cámara se caiga y se dañe.
3. Inspecciona los accesorios en busca de desgaste. Los accesorios dañados o agrietados pueden hacer que la cámara se desplace.
4. Asegúrate de que la cámara y el soporte no obstruyan tu vista, movimientos o equipo de seguridad durante el uso.
5. Guarda los accesorios en un lugar fresco y seco para evitar daños por humedad o condiciones extremas.

Descargo de responsabilidad

Lea este Descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propio comportamiento al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Acepta utilizar este producto solo para fines apropiados y legales. Usted comprende y acepta que AKASO Tech LLC. (en adelante, AKASO) no asume ninguna responsabilidad por el mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones u otra responsabilidad legal directa o indirecta incurrida por su uso de este producto. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usar este producto de inmediato. En el ámbito de las leyes y regulaciones estatales, AKASO se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos. Responderemos dentro de las 24 horas.

Liste d'emballage



Longue tige à vis
x 4



Tige de vis
x 1



Sangle de
tête x 1



Monture en
crochet J x 1



Sangle de
poitrine x 1



Poignée flottante
x 1



Monture de boucle
x 2



Support à
ventouse x 1



Monture F
x 1



Monture D
x 1



Clip de fixation
pour sac à dos x 1



Feuille
anti-grenouille x 12



Octopus
trépied x 1



Monture H
x 1



Monture E
x 1



Sangle pour
casque x 1



Sangle de
poignet x 1



Bâton
d'extension x 1



Monture
plate x 2



Monture
courbée x 1



Boucle de
sécurité x 1



Ruban adhésif
double face plat x 3



Ruban adhésif
double face courbe x 2

Spécifications

Nom du produit	AKASO Kit d'accessoires 42 en 1
Modèle du produit	AK42
Compatibilité	Caméras d'action AKASO

Instructions d'assemblage

Libérez votre créativité pour monter votre caméra d'action AKASO et capturer vos aventures à l'aide de ces accessoires. Voici un guide rapide :

Fixez votre caméra à un casque avec la sangle de tête et la vis longue pour une vue dynamique à hauteur de tête. Parfait pour des activités comme la randonnée, l'alpinisme, le parachutisme, le cyclisme, et bien plus encore.



Réalisez des prises de vue mains libres et en première personne en attachant votre caméra à votre poitrine avec la sangle de poitrine, le montage en crochet J et la vis longue. Idéal pour le surf, le ski, le vélo, le jet-ski, et plus.



Montez votre caméra sur votre vélo ou moto à l'aide du monture H, du monture F et de la vis longue. Cette configuration ajustable est parfaite pour capturer des vues palpitantes en première personne pendant vos trajets.



Fixez votre caméra à votre casque avec le monture en crochet J, le Monture de boucle, la tige d'extension et la vis longue pour une perspective optimale lors de vos balades.



Attachez votre caméra à votre sac à dos avec le clip pour sac à dos pour capturer des angles uniques en première personne pendant vos randonnées, escalades, et plus.



Plongez dans des aventures aquatiques avec la poignée flottante et le cordon de poignet, pour garder votre caméra sécurisée et à flot.



Transformez votre caméra d'action en dashcam en la fixant au pare-brise de votre voiture avec le support à ventouse.



Portez votre caméra au poignet avec la sangle de poignet pour des captures rapides et pratiques pendant vos activités.



Fixez votre caméra à votre casque avec la sangle de casque pour des prises de vue stables et flexibles.



Montez votre caméra sur le trépied octopus pour des selfies, des photos de groupe, des vidéos en time-lapse, et plus encore.



Gardez l'objectif clair sous l'eau en insérant un insert anti-buée dans le boîtier étanche. Idéal pour des prises de vue sous-marines cristallines.



Conseils de sécurité

1. Vérifiez tout l'équipement pour des dommages, de l'usure ou des composants desserrés avant utilisation, surtout après un stockage prolongé ou une utilisation intensive.
2. Assurez-vous que la caméra est solidement fixée au support ou à l'accessoire avant utilisation. Une connexion lâche peut entraîner la chute et l'endommagement de la caméra.
3. Inspectez les accessoires pour détecter des signes d'usure. Des accessoires endommagés ou fissurés peuvent provoquer le détachement de la caméra.
4. Assurez-vous que la caméra et le support n'obstruent pas votre vue, vos mouvements ou votre équipement de sécurité.
5. Rangez les accessoires dans un endroit frais et sec pour éviter les dommages dus à l'humidité ou aux conditions extrêmes.

Clause de non-responsabilité

Veillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. Utiliser ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'AKASO Tech LLC (ci-après dénommé AKASO) n'accepte aucune responsabilité pour tout usage inapproprié, conséquence, dommage, blessure, pénalité ou autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit. En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce produit. Dans le cadre des lois et réglementations de l'État, AKASO se réserve le droit de fournir l'explication finale et de réviser cet engagement.

Contactez-nous

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Lista di imballaggio



Asta a vite lunga x 4



Asta a vite x 1



Cinghia per la testa x 1



J-gancio supporto x 1



Cinghia toracica x 1



Impugnatura galleggiante x 1



Supporto a sgancio x 2



Supporto a ventosa x 1



Supporto F x 1



Supporto D x 1



Supporto a clip per zaino x 1



Foglio anti rana x 12



Treppiede octopus x 1



Supporto H x 1



Supporto E x 1



Sangle pour casque x 1



Cinghia da pols x 1



Bastone di estensione x 1



Supporto piatto x 2



Supporto curvo x 1



Fibbia di sicurezza x 1



Nastro biadesivo piatto x 3



Nastro biadesivo curvo x 2

Specificazioni

Nome del prodotto	Kit di accessori AKASO 42 in 1
Modello del prodotto	AK42
Compatibilità	Telecamere d'azione AKASO

Istruzioni di montaggio

Libera la tua creatività per montare la tua action camera AKASO e catturare le tue avventure con questi accessori. Ecco una guida rapida:

Fissa la tua fotocamera a un casco con la fascia per la testa e l'asta a vite lunga per una vista dinamica all'altezza della testa. Perfetto per attività come escursionismo, alpinismo, paracadutismo, ciclismo e altro ancora.



Ottieni riprese in prima persona senza mani fissando la fotocamera al petto con la fascia toracica, il J-gancio supporto e l'asta a vite lunga. Ideale per surf, sci, ciclismo, moto d'acqua e altro.



Monta la tua fotocamera sulla tua bicicletta o moto utilizzando il supporto H, il supporto F e l'asta a vite lunga. Questa configurazione regolabile è ideale per catturare prospettive emozionanti in prima persona durante il viaggio.



Fissa la tua fotocamera al casco con il supporto a J, il supporto a fibbia, l'asta di estensione e l'asta a vite lunga per una prospettiva ottimale durante la guida.



Aggancia la tua fotocamera allo zaino con il supporto a clip per zaino per catturare angolazioni uniche in prima persona mentre fai escursionismo, alpinismo e altro.



Immergiti in avventure acquatiche con l'impugnatura galleggiante e il cinturino da polso, assicurandoti che la fotocamera rimanga sicura e galleggiante.



Trasforma la tua action camera in una dash cam montandola sul parabrezza della tua auto con il supporto a ventosa.



Indossa la fotocamera al polso con il cinturino da polso per catture rapide e comode durante le tue attività.



Fissa la tua fotocamera al casco con la fascia per casco per riprese adattabili e stabili.



Monta la tua fotocamera sul treppiede octopus per selfie, foto di gruppo, video time-lapse e altro ancora.



Mantieni l'obiettivo chiaro sott'acqua inserendo un inserto antiappannamento nella custodia impermeabile. Perfetto per scatti subacquei cristallini.



Consigli per la sicurezza

1. Controlla tutto l'equipaggiamento per danni, usura o componenti allentati prima dell'uso, soprattutto dopo un lungo periodo di conservazione o uso intensivo.
2. Assicurati che la fotocamera sia saldamente fissata al supporto o all'accessorio prima dell'uso. Una connessione allentata può causare la caduta e il danneggiamento della fotocamera.
3. Ispeziona gli accessori per segni di usura. Accessori danneggiati o incrinati possono far cadere la fotocamera.
4. Assicurati che la fotocamera e il supporto non ostruiscano la vista, i movimenti o l'equipaggiamento di sicurezza durante l'uso.
5. Conserva gli accessori in un luogo fresco e asciutto per evitare danni dovuti all'umidità o a condizioni estreme.

Esclusione di responsabilità

Si prega di leggere attentamente questa esclusione di responsabilità. L'uso di questo prodotto implica che si riconoscono e si accettano i termini di questa esclusione di responsabilità. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere pienamente responsabili della propria condotta nell'uso di questo prodotto e di tutte le conseguenze derivanti. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi legali e appropriati. Si comprende e si accetta che AKASO Tech LLC. (di seguito denominata AKASO) non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o altre responsabilità legali dirette o indirette derivanti dall'uso di questo prodotto. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto. Nel rispetto delle leggi e normative statali, AKASO si riserva il diritto di interpretare e rivedere questa dichiarazione.

Contattaci

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

パッキングリスト



長いねじ棒
x4



ねじ棒
x1



頭部ストラップ
x1



Jブラケット
x1



胸部ストラップ
x1



フローティング
ハンドグリップ x1



バックル取
り付け部 x2



吸盤マウント
x1



Fマウント
x1



Dマウント
x1



バックパックス
マウント x1



アンチフロ
グシート x12



オクトパス三脚
x1



Hマウント
x1



Eマウント
x1



ヘルメットストラップ
x1



リストストラップ
x1



延長スティック
x1



フラットマウント
x2



カーブマウント
x1



安全バックル
x1



フラット両面テープ
x3



カーブ両面テープ
x2

仕様

製品名	AKASO 42の1 アクセサリーキット
製品モデル	AK42
互換性	AKASO アクションカメラ

組み立て手順

AKASO アクションカメラを取り付けて、これらのアクセサリを使って冒険を撮影し、創造性を解き放ちましょう。以下は簡単なガイドです：

頭部ストラップとロングスクリューロッドを使用してカメラをヘルメットに固定し、ダイナミックで頭の高さのビューを実現します。ハイキング、登山、スカイダイビング、サイクリングなどの活動に最適です。



胸部ストラップ、Jフックマウント、ロングスクリューロッドを使用してカメラを胸部に装着し、ハンズフリーの一人称視点 (POV) 撮影を実現します。サーフィン、スキー、ライディング、ジェットスキーなどに最適です。



H マウント、F マウント、ロングスクリューロッドを使用して、カメラを自転車やオートバイに取り付けます。この調整可能な設定は、ライド中のスリリングな一人称視点を撮影するのに最適です。



Jフックマウント、バックルマウント、エクステンションスティック、ロングスクリューロッドを使って、カメラをヘルメットに装着し、最適なライディング視点を得られます。



バックバッククリップマウントを使用して、カメラをリュックにクリップし、ハイキング、登山などで独特の一人称アングルを撮影します。



フローティングハンドグリップとリストリーシュを使用して、水中で冒険を楽しみながらカメラを安全に浮かせます。



吸盤マウントを使用してカメラを車のフロントガラスに取り付け、ダッシュカムとして使用します。



リストストラップを使ってカメラを手首に装着し、活動中に素早く便利に撮影できます。



ヘルメットストラップを使ってカメラをヘルメットに固定し、安定したショットを撮影します。



オクトパス三脚にカメラを取り付けて、セルフイー、グループ写真、タイムラプスビデオなどを撮影します。



防水ケース内に防曇インサートを入れて、レンズが水中でもクリアな状態を保ちます。クリスタルクリアな水中撮影に最適です。



安全のヒント

1. 使用前にすべての機器が損傷、摩耗、または緩んだ部品がないかを確認してください。特に長期間の保管後や激しい使用後に注意してください。
2. 使用前にカメラがしっかりとマウントまたはアクセサリーに取り付けられていることを確認してください。緩い接続は、カメラの落下や損傷につながる可能性があります。
3. アクセサリーに摩耗や損傷がないか点検してください。損傷したアクセサリーはカメラが外れる原因になります。
4. カメラやマウントが使用中に視界、動作、安全装備を妨げないことを確認してください。
5. アクセサリーを湿気や極端な条件から保護するため、涼しく乾燥した場所に保管してください。

免責事項

この免責事項をよくお読みください。本製品を使用することで、免責事項の内容を認識し、受け入れたものとみなされます。本製品の使用は、自己責任で行うものとし、その使用による結果も自己負担となります。本製品は適切かつ合法的な目的のためにのみご使用ください。本製品の不正使用、結果的損害、怪我、罰則、またはその他の法的責任について、AKASO Tech LLC（以下「AKASO」）は一切の責任を負いません。不具合や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。州の法律および規制の範囲内で、AKASO は最終的な説明および修正権を有します。

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。

24 時間以内に対応いたします。