

Ⓧ Hotkeys / Shortcuts
**RF-KMC-520 drahtlose
 Tastatur-/Mauskombination**
 Best.-Nr. 2255593

Windows® 10 – Hotkeys / Shortcuts

Hot Keys			
Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Lautstärke verringern		Zurück
	Lautstärke hoch		Vorwärts
	Stummschalten		Taschenrechner aufrufen
	Vorheriger		Ordner öffnen
	Wiedergabe/Pause		Suche öffnen
	Nächster		Email öffnen
	Webbrowser öffnen		

Shortcuts		
Tasten	Symbol	Funktion
Fn+F1		Action Center öffnen
Fn+F2		Task View aufrufen
Fn+F3		Desktop einblenden
Fn+F4		Alle Fenster minimieren
Fn+F5		Browser Favoriten öffnen
Fn+F6		Neuer Browsertab
Fn+F7		Tab schliessen
Fn+F8		Geschlossener Tab erneut öffnen
Fn+F9		Einstellungen öffnen
Fn+F10		Sperren
Fn+F11		Sleep aktivieren
Fn+F12		Ausschalten