

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Tefal	GH807227/12A	Actifyr Snacking
Tefal	GH800000/12A	Actifyr
Tefal	AL800000/12B	SS-993603
Tefal	AL800000/12C	SS-993603
Tefal	AL800000/12D	SS-993603
Tefal	AL800030/12A	SS-993603
Tefal	AL800030/12B	SS-993603
Tefal	AL800030/12C	SS-993603
Tefal	AL800030/12D	SS-993603
Tefal	AL800040/12A	SS-993603
Tefal	AL800041/12A	SS-993603
Tefal	AL800066/12A	SS-993603
Tefal	AL800066/12B	SS-993603
Tefal	AL800100/12	SS-993603
Tefal	AL801000/12A	SS-993603
Tefal	AL801000/12B	SS-993603
Tefal	AL801000/12C	SS-993603
Tefal	AL804000/12A	SS-993603
Tefal	AL806000/12A	SS-993603
Tefal	AL806040/12A	SS-993603
Tefal	AL806040/12B	SS-993603
Tefal	AL806041/12A	SS-993603
Tefal	AL806041/12B	SS-993603
Tefal	AL807000/12A	SS-993603
Tefal	FZ700000/12A	SS-993603
Tefal	FZ700000/12B	SS-993603
Tefal	FZ700000/12C	SS-993603

Tefal	FZ700000/12D	SS-993603
Tefal	FZ700000/12E	SS-993603
Tefal	FZ700001/12A	SS-993603
Tefal	FZ700001/12B	SS-993603
Tefal	FZ700001/12C	SS-993603
Tefal	FZ700001/12D	SS-993603
Tefal	FZ700001/12E	SS-993603
Tefal	FZ700001/12F	SS-993603
Tefal	FZ700001/12G	SS-993603
Tefal	FZ700015/12A	SS-993603
Tefal	FZ700015/12B	SS-993603
Tefal	FZ700015/12C	SS-993603
Tefal	FZ700015/12D	SS-993603
Tefal	FZ700015/12E	SS-993603
Tefal	FZ700015/12F	SS-993603
Tefal	FZ700016/12A	SS-993603
Tefal	FZ700016/12B	SS-993603
Tefal	FZ700016/12C	SS-993603
Tefal	FZ700016/12D	SS-993603
Tefal	FZ700016/12E	SS-993603
Tefal	FZ700020/12A	SS-993603
Tefal	FZ700030/12A	SS-993603
Tefal	FZ700030/12B	SS-993603
Tefal	FZ700031/12A	SS-993603
Tefal	FZ700031/12B	SS-993603
Tefal	FZ700031/12C	SS-993603
Tefal	FZ700031/12D	SS-993603
Tefal	FZ700031/12E	SS-993603
Tefal	FZ700031/12F	SS-993603

Tefal	FZ700031/12G	SS-993603
Tefal	FZ700032/12A	SS-993603
Tefal	FZ700032/12B	SS-993603
Tefal	FZ700032/12C	SS-993603
Tefal	FZ700032/12D	SS-993603
Tefal	FZ700032/12E	SS-993603
Tefal	FZ700032/12F	SS-993603
Tefal	FZ700032/12G	SS-993603
Tefal	FZ700032/12H	SS-993603
Tefal	FZ700033/12A	SS-993603
Tefal	FZ700033/12B	SS-993603
Tefal	FZ700033/12C	SS-993603
Tefal	FZ700033/12D	SS-993603
Tefal	FZ700033/12E	SS-993603
Tefal	FZ700033/12F	SS-993603
Tefal	FZ700033/12G	SS-993603
Tefal	FZ700034/12A	SS-993603
Tefal	FZ700034/12B	SS-993603
Tefal	FZ700034/12C	SS-993603
Tefal	FZ700034/12D	SS-993603
Tefal	FZ700034/12E	SS-993603
Tefal	FZ700034/12F	SS-993603
Tefal	FZ700034/12G	SS-993603
Tefal	FZ700035/12A	SS-993603
Tefal	FZ700035/12B	SS-993603
Tefal	FZ700035/12C	SS-993603
Tefal	FZ700035/12D	SS-993603
Tefal	FZ700035/12E	SS-993603
Tefal	FZ700035/12F	SS-993603

Tefal	FZ700035/12G	SS-993603
Tefal	FZ700035/12H	SS-993603
Tefal	FZ700036/12A	SS-993603
Tefal	FZ700036/12B	SS-993603
Tefal	FZ700036/12C	SS-993603
Tefal	FZ700036/12D	SS-993603
Tefal	FZ700036/12E	SS-993603
Tefal	FZ700036/12F	SS-993603
Tefal	FZ700037/12A	SS-993603
Tefal	FZ700037/12B	SS-993603
Tefal	FZ700037/12C	SS-993603
Tefal	FZ700037/12D	SS-993603
Tefal	FZ700037/12E	SS-993603
Tefal	FZ700037/12F	SS-993603
Tefal	FZ700038/12A	SS-993603
Tefal	FZ700038/12B	SS-993603
Tefal	FZ700038/12C	SS-993603
Tefal	FZ700038/12D	SS-993603
Tefal	FZ700038/12E	SS-993603
Tefal	FZ700038/12F	SS-993603
Tefal	FZ700039/12A	SS-993603
Tefal	FZ700039/12B	SS-993603
Tefal	FZ700039/12C	SS-993603
Tefal	FZ700039/12D	SS-993603
Tefal	FZ700039/12E	SS-993603
Tefal	FZ700039/12F	SS-993603
Tefal	FZ700040/12A	SS-993603
Tefal	FZ700040/12B	SS-993603
Tefal	FZ700040/12C	SS-993603

Tefal	FZ700040/12D	SS-993603
Tefal	FZ700040/12E	SS-993603
Tefal	FZ700040/12F	SS-993603
Tefal	FZ700041/12A	SS-993603
Tefal	FZ700041/12B	SS-993603
Tefal	FZ700041/12C	SS-993603
Tefal	FZ700041/12D	SS-993603
Tefal	FZ700051/12A	SS-993603
Tefal	FZ700051/12B	SS-993603
Tefal	FZ700051/12C	SS-993603
Tefal	FZ700051/12D	SS-993603
Tefal	FZ700051/12E	SS-993603
Tefal	FZ700051/12F	SS-993603
Tefal	FZ700051/12G	SS-993603
Tefal	FZ700052/12A	SS-993603
Tefal	FZ700053/12A	SS-993603
Tefal	FZ700053/12B	SS-993603
Tefal	FZ700053/12C	SS-993603
Tefal	FZ700053/12D	SS-993603
Tefal	FZ700054/12A	SS-993603
Tefal	FZ700054/12B	SS-993603
Tefal	FZ700054/12C	SS-993603
Tefal	FZ700054/12D	SS-993603
Tefal	FZ700054/12E	SS-993603
Tefal	FZ700055/12A	SS-993603
Tefal	FZ700055/12B	SS-993603
Tefal	FZ700055/12C	SS-993603
Tefal	FZ700055/12D	SS-993603
Tefal	FZ700055/12E	SS-993603

Tefal	FZ700056/12A	SS-993603
Tefal	FZ700056/12B	SS-993603
Tefal	FZ700056/12C	SS-993603
Tefal	FZ700056/12D	SS-993603
Tefal	FZ700056/12E	SS-993603
Tefal	FZ700057/12A	SS-993603
Tefal	FZ700070/12A	SS-993603
Tefal	FZ700070/12B	SS-993603
Tefal	FZ700070/12C	SS-993603
Tefal	FZ700070/12D	SS-993603
Tefal	FZ700070/12E	SS-993603
Tefal	FZ700070/12F	SS-993603
Tefal	FZ700071/12A	SS-993603
Tefal	FZ700071/12B	SS-993603
Tefal	FZ700071/12C	SS-993603
Tefal	FZ700071/12D	SS-993603
Tefal	FZ700071/12E	SS-993603
Tefal	FZ700071/12F	SS-993603
Tefal	FZ700072/12A	SS-993603
Tefal	FZ700072/12B	SS-993603
Tefal	FZ700072/12C	SS-993603
Tefal	FZ700072/12D	SS-993603
Tefal	FZ700072/12E	SS-993603
Tefal	FZ700072/12F	SS-993603
Tefal	FZ700072/12G	SS-993603
Tefal	FZ700072/12H	SS-993603
Tefal	FZ700072/12I	SS-993603
Tefal	FZ700100/12A	SS-993603
Tefal	FZ700100/12B	SS-993603

Tefal	FZ700100/12C	SS-993603
Tefal	FZ700100/12D	SS-993603
Tefal	FZ700100/12E	SS-993603
Tefal	FZ700100/12F	SS-993603
Tefal	FZ700101/12A	SS-993603
Tefal	FZ700101/12B	SS-993603
Tefal	FZ700101/12C	SS-993603
Tefal	FZ700101/12D	SS-993603
Tefal	FZ700102/12A	SS-993603
Tefal	FZ701015/12A	SS-993603
Tefal	FZ701015/12B	SS-993603
Tefal	FZ701020/12A	SS-993603
Tefal	FZ701020/12B	SS-993603
Tefal	FZ701027/12A	SS-993603
Tefal	FZ701027/12B	SS-993603
Tefal	FZ701027/12C	SS-993603
Tefal	FZ701028/12A	SS-993603
Tefal	FZ701028/12B	SS-993603
Tefal	FZ701051/12A	SS-993603
Tefal	FZ705065/12A	SS-993603
Tefal	FZ706012/12A	SS-993603
Tefal	FZ706012/12B	SS-993603
Tefal	FZ706012/12C	SS-993603
Tefal	FZ706017/12A	SS-993603
Tefal	FZ706017/12B	SS-993603
Tefal	FZ706017/12C	SS-993603
Tefal	FZ706028/12A	SS-993603
Tefal	FZ706028/12B	SS-993603
Tefal	FZ706031/12A	SS-993603

Tefal	FZ706039/12A	SS-993603
Tefal	FZ706060/12A	SS-993603
Tefal	FZ706060/12B	SS-993603
Tefal	FZ706065/12A	SS-993603
Tefal	FZ707015/12A	SS-993603
Tefal	FZ707015/12B	SS-993603
Tefal	FZ707016/12A	SS-993603
Tefal	FZ707016/12B	SS-993603
Tefal	FZ707017/12A	SS-993603
Tefal	FZ707017/12B	SS-993603
Tefal	FZ707020/12A	SS-993603
Tefal	FZ707020/12B	SS-993603
Tefal	FZ707028/12A	SS-993603
Tefal	GH800200/12A	SS-993603
Tefal	GH800200/12B	SS-993603
Tefal	GH800215/12A	SS-993603
Tefal	GH800215/12B	SS-993603
Tefal	GH800230/12A	SS-993603
Tefal	GH800230/12B	SS-993603
Tefal	GH800250/12A	SS-993603
Tefal	GH806000/12A	SS-993603
Tefal	GH806015/12A	SS-993603
Tefal	GH806015/12B	SS-993603
Tefal	GH806017/12A	SS-993603
Tefal	GH806031/12A	SS-993603
Tefal	GH806031/12B	SS-993603
Tefal	GH806100/12A	SS-993603
Tefal	GH806100/12B	SS-993603
Tefal	GH806115/12A	SS-993603

Tefal	GH806115/12B	SS-993603
Tefal	GH807000/12A	SS-993603
Tefal	GH807000/12B	SS-993603
Tefal	AL806240/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	AL806240/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	AL800240/12A	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	AL806200/12B	FRITEUSE ACTIFRY +
SEB	AL806200/12A	FRITEUSE ACTIFRY +
Tefal	FZ700031/12 (DE)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700031/12B (DE)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700233/12 (NL)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700031/12C (DE)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700031/12D (DE)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700034/12C (NL)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700034/12D (NL)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700034/12 (NL)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700034/12B (NL)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700230/12 (DE)	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ706227/12A	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND
Tefal	FZ706227/12B	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND
Tefal	FZ706260/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ706260/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ707267/12B	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ706225/12B	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND
Tefal	FZ706228/12B	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND
Tefal	FZ707240/12B	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707268/12B	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ706228/12A	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND
Tefal	FZ706225/12A	FRITEUSE ACTIFRY EDITION GOURMAND

Tefal	FZ707267/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707268/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707227/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707228/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707240/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ707225/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	FZ700215/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700215/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700230/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700230/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700231/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700231/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700232/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700232/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700233/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700233/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700234/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700234/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700235/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700235/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700236/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700236/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700237/12A	FRITEUSE ACTIFRY GOURMAND
Tefal	FZ700237/12B	FRITEUSE ACTIFRY GOURMAND
Tefal	FZ700270/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700270/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700215/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700230/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700231/12A	FRITEUSE ACTIFRY

Tefal	FZ700232/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700233/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700236/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ700235/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	FZ706212/12A	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700000/12 (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700001/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700101/12A (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700102/12A (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700200/12A (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700201/12A (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700000/12C (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700000/12D (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700000/12E (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700101/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700001/12 (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700101/12C (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700200/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700201/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700000/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700100/12 (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700100/12B (BE)	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700200/12A	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700201/12A	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700200/12C	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700201/12C	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700200/12B	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	FZ700201/12B	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700250/12A	FRITEUSE ACTIFRY

T-fal	FZ700250/12B	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700250/12C	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700251/12D	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700251/12E	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700050/12B	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700050/12C	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700050/12D	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700251/12A	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700251/12B	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700251/12C	FRITEUSE ACTIFRY
T-fal	FZ700050/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800070/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800070/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800070/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH807228/12B	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	GH800020/12B	FRITEUSE ACTIFRY+
Tefal	GH806212/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH806215/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH806B40/12B	FRITEUSE ACTIFRY+
Tefal	GH807227/12B	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	GH800020/12A	FRITEUSE ACTIFRY+
Tefal	GH806212/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH806215/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH806B40/12A	FRITEUSE ACTIFRY+
Tefal	GH807228/12A	FRITEUSE ACTIFRY SNACKING
Tefal	GH800015/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800015/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800015/12C	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800032/12A	FRITEUSE ACTIFRY

Tefal	GH800032/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800032/12C	FRITEUSE ACTIFRY+
Tefal	GH800016/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800030/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800030/12B	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800031/12A	FRITEUSE ACTIFRY
Tefal	GH800031/12B	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	GH800000/12B	FRITEUSE ACTIFRY
SEB	GH806200/12A	FRITEUSE ACTIFRY +
T-fal	GH800051/12A	FRITEUSE ACTIFRY