

Fév. 2022 QSG1_A

Manuel

Reolink Caméra sans fil alimentée par batterie



Contenu

٦.	Introduction à la caméra Apercu de l'appareil	2
	Voyant d'état	6
2.	Configuration et installation Configurer la caméra	7 7
	Configurer la caméra sur l'application	13
	Installer la caméra	21
3.	Visualisez votre caméra Visualisation en Direct	26 26
	Paramètres d'affichage	36
4.	Alarme et détection Configurer la détection de mouvement	52 52
	Configurer les alertes de mouvement	57
	Améliorez votre détection de mouvement	71
5.	Enregistrement et lecture Configurer l'enregistrement	74 74
	Lecture et téléchargement d'enregistrements	76
	Time-lapse	83
6.	Utiliser l'application Reolink Partagez vos appareils avec d'autres personnes	. 87 87
	Modes de scène	90
	Ajouter ou supprimer une caméra	94
	Enregistrer un compte	99
	Paramètres de l'application	101
7.	Réglages de la caméra Réseau et connexion Wi-Fi	104 .104
	Stockage sur carte SD	.108
	Informations de la caméra	.112
	Informations sur la batterie	113
	Mot de passe de l'appareil	.115
	Date et heure	.117
	Redémarrer et restaurer	.118
	Mise à jour du micrologiciel	.119
	Smart Home	.121
8. 9.	Instructions d'utilisation de la batterie FAQ et dépannage FAOs	132 133 133
	- Dépannages	135

Les photos utilisées dans ce manuel est basée sur le modèle Arugs 3 Pro. Le menu et options de votre modèle peuvent être différents, référer-vous à la page de votre mode.

1. Introduction à la caméra

Aperçu de l'appareil

Argus 2/Argus Pro

Une batterie rechargeable et la connectivité Wi-Fi rendent la caméra totalement sans fil. Pas de câble réseau ou d'alimentation, pas de perçage et pas de prises de courant nécessaires. La sécurité est simple. Vous pouvez la placer où vous voulez : sur une étagère ou une table ; à la porte d'entrée ou à la porte arrière ; d'une pièce à l'autre, pour garder un œil sur les personnes âgées, les bébés ou les animaux domestiques. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un chantier de construction temporaire, dans une maison de location ou une maison de vacances.



1	Capteur de lumière du jour
2	6 PCS LEDs IR
3	Objectif
4	LED d'état
5	Micro intégré
6	Détecteur de mouvement PIR intégré
7	Haut-parleur
8	Montage mural



9	Batterie rechargeable
10	Fente pour carte Micro SD
11	Trou de réinitialisation

Argus 2E

Argus 2E fonctionne sur une batterie rechargeable haute capacité non amovible. Sans câbles d'alimentation, il permet une installation propre, facile et flexible. Vous pouvez l'installer où vous voulez, à l'intérieur comme à l'extérieur.





٦	Capteur de lumière du jour
2	6 LEDs IR
3	Objectif
4	LED d'état
5	Détecteur de mouvement PIR intégré
6	Micro intégré

7	Bouton de	e réinit	ialisation
8	Fente pou	r carte	Micro SD
9	Support extérieur	de	sécurité

Argus 3/Argus 3 Pro

Bénéficiez d'une sécurité sans fil partout où vous en avez besoin avec Argus 3/Argus 3 Pro, une caméra de sécurité fonctionnant sur batterie ou à l'énergie solaire avec projecteur de mouvement et sirène. Voyez ce qui se passe en Super HD 2K, profitez de la vision nocturne en couleur et arrêtez le crime avant qu'il ne se produise.



1	LED d'état
2	Projecteur
3	6 LEDs IR
4	Objectif
5	Capteur de lumière du jour
6	Micro intégré
7	Détecteur de mouvement PIR

8	Bouton de réinitialisation
9	Interrupteur d'alimentation
10	Fente pour carte Micro SD
11	Console

12	LED d'état de la batterie
13	Port Micro USB
14	Haut-parleur

Argus Eco

Fonctionne sans câble grâce à une batterie rechargeable et une connexion Wi-Fi fiable. Flexible et résistant aux intempéries, vous pouvez l'installer n'importe où en 5 minutes !



٦	LED d'état
2	Micro intégré
3	4 LEDs IR
4	Objectif
5	Capteur de lumière du jour
6	Détecteur de mouvement PIR intégré
7	Trou de réinitialisation
8	Interrupteur marche/arrêt
9	Fente pour carte Micro SD
10	Haut-parleur

11	Antenne
12	Port Micro USB
13	LED d'état de la batterie

Argus PT

Argus PT peut fonctionner sans aucun câble grâce à une batterie rechargeable et une connexion Wi-Fi. Sans câblage, vous pouvez installer cette caméra de sécurité sur batterie n'importe où pour bénéficier d'un angle de vue ultra large grâce à sa conception unique à 355° de panoramique et 140° d'inclinaison. Installez-la en quelques secondes et profitez de la tranquillité d'esprit et de la commodité que vous apporte Argus PT.



1	Haut-parleur
2	Objectif
3	Capteur de lumière du jour
4	Capteur PIR intégré
5	Micro intégré
6	6 LEDs IR
7	LED d'état

8	Antenne
9	LED d'état de la batterie
10	Port Micro USB
11	Interrupteur d'alimentation
12	Trou de réinitialisation
13	Fente pour carte Micro SD

Voyant d'état

Voyant d'état	État de la caméra	
Lumière rouge	Échec de la connexion WiFi	
Lumière bleue	Connexion WiFi réussie	
Clignotant	État de veille	
Allumé	Statut de travail	

2. Configuration et installation

Configurer la caméra

Ce qu'il y a dans la boîte

Remarque : Le contenu du paquet peut varier et être mis à jour en fonction de la version et de la plate-forme, veuillez considérer les informations ci-dessous uniquement comme une référence. Le contenu réel du paquet est soumis aux dernières informations figurant sur la page de vente du produit.



Argus 2/Argus Pro

Note :

La caméra et la batterie rechargeable sont emballés séparément dans le même emballage.

Il n'y a pas de support mural (le premier modèle de support) pour Argus Pro.

Caméra sans fil Reolink alimentée par batterie

Argus 2E



Argus 3/Argus 3 Pro



Argus 3/Argus 3 pro*1

Note :

Les autres caractéristiques de l'Argus 3/Argus 3 pro sont les mêmes que celles de l'Argus 2E.

Argus Eco



Argus Eco*1

Note :

Il n'y a pas de peau pour Argus Eco, et il n'y a qu'un seul modèle de montage. À l'exception des différences ci-dessus, les autres sont les mêmes que celles de l'Argus 2.



Note :

À l'exception des pièces ci-dessus, l'autocollant de surveillance, le guide de démarrage rapide, l'aiguille de réinitialisation et le câble USB sont les mêmes que les autres, mais il n'y a qu'un seul paquet de vis dans cette boîte.

Installer la batterie rechargeable



Faites glisser la batterie vers le bas et verrouillez-la fermement.





Vérifiez l'état du bouton pour voir si la batterie est installée correctement.

Pour retirer la batterie de l'appareil, tirez sur le bouton situé sur le dessus de la batterie et faites-la glisser vers le haut.

Charger la batterie

La batterie rechargeable du Reolink Argus 2/Argus Pro est amovible, et un port micro USB pour la recharge se trouve à l'arrière de la batterie.



Un adaptateur USB (DC 9/5 Volts, non inclus dans la boîte) qui est généralement utilisé pour les smartphones est adaptable. Un câble micro USB est fourni dans la boîte.

Nous allons vous guider pour charger le Reolink Argus 2/Argus Pro en utilisant les trois méthodes différentes suivantes.

Méthode 1 : Retirez la batterie et ouvrez le port de charge, puis connectez la batterie à l'adaptateur USB via un câble USB et branchez-la dans une prise électrique.



Méthode 2 : Connectez directement la caméra avec l'adaptateur USB via un câble USB et branchez-la dans une prise électrique pour la charger.



Méthode 3 : Chargez la caméra avec le panneau solaire Reolink à l'extérieur. (Merci de vérifier dans la page de produit si le panneau solaire est vendu avec ou non)



Note :

Une seule batterie est fournie avec chaque appareil, mais vous pouvez en acheter d'autres dans les magasins officiels Reolink Amazon.

Un voyant d'état situé sous le port micro-USB de la batterie indique l'état de charge de la batterie.

LED verte		Entièrement chargé
LED orang	ge	Chargement

Configurer la caméra sur l'application

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration initiale des caméras alimentées par batterie via l'**Application Reolink**.

Étape 1. Allumez la caméra et attendez qu'elle démarre. Après avoir entendu un son de démarrage, vous entendrez des sons Ding répétés ou "Please run Reolink App, add the camera and set it up." (Veuillez exécuter l'application Reolink, ajouter la caméra et la configurer), ce qui signifie que vous pouvez scanner le code QR de la caméra et commencer le processus de configuration.

Note:

1. Veuillez allumer la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation avant la configuration initiale.

(Convient pour Argus PT, Argus Eco, Argus 3, Argus 3 pro.)

2. Si vous ne pouvez pas entendre les sons répétés du Ding, veuillez réinitialiser votre caméra.

Étape 2. Tapez sur l'icône 🕂 dans le coin supérieur droit pour lancer la configuration initiale.



Étape 3. Scannez le code QR à l'arrière de la caméra. Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis tapez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra).

Remarque : vous pouvez appuyer sur **Lumière** pour activer le flash lorsque vous vous installez dans un environnement sombre.



Étape 4. Sélectionnez Wi-Fi Non Configuré. Si vous entendez la caméra dire "Please run App, add the camera and set it up" (Veuillez exécuter l'application, ajouter la caméra et la configurer) ou des bruits sourds, veuillez cocher "I have heard the voice prompt from the camera" (J'ai entendu l'invite vocale de la caméra) ou "I have heard ding sounds from the camera" (J'ai entendu Sons 'Ding' de la caméra), puis appuyez sur **Suivant**.



Étape 5. Saisissez le mot de passe Wi-Fi du réseau Wi-Fi sélectionné (vous pouvez appuyer sur ^O pour voir le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi et vérifier que le mot de passe est correct) et appuyez sur **Suivant**.



Étape 6. Pour les caméras Reolink fonctionnant sur batterie, un code QR sera généré et affiché sur votre téléphone. Placez le code QR affiché dans votre téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance d'environ 20 cm et laissez la caméra scanner le code QR. Cochez "J'ai entendu le bip sonore de la caméra" ou "J'ai entendu l'invite vocale" et appuyez sur **Suivant**.

Note :

1. Veuillez déchirer le film de protection de l'objectif de la caméra.

2. Vous pouvez doublement taper sur le code QR pour l'agrandir.



Étape 7. Après le bip sonore, la caméra va essayer de se connecter au routeur, veuillez attendre 60 secondes.

China Mobile 🚥 46, 🚛 🛜 🕱 📼	09:15 🕼 🕼 🖉
<	
-	
<u></u>	
La caméra se connecte	au routeur
uthu.	
Connexion au réussie	routeur
🔵 J'ai entendu l'i	nvite vocale
Suivant	
Échec de la connexion	au routeur
Q	

Étape 8. Vous pouvez initialiser votre appareil : "Créer un mot de passe de l'appareil" et "Nommer votre appareil". Si vous oubliez ce mot de passe, vous risquez d'avoir des problèmes à l'avenir. N'oubliez pas ce mot de passe pour votre commodité.

China Mobile பே விலையில் கான	China Mobile를 "네 옷 포 클 ④ 활 廠 이 또) 09:24	China Mobile 및 "네 옷 포 클 ④ @ 환 오 오 또) 09:16 Initialisation du dispositif
Lancer l'initialisation bientôt	Première étape Dréer le mot de passe <i>Justifier de la compte sont requie vous accéder</i> <i>ac idspositifi sur d'autres plate-formes. Veuillez les</i> <i>conserver pour un accès plus rapide</i> . <i>in Entrez mot de passe d'appareil</i>	Deuxième étape Nommez l'appareil Jonnez un nom à votre caméra <u>Suivant</u>
< ○ □	4 0 0	⊲ ○ □

Note :

Pour Argus 3 Pro, après avoir nommé la caméra, vous devez sélectionner la scène : Intérieur ou Extérieur.

Initialisation	du dispositif			
Troisième étape Sélectionne	Troisième étape Sélectionner la Scène			
6	000			
Intérieur	Extérieur			
Suiv	Suivant			

Étape 9. "Initialisation terminée". Appuyez sur Utiliser maintenant et commencez à prévisualiser maintenant.

la batterie, la caméra ne se événements de mouvement lorsque vous accédez à la c l'application.	réveille que lorsque des t sont déclenchés ou améra via le Client ou
La caméra détecte les évén capteur de mouvement PIR de la caméra (et donc du ca les fausses alarmes et d'éco batterie.	ements à l'aide d'un . L'installation correcte ipteur) permet de réduire nomiser l'énergie de la
La caméra doit éviter :	
Exposer aux objets en mouvement fréquent	Exposer à une lumière vive
((•))	•
Exposer à l'interférence forte de signal	Exposer à la source de chaleur
Exposer au miroir	

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez choisir une bonne position pour monter votre caméra.

Installer la caméra

Nous prenons ici le modèle Argus 2/Argus Pro comme exemple pour démontrer les étapes. Les instructions de montage des autres modèles se trouvent dans leur guide de démarrage rapide.

Fixer la caméra au mur



Appuyez sur le bouton pour libérer la plaque du support de sécurité.



Vissez la plaque de montage de sécurité dans le mur.



Verrouillez le support de sécurité sur sa plaque. (S'assurer que le bord supérieur de la plaque est inséré dans le support).



Appuyez sur le bouton du support de sécurité jusqu'à ce que sa plaque s'enclenche dans le support.



Vissez la caméra, ajustez le support et serrez le bouton pour le verrouiller.



Enfilez le fil fourni à la plaque de montage.



Fixez le support plaque à un arbre.



Suivez les étapes 3-5 dans montage le mural pour finaliser l'installation.

2

Retirer la caméra

Appuyez sur le bouton de sécurité montage de pour retirer le monter.

Dévissez la caméra de le support de sécurité.



Mettez la coque fournie dans l'emballage pour la caméra Reolink Argus 2.

Aimant (pour Argus 2 uniquement)



Un corde anti-chute est fournie. Veuillez fixer l'autre extrémité de la corde au support mural lorsque vous l'installez dans un mur.



Collez la caméra sur le support mural et tournez la caméra pour régler la direction.

Installer le panneau solaire

Vous pouvez vous référer aux étapes suivantes pour connecter votre caméra à un panneau solaire Reolink pour obtenir une alimentation en continu.

1. Veuillez choisir une position avec une exposition maximale au soleil tout au long de l'année pour votre panneau solaire.

Le panneau solaire Reolink n'a besoin que de quelques heures d'exposition directe au soleil pour alimenter suffisamment votre caméra au quotidien. La quantité d'énergie que le panneau solaire peut générer est affectée par les conditions météorologiques, les changements de saison, les emplacements géographiques, etc.



2. Montez le support à l'aide du gabarit de montage et des vis fournies dans l'emballage.



3. Insérez le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est bien fixé.



4. Desserrez la commande de réglage sur le support et ajustez l'angle du panneau solaire pour qu'il reçoive une exposition directe au soleil, puis resserrez la commande de réglage pour fixer le panneau solaire.



5. Connectez le panneau solaire à une caméra sur batterie Reolink à l'aide du câble micro USB.



Notes :

- Veillez à ce que le panneau solaire ne soit pas recouvert. L'efficacité de la collecte d'énergie diminue considérablement, même si une petite partie du panneau solaire est ombragée par d'autres objets.
- 2. Veuillez ne pas installer le panneau solaire complètement à l'horizontale. Sinon, votre panneau solaire pourrait facilement accumuler de la poussière et d'autres débris. Il est conseillé d'installer le panneau solaire de manière angulaire pour qu'il reçoive une exposition directe à la lumière du soleil.
- 3. Essuyez régulièrement le panneau solaire pour éliminer la poussière et les débris.
- 4. Assurez-vous que la caméra est branchée à fond et que le cache-fil étanche protège l'interface entre la caméra et le panneau solaire.



3. Visualisez votre caméra

Visualisation en Direct



lcône	Signification			
0	Paramètres : Permet d'accéder aux paramètres d'une caméra tels que les informations système, l'alarme de détection et l'enregistrement de la caméra.			
:	Plus d'options de visualisation en direct : Sélection des chaînes, Jour et nuit, Immersion .			
Ŷ	Sirène : Déclencher une alarme sonore.			
T	Projecteur (uniquement pour Argus 3 et Argus 3 Pro) Allumez les projecteurs			
	Vues multiples			
	Pause		Afficher	
	Audio		Activer le son	
Ó	Capture manuelle			
	Enregistrer manuellement En cours d'enregistrement manuel			
.4	Vue en direct en mode sous- flux	High	Vue en direct en mode flux principal	
ć	Visualisez votre caméra en mode plein écran.			
•	Parler : Appuyez pour parler (audio bidirectionnel)			
٩	Clip : Faites glisser le rectangle vers la position que vous voulez voir. (Seulement pour Argus 3 Pro)			
**	PTZ : Pan et tilt.			
	Lecture : Lire les enregistrements sauvegardés sur la carte SD.			

Sélection des canaux

China Mobile 🖾 🦓 📶 🗟 🗶 📟 09:45 🕼 🕼 🕼 China Mobile 🖽 👫 📶 🛜 🕱 📟 (2) (2) (3) (47) ✓ Reolink camera **o** : Annuler Sélection du canal Terminer Sélectionner (2) Tout sélectionner 353,71 kbps 🖽 Sélection du canal **Reolink camera** 🖉 Jour et nuit • Immersion **Reolink camera** D Picture-in-Picture 811A 0 Reolink Duo PoE Low ć × Ö Reolink Duo PoE 2 Q **+**++ Þ ٩ Rogner Vidéo PTZ Parler Lecture 0 0

Vous pouvez choisir les appareils que vous voulez dans la liste des appareils.

Jour et nuit

Réglez le mode de couleur de la caméra à différentes heures du jour et de la nuit.

- **Couleur** : la caméra capturera des images en couleur qui apparaissent généralement pendant la journée.

- Jour et nuit : La caméra capturera des images en noir et blanc qui apparaissent généralement pendant la nuit avec les LED IR allumées.

- Automatique : la caméra passe automatiquement du mode couleur au mode noir et blanc en fonction des conditions d'éclairage.



Utiliser le mode immersif

Le mode immersif offre une zone de visualisation plus large avec moins d'interférences et se concentre sur la prévisualisation. Il convient à la visualisation de 2 ou 3 caméras sur un seul écran.

Note :

Un écran peut accueillir jusqu'à trois caméras. Vous pouvez faire glisser l'écran pour prévisualiser d'autres caméras.



Vues multiples

Si vous avez ajouté plusieurs caméras dans votre Reolink App, vous pouvez visualiser plusieurs flux sur le même écran dans Reolink App.



Vue plein écran



Appuyez sur l'icône 🖆 pour passer en mode plein écran.

Appuyez sur pour quitter le plein écran.



Audio à deux voies

1. Appuyez sur 🎐 pour entrer dans la page audio bidirectionnelle ;

2. Appuyez sur $(\bigcirc$ pour parler.



Clip

1. Appuyez sur 🧕 pour entrer dans la page des clips ;

2. Faites glisser le rectangle vers la position que vous souhaitez voir.



PTZ

1. Appuyez sur 💠 pour entrer dans la page PTZ ;

2. Choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez que la caméra effectue un panoramique et une inclinaison.

Note :

Cette fonction n'est utilisable que pour les caméras sur batterie Reolink qui prend en charge la fonction PTZ.


Paramètres d'affichage

Inverser

Touchez	puis l'in	nage sera retouri	née à l'enver	S.	
	China Mobile 🖩 🖏 🕯 🗴 🖡	■ ● 変 泳 (7) 回回 109:5 fficher	 51 China Mobile ᡂ ⁴⁶ . ✔	⊪ির Σ 🖬 Afficher	ه 🗶 🐼 🗶 🖉 🐠 09:51
	01.07802				
	Rotation	0	Rotation		
	Qualité		> Qualité		>
	Anti scintillement	50 Hz	> Anti scintillen	nent	50 Hz >
	Jour et nuit	Auto	> Jour et nuit		Auto >
	Luminosité	Q	Luminosité	0	
	Nom de Caméra	Coin inférieur droit	> Nom de Cam	éra Coir	n inférieur droit >
	Date	Centre supérieur	> Date	C	entre supérieur >
	Filigrane	0	Filigrane		
	\bigtriangledown	0 🗆	\triangleleft	0	

Qualité

1. Appuyez sur **Qualité** pour accéder à la page **Qualité** ;

2. Appuyez sur le mode **Clair** ou le mode **Fluide** pour accéder à la page des paramètres du mode **Clair** ou du mode **Fluide** ;

China Mobile 🎟 📶 🗟 🗶 🗖	09:51 🐼 🏹 🕼	China Mobile 🖾 🐔 🔝 👘 🔍 🖗 🖗 🖗		
< A	fficher	< Qualité		
01/03/2022	a operation on the	Nette	>	
		Résolution	2560*1920	
		Fréquence d'images (fps)	20	
		Débit binaire maximum (kbps)	4096	
	Realfuk aanera	Fluide	>	
Rotation		Résolution	640*480	
Oualité	>	Fréquence d'images (fps)	10	
Anti scintillement	50 Hz >	Débit binaire maximum (kbps)	256	
Jour et nuit	Auto >			
Luminosité	0			
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >			
Date	Centre supérieur >			
Filigrane				
\bigtriangledown	0			

3. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres.

China Mobile 🕮 🖏 📾 🛣 🔤		China Mobile 🖽 🖏 🖬		09:51 🕼 🕲 🚳
Annuler Nette	Sauvegarder	Annuler	Fluide	Sauvegarder
Résolution Plus la résolution choisie est haute, plu capturées par votre caméra. 2560*1920 2304*1296	us claires seront les vidéos	Résolution Plus la résolution capturées par votr 640*480	choisie est haute, plus re caméra.	claires seront les vidéos
Fréquence d'images (fps) Plus la vitesses de défilement choisie e seront fluides. 25 22 18 16	est haute, plus vos vidéos 20(Défaut) 15	Fréquence of Plus la vitesses de seront fluides.	d'images (fps) e défilement choisie es 10(Défaut)	t haute, plus vos vidéos
12 10 6 4 Débit binaire maximum (k A un niveau de résolution et de vitesse votre caméra de sécurité peut fournir supérieure avec un débit binaire plus é engendrer une utilisation plus élevée de engendrer une utilisation plus élevée de la comparation de la compara	8 2 (bps) e de défilement identique, une image de qualité glevé (et cela peut de bande passante.)	Débit binain A un niveau de rés votre caméra de si supérieure avec un engendrer une util 64 192 512	e maximum (kk solution et de vitesse o écurité peut fournir un n débit binaire plus éle lisation plus élevée de 128 256(Défa)	bps) de défilement identique, e image de qualité vé (et cela peut bande passante.) 160 384
0 D		\bigtriangledown	0	

Anti-scintillement

Utilisez cette fonction si certains appareils tels que les écrans de télévision et les lumières clignotent.

-50 Hz : Utilisé pour l'Australie et le Royaume-Uni.

-60 Hz : Utilisé pour les Etats-Unis et le Canada.

1. Appuyez sur Anti-scintillement.

2. Choisissez un réglage approprié.



Jour et nuit

Appuyez sur **Jour et Nuit** pour accéder à la page des paramètres. **Remarque :** il s'agit des mêmes réglages que ceux de la partie **Visualisation en Direct**

China Mobile 🎟 📶 🙃 🛛 📟	09:51 🕼 🖉	China Mobile 🕮 "내 🤶 🗴 🖬 🛛 👁 🐼 🎘 🖓 🗺 109:52
< Af	fficher	< Afficher
01-01-2022	60/2100) an shit	
Rotation	Peciliuk comero	Rotation
Qualité	>	Oualitá
Anti scintillement	50 Hz >	Jour et nuit
Jour et nuit	Auto >	Noir & Blanc
Luminosité		Couleur
		Auto La caméra enregistrera des vidéos en mode couleur avec un éclairane adéquat et passe automatiquement en mode poir
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	& blanc dans des conditions de faible luminosité.
Date Filigrane	Centre supérieur >	Annuler
\triangleleft	0	

Sélectionner la scène

Appuyez sur **Sélectionner une scène** pour accéder à la page des paramètres, qui comprend des scènes **intérieures** et **extérieures**.

Note :

Ce paramètre ne concerne que l'Argus 3 pro.



Luminosité

Faites glisser le cercle dans la barre de progression pour régler la luminosité de l'image.



Nom de la caméra

China Mobile 🖽 🖏 🖩 🖷	09:52 🕼 🌘	China Mobile 🕮 "대 🙃 🗴 📟 🔹 👁 🕼 🕅 🖉 🚳 109:52
< At	fficher	< Afficher
01-01-022		
-	Devillati concer	Nom de Caméra
Qualité	>	Coin supérieur gauche
Anti scintillement	50 Hz >	
Jour et nuit	Auto >	Coin supérieur droit
Luminosité	0	Coin inférieur gauche
		Centre inférieur
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Coin inférieur droit
Date	Centre supérieur 🗦	Masquer
Filigrane		
Masque de confiden	tialité >	Annuler
\triangleleft	0	< ○ □

Vous pouvez définir la position du nom de la caméra sur l'écran.

Date

China Mobile 🚥 🖏 🗐 🗟 🗶 📟 👁 🕱 🔌 🕢 繩 1 09:52 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2) China Mobile 🖽 🐔 📶 🙃 🗶 📟 < Afficher < Afficher 1/08/2022 09/21/04 an 80 Date Coin supérieur gauche Rotation > Qualité Centre supérieur ~ Anti scintillement 50 Hz > Coin supérieur droit Jour et nuit Auto > Coin inférieur gauche Luminosité Centre inférieur Nom de Caméra Coin inférieur droit > Masquer Date Centre supérieur > Annuler Filigrane \bigtriangledown 0 \bigtriangledown 0

Vous pouvez définir la position de la date sur l'écran.

Filigrane

Touchez 🔵 pour désactiver l'affichage du filigrane à l'écran.



Masque de confidentialité

Si vous ne voulez pas filmer certaines parties de l'image, vous pouvez définir le masque de confidentialité pour protéger votre vie privée.

Appuyez et faites glisser pour dessiner un rectangle noir (jusqu'à 3 rectangles) sur l'écran afin de bloquer une zone spécifique.



Lumières et LED

Lumières infrarouges

Par défaut, les lumières infrarouges des caméras sont réglées sur **Auto**. Elles s'allument automatiquement dans un environnement sombre. Si l'éclairage est suffisant, vous pouvez choisir d'éteindre les lumières.

China Mobile 🔤 4.41 🛜 🗴 🔤 🔷 🐼 🕵	7) 💷 09:55	China Mobi	le 🖽 🐔 🗶 🔳	09:55 🕲 🕲 🕲
K Avancé		<	Lumières in	frarouges
Changer Mot de Passe d'Appareil	>	Voyez plus c allumées.	lairement en faible écla	irage avec des lumières IR
Date & Heure	>			
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.		Lumières	IR Désactivées	Lumières IR Activées
Lumières infrarouges	Auto >	A		
Projecteur LED	>	Les lumière	s infrarouges s'allum	ent 🔗
LED d'état	On >	s'éteignent	lorsque l'éclairage es	st suffisant.
		Désactiv	/er	
Redémarrer				
Restaurer				
\triangleleft O \Box			0	

LED d'état

Vous pouvez désactiver le voyant d'état si vous ne voulez pas que les autres le voient.

Note :

L'option de la LED d'état est uniquement disponible pour les caméras Reolink alimentées par batterie. Et elle dispose de deux modes de fonctionnement.

- **Mode veille** : La caméra est en mode d'économie d'énergie ; il n'y a pas d'affichage en direct ni d'enregistrement vidéo.
- Mode de travaille : La caméra fonctionne à pleine capacité. Elle passe en mode de travaille lorsque quelqu'un accède à la caméra via le logiciel Reolink ou lorsque le capteur de mouvement PIR détecte un mouvement.

LED d'état

Un voyant lumineux à l'avant de l'appareil indique les différents états de l'appareil.

Couleur	Signification	Statut	
Dougo	Échoc de la connexion Wi Ei	Clignotant : Veille	
Rouge		Allumée: En marche	
Plau	La connevien W/i Filest réussie	Clignotant : Veille	
Bleu	La connexion WI-FI est reussie	Allumée : En marche	

Note :

Le voyant lumineux clignote toutes les 20 secondes lorsque l'appareil est en mode veille.



Spotlight

Lorsqu'un événement d'alarme est détecté, il s'allume automatiquement. Le projecteur peut également ajouter des sources lumineuses pour produire des images en couleur. Il s'applique uniquement aux modèles Argus 3 et Argus 3 Pro. Par défaut, le **mode nuit** est réglé sur **Auto** :

China Mobile 🖾 🚛 🐨 🐼 🖉	(7) (#3) 09:55	China Mobile	"I ŝ X ■		09:55	China Mobile	∎ ¥.# (\$ X ■		10:13
< Avancé		<	Projecteu	r LED		<	Mode N	uit	
Changer Mot de Passe d'Appareil	>	Capturez des vid projecteur allume	éos nettes et claires á.	en couleur la nuit	avec le	Fermer			
Date & Heure	>	Mode Nuit			Auto >	Les projecteurs mode nuit.	ne s'activent pas auto	natiquement en	
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous némtendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.		Aperçu Aut Projecteur s'allu visualisation en	O-activé me automatiqueme direct et s'éteint pa	ent lors de la ar la suite.		Auto Les projecteurs détection de mo	s'allument automatiqu ouvement dans ce moc	ement lors de la ie.	0
Lumières infrarouges	Auto >								
Projecteur LED	>								
LED d'état	On >								
Redémarrer									
Restaurer									
			0 0			(0		

Vous pouvez également activer l'**activation automatique** de l'affichage en direct, ce qui signifie que le projecteur s'allume automatiquement lors de l'affichage du flux en direct et s'éteint ensuite



4. Alarme et détection

Configurer la détection de mouvement

À propos de la détection PIR

Les caméras Wi-Fi Reolink alimentées par batterie utilisent des capteurs PIR (capteurs infrarouges passifs) pour détecter les mouvements.

Le capteur PIR détecte les changements dans la quantité de rayonnement infrarouge qui le frappe et qui varie en fonction de la température et des caractéristiques de surface des objets situés devant le capteur. Lorsqu'un objet, tel qu'un être humain, passe devant l'arrière-plan, comme un mur, la température à ce point du champ de vision du capteur passe de la température ambiante à la température du corps, puis revient.

Le capteur convertit le changement résultant du rayonnement infrarouge entrant en un changement de la tension de sortie, qui déclenche la détection. Les objets ayant une température similaire mais des caractéristiques de surface différentes peuvent également avoir un modèle d'émission infrarouge différent, de sorte que leur déplacement par rapport à l'arrière-plan peut également déclencher le détecteur.

Activer/désactiver le PIR

Sur la page **Appareils** de l'application Reolink, choisissez la caméra, puis appuyez directement sur le bouton **PIR** pour activer ou désactiver rapidement la détection de mouvement PIR.



Configurer la sensibilité de la détection de mouvement PIR

- 2. Choisissez **Configuration PIR**, et appuyez sur pour activer le **détecteur de mouvement PIR**.

Baramàtr	200	China Mobile 📾 🖬 😪 🛆 🗠	
Parametr	es	< Configu	uration PIR
Reolink camer Modèle : Reolink Ar Stockage Local : 3.1	a gus 3 Pro > 6GB utilisé	Avec le capteur PIR activé, la ca des notifications push, des aler lorsqu'elle détecte des événem	iméra essaiera de vous avertir via tes e-mail et des sons d'alarme ents de mouvement.
		Configuration PIR	
Batterie	▶ 26% >	Sensibilité	Haut (80)
Réseau	奈 baichuan608 🗧		
Afficher	>		
Paramètres pour alarme			
Configuration PIR	On >		
Enregistrement de caméra	a On≯		
Paramètres de Notification			
Notifications Push	Fermer >		
Alertes de courriel	On >		
Sirène	Fermer >		
Plus			
Partager Caméra	>		
Time Jance	×		

- 2 2 2 2 16:28 China Mobile 4.11 奈 素 支 China Mobile 🚥 📶 🗟 🕱 🛎 🔳 < Sensibilité < **Configuration PIR** Avec le capteur PIR activé, la caméra essaiera de vous avertir via des notifications push, des alertes e-mail et des sons d'alarme lorsqu'elle détecte des événements de mouvement. Réduire les fausses Des objets bougent occasionnellement à l'intérieur de la zone de surveillance (comme des feuilles qui ondulent au vent). Veuillez activer cette option pour réduire les fausses alarmes. **Configuration PIR** - (r Sensibilité Haut (80) > La caméra à une sensibilité plus élevée détecte chaque petit changement dans le champ de vision, comme une personne sournoise à distance. Haut (80) Sensible Insensible 0
- 3. Appuyez sur Sensibilité pour régler la sensibilité du capteur de mouvement PIR.

Faites glisser la barre pour régler la sensibilité de faible, moyenne ou élevée ou réglez la sensibilité de 1 à 100. Pour les caméras équipées de capteurs numériques PIR, il existe également une option permettant de réduire les fausses alarmes.

Réduire les fausses alarmes : Si vous avez reçu de nombreuses fausses alarmes, activez l'option de **réduction des fausses alarmes**.

Configurer le programme de détection de mouvement PIR

Cette option concerne les modèles sauf Argus 3 Pro.

1. Cliquez sur 🚺 Choisissez ensuite Configuration PIR.

China Mobile 🔤 🏭 🎧 🕈 🎽 🔷 🍘 🌘 🌘 🌘 🌘 🕼 16:27	China Mobile 🔤 "訓 完 差 冬 🗃 🔹 🕲 🖹 〇 🚳 16:27
≓ 0	< Paramètres
Dispositifs Cloud	Reolink camera Modèle : Reolink Argus 3 Pro Stockage Local : 3.16GB utilisé
Reolink camera	Batharia Di O(W)
Constitution of a state of a stat	Batterie 26% >
	Réseau 🗢 baichuan608 >
Déconnecté	Afficher >
	Paramètres pour alarme
	Configuration PIR On >
	Enregistrement de caméra On >
523 🗘	Paramètres de Notification
	Notifications Push Fermer >
12/275	Alertes de courriel On >
A Part	Sirène Fermer >
States 1	Plus
	Partager Caméra >
	Time Janea
\triangleleft 0 \Box	

2. Appuyez sur pour activer le **détecteur de mouvement PIR**. Appuyez ensuite sur **Horaire** pour configurer la planification et décider quand la détection de mouvement PIR fonctionne.



Configurer les alertes de mouvement

Notification push

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie une notification push, qui s'affiche sur votre téléphone portable.

Configurer la notification push

1. Cliquez sur 🔹



2. Tapez sur Notifications push pour activer cette fonction.

<	Paramèt	res
0	Argus3 Modèle : Reolink A Stockage Local : 2'	rgus 3 → 2.15GB utilisé
Batterie		□ 25% >
Réseau		⇔ baichuan608 >
Afficher		>
Paramètres po	our alarme	
Configura	ation PIR	On >
Enregistre	ement de camér	a On >
Paramètres de	Notification	
Notificati Activer pour n mouvements a	ons Push ecevoir les notifications & de batterie faible.	de
Alertes d	e courriel	On >
Sirène		Fermer >
Plus		

3. Définissez un **programme push** si vous le souhaitez. Pour le modèle de caméra Argus 3 Pro, vous pouvez également sélectionner **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



4. Configurez votre téléphone pour autoriser l'application Reolink à envoyer des notifications push. Allez dans les **paramètres** de votre téléphone, trouvez **Notifications** et dans la liste des applications, trouvez l'application Reolink. Assurez-vous que l'application Reolink peut envoyer des notifications.

1:47	🕈 🕞	1:47		† 🗈
Kéglages	eolink	< Reolink	Notifications	
REOLINK PEUT ACCÉDER	۹:	Autoriser les po	tifications	
7 Position	App active >		, and a done	
🌸 Photos	Toutes les photos >	ALERTES		
🛞 Réseau local		9:41		
0 Micro				
App. photo		Écran verrouillé	Centre de notifications	Bannières
Siri et recherche	>			
Notifications Bannières, Sons, Pasti	lles	Style de banniè	ere	Temporaire >
Données sans fil WLAN et cellulaire	>			
		Sons		
LANGUE PRÉFÉRÉE		Pastilles		
Langue	Allemand >	OPTIONS		
		Afficher les ape	erçus Si déverro	uillé (Par dé >
		Grouper les not	tifications	Automatique >
-				-

Alarme E-mail

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie un e-mail d'alarme contenant des textes ou l'image en direct de la caméra.

Configurer l'alarme à e-mail

1. Cliquez sur 🔘 puis sur Alertes de courriel et activez cette fonction.



2. Tapez sur **Configurer maintenant** pour aller dans la page **Paramètres E-Mail**, et entrez l'**adresse e-mail**, le **mot de passe de l'e-mail**, le **serveur SMTP** et le **port**. Tapez ensuite sur **Enregistrer**.

China Mobile 时	46.ull 🗶 🛞 🖬	1	👁 🕲 🔌 🕢 📧 ፡ 10:46	China Mobil	e 🖽 "II 🗟 🗶 🛛			0 10:19
<	Alertes	de cour	rielTest d'e-mail	Annuler	Paramèt	res de co	ourraduve	garder
Avec la fonctionn	alité activée,	vous recevre:	z des e-mails lorsqu'un	Il est recomm	andé d'utiliser G	Smail et Yaho	o Mail.	
Alertes de c	courriel			sayhitoir	isok@gma	il.com		8
Horaire			,				(8 🕜
Personnalisez le(s détection.	s) type(s) de	détection & l'	horaire de	ll est recomm utiliser Gmail.	andé de définir Comment config	un mot de pa gurer le mot o	asse d'application de passe d'appli	n pour ?
				Configuratio	on du SMTP			0
Un e-m Veuillez réceptio	ail de te vérifier on.	st a été e votre boî	envoyé. te de	Serveur S	SMTP		smtp.gma	iil.com
		014		SSL ou T	LS			
		OK		Port				465
<	\triangleleft	0			\triangleleft	0		

3. Appuyez sur **Horaire** pour définir un horaire auquel vous souhaitez recevoir les alertes par e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour Argus 3 Pro, vous pouvez également choisir le **type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.

China Mobile 🖽 🖁	all 🗶 🌢 🚇 📟	@ @ ¥	€⁄0 321∮10:56
Annuler	Hora	ire Sa	uvegarder
Alarm	e	Minu	terie
Configurez le(s pour les alerte vous recevrez spécifiques sol	i) type(s) de c s e-mail. Pen des e-mails q nt détectés.	létection et dant la pério Juand les évé	'horaire de activée, enements
Type de De	étection nent Pers	onne Vé	hicule
00:00 —			
06:00 —			
12:00 —			
18:00 —			
24:00 — dim.	lun. mar.	mer. jeu.	ven. sam.
<	0		

4. Appuyez sur **Contenu de l'e-mail** pour choisir d'envoyer un e-mail avec du **texte** ou une **photo**.

Pour le modèle Argus 3 Pro, vous pouvez choisir **Texte**, **Image**, **Texte avec Image** ou **Texte avec Vidéo**.

China Mobile 🖾 端 🛯 🕘 🗃 🔷 🐼 🐼 🐼 🐼 🖓 🐼 💷	China Mobile 🖾 🖏 🛔 🌢 🕢 🔤 🔷 👁 🐼 🕅 🐼 🐼 🖓 💷
Alertes de courrielTest d'e-mail	Alertes de courrielTest d'e-mail
Avec la fonctionnalité activée, vous recevrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté.	Avec la fonctionnalité activée, vous recevrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté.
Alertes de courriel	Alertes de courriel
Paramètres de courriel > Contenu de l'email Texte avec image >	Horaire Personnalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection.
Echec de la réception des emails ?	Paramètres de courriel
	Contenu de l'email Contenu de l'email
Contenu de l'email	Image
Texte	Texte avec image
Texte avec image	Texte avec Video
Annuler	Annuler
\triangleleft O \square	\triangleleft O \square

5. Appuyez sur **Paramètres de courriel**, puis sur **+Ajouter une adresse e-mail** pour ajouter d'autres destinataires des alertes e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

China M	obile 🖾 🕄 📶 🗶 🇯	* 0 • 0 *	@ 341≢ 10:59	China Mobil	ie 🕮 🖫 🕱 🖨 🗃 🗃	
<	Paramèt	tres de courriel	Effacer	Annuler	Paramètres de	e courræluvegarder
Les e-ma destinata	ils seront envoyés c ires,	de la première adresse i	à tous les			
say***	**ris@gmail.	com	>	iris@reol	link.com.cn	\otimes
Destinata	aire					
say***	**ris@gmail.	com	>			
+ Ajoute	er Adresse E-mail					
	\triangleleft	0 🗆			⊲ 0	

Sirène d'alarme

Vous pouvez configurer la sirène de la caméra pour qu'elle émette un son d'alerte lorsqu'un mouvement est détecté.

Configurer la sirène

1. Cliquez sur Opuis sur Sirène et activez la fonction Sirène.



2. Si vous souhaitez utiliser un son personnalisé. Appuyez sur **Sons personnalisés**, puis sur **Modifier les sons personnalisés** pour enregistrer un son d'une durée maximale de 5 secondes.



Tapez sur **Commencer** pour commencer l'enregistrement et sur **Arrêt** pour l'arrêter. Tapez sur **Test Sonore** pour tester le son enregistré ou tapez sur **Re-enregistrer** pour enregistrer à nouveau jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Tapez ensuite sur **Appliquer** pour sauvegarder les modifications.



3. Appuyez sur **Horaire** pour définir un horaire auquel vous voulez que la sirène fonctionne, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour Argus 3 Pro, vous pouvez également choisir le **Type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



Alarme Spotlight

Les modèles de caméras Argus 3 et Argus 3 Pro sont équipés de projecteurs intégrés, qui peuvent s'allumer automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté.

Configuration de l'alarme Spotlight

1. Cliquez sur 💿 Tapez ensuite sur Avancé, puis sur Projecteur LED.

China Mobile 🖾 "대 😪 🗴 🖬 🔹 🖉 🌘 🛞 🕅 16:27	iii b and state (1) iii b and state (1)	👁 🏽 🕏 69 % 🔳 18:43	China Mobile 🖾 🐫 🗟 🖉 🚳 🐼 🕼	🖹 🕢 छ I 09:55
≓ 0	A Paramètr	es	< Avancé	
Dispositifs Cloud				
	Batterie	* 100% >	Changer Mot de Passe d'Apparei	
Reolink camera	Réseau	♠ NETGEAR20 >	Date & Heure	>
20.00001000000027.022 pm.007	Afficher	>	Envenintur ment de l'avalia	
	Paramètres pour alarme		Quand cette option est désactivée, vous n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct ou	la
Déconnecté	Configuration PIR	On >	lecture.	
	Enregistrement de caméra	on >	Lumières infrarouges	Auto >
	Paramètres de Notification		Projecteur LED	>
	Notifications Push	Fermer >	LED d'état	On >
523 🌣	Alertes de courriel	On >		
	Sirène	Fermer >	Redémarrer	
1 L	Plus		Restaurer	
A A R	Partager Caméra	>		
all the second	Time-lapse	>		
lean /ea	Avancé Enregistre	ment Audio, etc. >		
	Supprimer Ca	améra		

2. Appuyez sur **Mode nuit** pour le régler sur **Auto**, de cette façon, lorsqu'un mouvement est détecté pendant la nuit, les projecteurs s'allument automatiquement.



Configurer l'enregistrement de mouvements

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle peut enregistrer et sauvegarder automatiquement les enregistrements de mouvements sur la carte SD. Vous devez installer une carte SD sur la caméra, reportez-vous à la partie Installation de la carte Micro SD du chapitre 7 pour choisir la bonne carte SD et apprendre à insérer la carte SD.

Configurer l'enregistrement de mouvements

1. Cliquez sur 💿 puis sur **Enregistrement de caméra**, tapez sur 🔵 pour activer l'enregistrement de la caméra.

China Mobile 🔤 🚛 🎅 🖉 友 🔤 🛛 🖓	🔊 🔞 🔌 🖓 🚳 I 16:27	China Mobile 🔤 " 📶 🛜 🕈 🛎	👁 🕲 🎗 🖓 📧 I 16:27	China M	abile 🖾 👬 🛣 📾 🖬	
≓	•	< Paran	nètres	<	Enregistrement d	e caméra
Dispositifs Cloud		Reolink ca Modèle : Reoli	mera nk Argus 3 Pro →	Lorsque I sur la car	a fonction est activée, la caméi te SD pour une lecture ultérieu	a enregistrera des vidéos re.
	-	Stockage Loca	l : 3.16GB utilisé	Enregi	strement de caméra	
Reolink camera		Batterie	▶ 26% >	Horair	e	
T		Réseau	🛜 baichuan608 >	Personna détection	lisez le(s) type(s) de détection	& l'horaire de
Déconnecté		Afficher	>	Durée	d'enregistrement de	post-m
		Paramètres pour alarme		Continue qu'un évé	à enregistrer pendant un certa nement ait cessé de se déclen	in temps après 8 SEC 😕 cher.
		Configuration PIR	On >	Écrase	r Incienne vidéo à l'intervalle dé	ini nour Illimité >
		Enregistrement de car	méra On ≻	continuer	l'enregistremen.	an poor
523	\$	Paramètres de Notification				
		Notifications Push	Fermer >			
14415		Alertes de courriel	On >			
A De	1000	Sirène	Fermer >			
		Plus				
		Partager Caméra	>			
		Time Janea	>			
0 V		\triangleleft (0	

2. Appuyez sur **Horaire** pour définir un horaire auquel vous souhaitez que la caméra enregistre les enregistrements de mouvements, puis appuyez sur **Sauvgarder**.

Ceci est uniquement applicable à Argus 3 Pro et vous pouvez également choisir le **Type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.

Crina Mobile 📾 sali 2			217 11-03
Annuler	Horaire	Sauve	garde
Alarme		Minuteri	ie
pour l'enregistrem période activée, ve les événements sp	ent d'événeme otre caméra en écifiques sont	ent. Pendant pregistrera q détectés.	la uand
Type de Déte	ction		
Tout Mouvement	Personne	Véhicule	
00.00			
00.00			
06:00			
- 149 av			
12:00			
18:00			
24:00 —			
dim. lui	n. mar. mer.	jeu. ven.	sam.
	0		

3. Appuyez sur **Durée d'enregistrement de post-mouvement** pour définir la durée de l'enregistrement de mouvement, vous pouvez choisir 8 sec, 15 sec ou 30 sec.

Enregistrement de caméra
Lorsque la fonction est activée, la caméra enregistrera des vidéos sur la carte SD pour une lecture ultérieure.
Enregistrement de caméra
Horaire Personnalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection.
Durée d'enregistrement de post-m Continue à enregistrer pendant un certain temps après 8 sec > qu'un événement ait cessé de se déclencher.
Durée d'enregistrement de post-mouvement
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec 🛛
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec $<$ 15 sec
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec 15 sec 30 sec
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec 15 sec 30 sec Annuler

Améliorez votre détection de mouvement

Les caméras Reolink alimentées par piles sont dotées d'un capteur PIR de chaque côté de la caméra. La caméra détecte les différences de température entre les deux côtés pour détecter les mouvements. Elle est donc plus sensible lorsqu'une personne ou une voiture passe devant la caméra d'un côté à l'autre que lorsqu'elle s'approche de la caméra tout droit.

Conseils d'installation pour que la caméra détecte les mouvements

Conseil 1 : installez la caméra en fonction de son champ de vision.

1. Veuillez d'abord vérifier l'angle de vue de votre caméra. Assurez-vous ensuite que la zone de surveillance se trouve bien dans son champ de vision.

2. La distance de visualisation idéale est de 2 à 10 mètres, dans laquelle les personnes seront reconnues. Pour obtenir une meilleure expérience de visualisation, il est conseillé de ne pas placer la caméra trop loin ou trop haut (hauteur de montage suggérée : 2 à 3 mètres) de la zone de surveillance désignée.



Conseil 2 : installez les caméras en fonction du champ de détection des capteurs de mouvement PIR.

1. La distance de détection des capteurs de mouvement PIR est de 9 mètres, et l'angle de détection est de 120° horizontalement. Les mouvements en dehors de cette plage ne peuvent pas être détectés.
2. Notre capteur de mouvement PIR est plus sensible aux mouvements latéraux qu'aux mouvements se dirigeant directement vers la caméra.

Par exemple, lorsqu'une personne se déplace en direction de la caméra (voir cidessous), le capteur de mouvement PIR sera moins sensible au mouvement.



Conseils pour réduire les fausses alarmes

- 1. N'installez pas la caméra face à des lumières vives, y compris les rayons du soleil, les lumières vives des lampes, etc.
- 2. Ne placez pas la caméra trop près d'un endroit où de nombreux véhicules circulent fréquemment ; 15 mètres (55ft) de distance du véhicule est la distance recommandée d'après nos nombreux tests.
- 3. Restez à l'écart des prises de courant, notamment les bouches d'aération des climatiseurs, les sorties d'humidificateurs, les bouches de transfert de chaleur des projecteurs, etc.
- 4. N'installez pas la caméra face au miroir.
- 5. Maintenez la caméra à au moins 1 mètre de tout appareil sans fil, y compris les routeurs Wi-Fi et les téléphones, afin d'éviter les interférences sans fil.

Conseils pour améliorer les alarmes de détection

Lorsque la caméra n'a pas réussi à détecter un mouvement, les conseils ci-dessous peuvent aider à améliorer la précision de la détection de mouvement.

- 1. Réglez le niveau de sensibilité sur élevé.
- 2. Ajustez l'angle d'installation de la caméra dans la direction qui traverse l'intrus éventuel au lieu de lui faire face afin qu'elle puisse détecter les mouvements avec plus de précision.



- 3. Ajustez la hauteur d'installation, il est suggéré de monter la caméra à 2 ou 3 mètres du sol. Si la caméra est installée trop bas ou trop haut, il sera difficile de détecter l'alarme.
- 4. Assurez-vous que la cible à détecter se trouve dans la plage de détection du capteur PIR. La plage de surveillance idéale est de 2 à 10 mètres.

5. Enregistrement et lecture

Configurer l'enregistrement

Les caméras Reolink fonctionnant sur batterie ne prennent en charge que les enregistrements de mouvements, mais pas les enregistrements continus. Et les enregistrements peuvent être sauvegardés sur des cartes micro SD. Pour plus de détails sur les étapes de configuration, veuillez reporter à la partie Configuration de l'enregistrement de mouvements du chapitre 4.





2. Tapez sur **Avancé**, puis sur **Enregistrer de l'audio**, tapez sur pour activer l'option d'enregistrement audio. La caméra enregistrera alors de l'audio dans les enregistrements vidéo.

China Mobile 🔤 🕼 👬 😤 گر 🚍 🔹 🕲 🕲 🗿 🕲 🖉 🕲 16:27	B a and sail 59 B a and sail 59	۵ 🕲 🕸 🖇 69 % 🔳 18:43	China Mobile 🕮 🖫 🖩 🖉	@ @ A (7) 921 11:59
≓ 0	< Paramèt	tres	< Av	ancé
Dispositifs Cloud	<u> </u>			
	Batterie	∗■ 100% >	Gestion de l'utilisate	ır >
Reolink camera	Réseau	♠ NETGEAR20 >	Date & Heure	>
	Afficher	>	Enregistrement de l'a	udio
	Paramètres pour alarme		Quand cette option est désacti- n'entendrez aucun son dans la v lecture.	rée, vous ridéo en direct ou la
Déconnecté	Configuration PIR	On >	l umières infrarouges	Auto >
	Enregistrement de camé	ra On >		71010
	Paramètres de Notification		Projecteur LED	7.
	Notifications Push	Fermer >	Rec	émarrer
523 🗘	Alertes de courriel	On >	Re	staurer
COOL SIZE (Rearies an)	Sirène	Fermer >		
all the	Plus			
A BAR	Partager Caméra	>		
A S S	Time-lapse	>		
la la	Avancé Enregistr	ement Audio, etc. >		
	Supprimer (Caméra		
\triangleleft \Diamond \Box			\bigtriangledown	0 🗆

Lecture et téléchargement d'enregistrements

Lecture Enregistrement

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Puis tapez sur Lecture en bas.





2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites défiler la chronologie pour trouver les enregistrements que vous voulez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné et il commencera automatiquement à être lu.



3. Appuyez sur pour choisir **Fluide** ou **Clair** afin de relire les enregistrements en mode clair ou en mode fluide.



4. Appuyez sur l'icône d'**affichage de l'alarme** en bas pour afficher uniquement les enregistrements d'alarme.

Ceci ne s'applique qu'à la caméra Argus 3 Pro, et vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement de mouvement **Personne**, **Véhicule** ou **Autres** pour le relire.



5. Pour lire l'enregistrement au ralenti ou en accéléré, appuyez sur l'**icône ix** et choisissez la vitesse de lecture : 0,25X, 0,5X ou 1X.



Télécharger les enregistrements

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Tapez sur **Lecture** en bas.



2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites glisser la barre temporelle pour trouver les enregistrements que vous souhaitez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné, puis sur l'icône **Télécharger**.



3. Faites glisser sur la ligne de temps pour couper les enregistrements jusqu'à 120 secondes, puis appuyez sur **Télécharger** pour télécharger l'enregistrement sur votre téléphone.



Supprimer les enregistrements

Les caméras Reolink ne prennent pas en charge la suppression d'enregistrements sélectionnés.

La caméra supprime et écrase automatiquement les anciens enregistrements lorsque la carte SD est pleine. Vous pouvez également formater manuellement la carte SD pour supprimer tous les enregistrements.

Time-lapse

La photographie time-lapse, également connue sous le nom de vidéo time-lapse, est une technique de prise de vue qui comprime le temps. Il s'agit de prendre un groupe de photos ou de vidéos, en reliant des séries de photos ou en extrayant des images vidéo, le processus de plusieurs minutes, heures ou même plusieurs années est comprimé en une courte période de temps et diffusé sous forme de vidéo. Dans une vidéo time-lapse, le processus de changement lent des objets ou des scènes est comprimé en une courte période de temps, présentant une scène merveilleuse qui est généralement indétectable à l'œil nu.

Le processus de prise de vue time-lapse avec une caméra est similaire à la réalisation d'une animation stop motion (Stop Motion), en reliant une seule image fixe en série pour obtenir une vidéo dynamique. C'est un moyen d'enregistrer à intervalles réguliers, et de reproduire le processus de changement lent de la scène avec des images changeant de façon évidente.

Configurer Time Lapse



1. Tapez sur 🚺 Tapez ensuite sur Time Lapse.

2. Appuyez sur Essayer maintenant ou Créer une nouvelle capture Time Lapse.



3. Sélectionnez une scène dans la liste ou tapez sur Personnaliser pour créer une capture en temps réel personnalisée.

	e-lapse
夶	Fête/Personne/Trafic
•	Nuage en mouvement
*	Lever du soleil
•	Coucher du soleil
	Construction
ę	Épanouissement
111	Personnaliser

4. Personnalisez les paramètres de l'heure de début de la capture, de la durée, de l'intervalle, de la qualité et du type de fichier, puis appuyez sur Commencer. La caméra commencera automatiquement à capturer à l'heure définie.

Demonstration of the second se				
Annuler	Personnali	ser Commence		
Personnaliser				
Capture co	mmence à	Maintenant >		
Durée		1 Heure(s) >		
Intervalle		2 Seconde (s) >		
Qualité		Équilibré >		
Type de fic	hier	Vidéo >		
Durée estimé Taille estimée	ie de la vidéo : 02 du fichier : 52.73	00 MB		

5. Une fois la vidéo créée, vous pouvez cliquer sur **Afficher** sur la page **Time Lapse** pour la lire ou la télécharger. Il faut généralement plusieurs secondes ou minutes pour que la vidéo soit mise en mémoire cache avant que la lecture ne commence. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de corbeille pour supprimer manuellement la vidéo.



6. Appuyez sur l'icône **Paramètres**, où vous pouvez activer ou désactiver l'option **Écraser les fichiers Time Lapse**.

China Mobile 😡	46til 🗶 🖲 🛞 🖬	a a k	€) <u>92</u> 1\$	11:50	China Mobile 💷 👯	il X 🕯 🛞 🖿	0 0 x 0	0 921≢11:51
<	Time	lapse	ක	ම	<	Paramèt	res	
2 constants	Vi	al de la service de			Écraser les Fid Les fichiers antérieu l'espace de stockage	chiers Time- rs seront écrasés est plein.	lapse	
Personn Heure de d 08/01/2022 Durée de vi 00:02	aliser épart: : 10:30 déo:	Taille de vid	éo:	5				
Créer N Capt Time	louvelle ure de -lapse							
¢	J (\bigtriangledown	0		

7. Tapez sur l'icône des photos i pour afficher la **Galerie de Time-lapse**. Ici, vous pouvez afficher ou gérer toutes les vidéos Time Lapse.



6. Utiliser l'application Reolink

Partagez vos appareils avec d'autres personnes

1. Lancez l'application Reolink sur votre téléphone, puis appuyez sur opur accéder à la page des **Paramètres du périphérique**. Appuyez sur **Partager caméra** pour obtenir le code QR de la caméra.

	¹⁰⁰ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
China Mobile 🔤 🕮 🐨 🕲 🕲 🕲 🕼 🖓 💷 🖉 د د د د د د د د د د د د د د د د د د	< Paramètres	China Mobile 🖾 🖏 🕷 📾 🖉 🗶 🐼 😥 12:10
= 0		< Partager Caméra
Dispositifs Cloud	Batterie * 100% >	
	Réseau 🛜 NETGEAR20 >	Après que votre famille ou vos amis aient lancé l'application, cliquez sur le bouton "+" et scannez le code
Reolink camera	Afficher >	QR.
reelink automa unaret es aut	Paramètres pour alarme	95270002FNOMUBL8
	Configuration PIR On >	COLUMN STREET
0	Enregistrement de caméra On >	
	Paramètres de Notification	
(ALTINIA (M. AND)	Notifications Push Fermer >	100000
Reolink camera	Alertes de courriel On >	79-24.9903
	Sirène Fermer >	
	Plus	III (1994) 5
Déconnecté	Partager Caméra >	
	Time-lapse >	
Beolink camera	Avancé Enregistrement Audio, etc. >	
\triangleleft 0 \Box	Supprimer Caméra	





Vous pouvez également saisir manuellement l'UID de la caméra pour ajouter le périphérique. L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxxxx.

China Mobile 🖾 🤲 🙃 🕱 🗖	0 🕲 🖹 🖓 🚳 ا 10:17	China Mobile 🕮 🖏 💷 😧 🏵 🚍 🔹 🏵 🌘 🖉 🖉 🌘 🗎 🖓 💷 12:10	China Mobile 🖾 🖏 세 🕱 🙆 🗰 🔷 🕸 🐼 🐼 💷 12:11
=	•	Ajouter l'appareil Album	<
Dispositifs Cloud		5.5	
		Scannez le code QR présent sur le dispositif.	Aiouter via LIID Aiouter via IP
Reolink camera	0		, goater na che
Perdink camera		7	UD de produit est un identifant unique d'un dispositif, qui peut être utilisé pour ajouter un dispositif ou accéder à des informations du dispositif.
0240112202211225	A STATE DATE		
	-	Ou ajoutez des dispositifs des manières suivantes	Suivant
Déconnec	cté	Entrée UID/IP	
	Beolink samera	LAN	
 ∢0			4 0 П
		,)	

Après avoir saisi l'UID, veuillez appuyer sur **Suivant** pour saisir le mot de passe de la caméra afin de vous connecter.



\triangleleft	0	

Modes de scène

Les réglages des **modes de scène** sont conçus pour différents scénarios d'utilisation. Vous pouvez contrôler toutes vos caméras sous différents modes selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver l'alarme de toutes les caméras en mode domestique lorsque vous êtes à la maison, mais activer toutes les alarmes en mode extérieur lorsque vous êtes absent.

 Faites défiler la liste des appareils pour trouver l'entrée de configuration des Modes scénario.



2. Touchez-le pour nommer la scène et sélectionnez une scène.



1	Nommez la scène
2	Sélectionnez une icône de scène
3	Sélectionner les appareils
4	Personnaliser les paramètres de l'alarme

3. Sélectionnez les appareils pour cette scène et personnalisez les paramètres de l'alarme.

Si vous voulez recevoir des alarmes push, e-mail, audio dans ce mode scène, vous pouvez activer les paramètres d'alarme avec push, e-mail, audio, alarme, l'icône bleue signifie activer, l'icône grise signifie désactiver.



en I	Notifications push, bleu signifie activé, gris signifie désactivé
	Enregistrement, bleu signifie activer, Gris signifie désactiver
Ū:	Alarme audio, si le mouvement a déclenché la caméra, il y aura une alarme avec sirène, bleu signifie activer, gris signifie désactiver.
\square	Notifications par e-mail , le bleu signifie l'activation, le gris la désactivation.

4. Appuyez sur **Enregistrer** dans le coin supérieur droit pour sauvegarder les paramètres.

Remarque : si les caméras sélectionnées sont activées avec succès, l'invite **"Configuration du mode xxx réussie**" s'affiche.



Note :

Si vous souhaitez apporter des modifications à une certaine scène, appuyez longuement sur le bouton scène pour modifier ou supprimer la scène, la caméra que vous avez sélectionnée restera dans ce mode jusqu'à ce que vous passiez à un autre mode.

Ajouter ou supprimer une caméra

Ajouter la caméra dans le réseau local

 Si vous voulez ajouter la caméra dans le réseau local, nous vous recommandons d'activer l'option Ajouter des Appareil automatiquement. Une fois que votre smartphone et la caméra sont connectés au même réseau, l'application Reolink peut trouver le périphérique Reolink automatiquement dans le réseau local.

China Mobile 🔤 🖏 🕄 🕱 🗶 🚇 🕢 🕸 🖗 🖉 🔞 🕐 10:17	China Mobile 🖾 "네 숙 호 🖬 🔹 🕸 🌾 🕅 12:22	China Mobile 🕮 "세 😪 🗴 🖬 🔷 🕸 🏹 🐼 12:23
= 0	A iris >	< Paramètres
Dispositifs Cloud	Boutique	Ajustez l'ordre des dispositifs >
Reolink camera	#ReolinkCaptures Accepted a View Colorée Ici Reol	Notification Sound >
	Album Offres & Nouveautés	Chemin de stockage >
	Enregistrement du produit •	Mot de passe de l'application
Darthin wears	Centre de support	Mode Sombre
Peolink camera	🌣 Paramètres	Auto-Commutation en Mode
	À propos	Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct Jorsque l'application démare.
Déconnecté	Clair	Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN
Prolivit onera		Avertissement sur l'utilisation des données Soyer alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.
< 0 □		< 0 □

Cliquez sur = et allez dans Paramètres >Ajout automatique de périphérique.

Vous pouvez aussi aller sur la page d'accueil et appuyer sur 🛟 > LAN et sélectionner la caméra que vous voulez ajouter.

	() () () () (10)17		Chin	a Mobile 🖾 🖏 🗊 🗟 🖬	D 🖉 🎘 🖓 12:23
		China Mobile 🖾 端 🛯 🏵 🗑 🖝 👁 🏚 🗠 🏹 🚱 🔌 🥬 💷 1:	2:10	Dispositifs dans la J	périphérie LAN
Dispositifs Cloud		Scannez le code QR présent sur le	Ces smar	dispositifs sont détectés dar tphone est connecté.	is le WIFI auquel votre
Reolink camera	•	aispositir.		95270001MGATMQRF	Ajouter
reelink amaria	5 au 800			952700000TXV1GMD	Ajouter
				Camera1 952700000RS57N0N	Ajouter
	Kenting organ			pro 952700020Q2PSXEG	Ajouter
Reolink camera		لآ 		Reolink camera 95270002FNOMUBL8	Ajouté
Déconne	ecté	Ou ajoutez des dispositifs des manières suivantes Entrée UID/IP		Argus3 pro 95270002FF7BA73Y	Ajouté
	Reolink canees	LAN			
⊲ 0				0	

2. Saisissez le mot de passe de la caméra pour vous connecter.

, W	
Accédez au Dispositif	
admin(Compte par défaut)	$(\times$
Entrez mot de passe d'appareil	0
Mot de passe oublié	
Accéder	



Ajoutez la caméra en scannant le code QR

1. Cliquez sur 🕂 et scannez le code QR sur le boîtier de la caméra.

2. Saisissez le mot de passe de la caméra pour vous connecter.

_	
Accédez au Dispositif	
admin(Compte par défaut)	\otimes
Entrez mot de passe d'appareil	
Mot de passe oublié	



Ajouter la caméra en entrant l'UID

1. Sélectionnez **Saisir UID/IP**, veuillez noter que vous ne pouvez pas ajouter la caméra alimentée par batterie avec une adresse IP.



Note :

L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxx.

2. Saisissez l'UID de la caméra, appuyez sur **Suivant** pour vous connecter avec le mot de passe de la caméra.



Supprimer une caméra de Reolink App

Appuyez sur 😨 puis faites défiler la page pour supprimer l'appareil.

China Mobile 🖾 🐫 🧙 🗶 🔤 🛛 🥥		e III	all ⁵⁹ ◎ ⑧ ≵ 69 % ■ 18:43
-	Đ	< P	Paramètres
Dispositifs Cloud		<u> </u>	
		Batterie	* = 100% >
Reolink camera	•	Réseau	
	and the second s	Afficher	>
		Paramètres pour alarme	
		Configuration PIR	On >
		Enregistrement d	e caméra On 🔾
	Realint servers	Paramètres de Notification	
		Notifications Push	n Fermer
Reolink camera	🗘 PIR 🇯	Alertes de courrie	el On 2
		Sirène	Fermer >
		Plus	
Déconnecté		Partager Caméra	2
		Time-lapse	>
		Avancé Er	nregistrement Audio, etc. >
	_	Supr	orimer Caméra

Enregistrer un compte

Un compte Reolink peut être utilisé pour passer des commandes sur le site web Reolink, vérifier l'historique des commandes et se connecter à une Smart Home comme Google Home ou Alexa.

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un compte Reolink.

Cliquez sur l'onglet > et saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous inscrire.

Note : Ne cochez que "J'ai lu et accepté les conditions générales et la politique de confidentialité".





Après cela, vous recevrez un e-mail de vérification. Une fois l'e-mail vérifié, vous pouvez vous connecter à votre compte Reolink.

Paramètres de l'application

Lancez l'application Reolink. Cliquez sur = et vous pourrez régler l'ordre des appareils, modifier les paramètres sonores, le mot de passe de l'App, nettoyer le cache, etc.



- Ajustez l'ordre des dispositifs : ajustez l'ordre pour un accès plus rapide aux appareils que vous voulez, cliquez sur > et faites glisser l'appareil à la position que vous voulez

China Mobile 🔤 🗒 🚛 💿 🚳 🍇 🕢	Ch	nina Mobile 🖾 🖏 🖩 🖬	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
< Paramètres	<	Ajustez l'ordre d	es dispositifs
Ajustez l'ordre des dispositifs	>	Ajustez l'ordre des disposit rapidement. Cette ordre s dispositifs et, également,	tifs pour y accéder plus 'applique à la liste des , à la page d'apperçu.
Notification Sound	> (Reolink	=
Chemin de stockage	>	Reolink camera	=
Mot de passe de l'application		811A	=
Mode Sombre		Argus3 pro	=
Auto-Commutation en Mode Sombre			
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct lorsque l'application démarre.			
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN			
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.			
		0	

- **Paramètres du son des messages :** comme pour les sons des notifications push, appuyez sur > et vous pourrez choisir le son de notification qui vous convient.

China Mobile 🖾 " 📶 🛜 🕈 🖬 🔹 👁 🚳 🕷	(V) 💷 I2:23	China Mobile	14.11 🙃 X 🖬	(12:27)
< Paramètres		<	Notification	Sound
Ajustez l'ordre des dispositifs	>	Classique Léger		0
Notification Sound	>	Fort		
Chemin de stockage	>	Défaut		
Mot de passe de l'application				
Mode Sombre				
Auto-Commutation en Mode Sombre				
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct Iorsque l'application démarre.				
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN				
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.				
4 O 🗆			0 D	

- Mot de passe de l'application : vous pouvez configurer un mot de passe pour protéger l'application.
- Apparence : Il y a trois modes à choisir : mode clair, mode sombre, système de suivi.
- Effacer le cache : Nettoyer le cache de l'application Reolink. Le cache est une donnée temporaire générée lorsque vous utilisez l'application. Le nettoyage du cache n'affectera pas l'utilisation normale de Reolink App.
- Affichage en direct automatique : lorsque vous lancez l'application Reolink, celle-ci démarre automatiquement le flux en direct.
- Ajout automatique de périphériques : Il ajoutera automatiquement les périphériques Reolink au réseau local.
- Avertissement sur l'utilisation des données : Vous obtiendrez un avertissement du type "lecture sur données cellulaires" lorsque vous essayerez de voir le flux en direct.
- Mode étirement : lecture sur des rapports d'aspect étirés.
- Décodage matériel : vous pouvez le désactiver ou l'activer si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture des vidéos.
- Participez au **programme d'expérience des utilisateurs :** Aidez-nous à améliorer nos produits et services.

7. Réglages de la caméra

Réseau et connexion Wi-Fi

Vérifiez le signal Wi-Fi et sans fil

Vous pouvez voir quel réseau Wi-Fi cette caméra a connecté et comment est le signal sans fil.

Lancez l'application Reolink et allez dans les **paramètres** de la caméra, puis appuyez sur le menu **Réseau** et vous verrez à quel Wi-Fi la caméra est connectée et quelle est la force du signal.



Vérifiez les informations du réseau

1. Lancez l'application Reolink et tapez sur **Paramètres de l'appareil**, puis tapez sur le nom de la caméra, puis sur **Infos sur l'appareil**.

China Mobile 🔤 "II 🗟 🕈 🖬 🔷 🐼 🕷 🐼 🕼 10:17	800 ° all 8 all 8/3	۵ 🕲 🕯 69 % 🔳 18:43
≓ 0	< Paramèt	tres
Dispositifs Cloud		
	Batterie	* = 100% >
Reolink camera	Réseau	♠ NETGEAR20 >
	Afficher	>
	Paramètres pour alarme	
	Configuration PIR	On >
	Enregistrement de camér	ra On ≻
Tariffith courses	Paramètres de Notification	
	Notifications Push	Fermer >
Reolink camera	Alertes de courriel	On >
	Sirène	Fermer >
	Plus	
Déconnecté	Partager Caméra	>
	Time-lapse	>
Reo Link, caneca	Avancé Enregistre	ement Audio, etc. >
1 0 5	Supprimer C	Caméra

2. Appuyez sur **Information Réseau** et vous verrez l'adresse IP de la caméra, la passerelle par défaut et les informations DNS.

		1	China Mobile 🖽 📶 🗟 🕈 🔤	
China Mobile 💷 👫 📶 😤 🕱 🛛		31	Informatio	n Réseau
< Informatio	ons du dispositif		Adresse IP	192.168.251.100
			Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Nom du dispositif	Reolink camera	>	Passerelle par défaut	192.168.251.1
Modèle	E1 Outdoor		A dragge Mag	60.20.62.6h.2h.6a
UID	95270002FNOMUBL8		Adresse Mac	08-39-43.TD:3D:Ta
Stockage	1.64GB/30.00GB	>	DNS Préféré	192.168.2.1
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>	DNS alternatif	114.114.114.114
Mettre à Niveau Ap	pareil	>		
Informations système				
No de construction	build 21040806			
Ver. matériel	IPC_523SD8			
Ver. config	v3.0.0.0			
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6			
Détail IPC_523	SD8S10E1W31100000 001			
\triangleleft	0		< ○ ○	

Modifier la connexion Wi-Fi de la caméra

China Mobile 🖩 🖏 🕄 🖉 🖉 🕲 🕲 🔌 🖉 📧 🛛 10:17	888 44네 왕세 (전) 18:43 (전) ④ 級 考 69 % 圖) 18:43
e o	< Paramètres
Dispositifs Cloud	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Batterie *= 100% >
Reolink camera 🌼	Réseau 🛜 NETGEAR20 >
restrik anazanazan	Afficher >
	Paramètres pour alarme
	Configuration PIR On >
	Enregistrement de caméra On >
Electrick convers	Paramètres de Notification
	Notifications Push Fermer >
Reolink camera	Alertes de courriel On >
	Sirène Fermer >
	Plus
Déconnecté	Partager Caméra >
	Time-lapse >
Reolink caneca	Avancé Enregistrement Audio, etc. >
4 О П	Supprimer Caméra

Tapez sur **Paramètres de la caméra**, puis sur Menu **réseau**.

Choisissez le Wi-Fi disponible auquel vous souhaitez que la caméra se connecte et saisissez le mot de passe Wi-Fi. Puis appuyez sur **Enregistrer** pour vous connecter. Il faudra une minute à la caméra pour se reconnecter au nouveau Wi-Fi.

ler 11ez	Entrez le e passe pour saisir	e mot d "TP-LINK_3 - le mo	e pass oset. ot de	euvegarde
e mot de	e passe pour	"TP-LINK_3 - le mo	oss. ot de	passe (&
llez		le mo	ot de	passe (
				ADDRESS IN

Conseils chaleureux

La puissance du signal Wi-Fi des caméras sans fil peut être perturbée par de nombreux facteurs, tels que les autres réseaux Wi-Fi environnants, la distance entre le routeur et le point chaud, les murs/obstacles entre les deux, la puissance d'émission du routeur ou du prolongateur, etc.

Assurez-vous que le signal sans fil est de trois barres ou au moins de deux barres. Un signal à une barre est trop faible pour établir une connexion stable. Si l'intensité du signal Wi-Fi est faible, vous pouvez consulter les guides suivants pour améliorer l'intensité du signal Wi-Fi de la caméra sans fil.

- Réduisez la distance entre votre caméra sans fil et le routeur.

- Changez le canal sans fil de votre routeur pour éviter les interférences des réseaux Wi-Fi environnants.

- Gardez la caméra sans fil à l'écart des appareils ou des appareils électroniques tels qu'un micro-ondes, un ordinateur, un routeur sans fil, etc.

- Installez la caméra sans fil dans un endroit où il y a moins de murs et d'obstacles entre le routeur et la caméra.

- Fixez les antennes de la caméra sans fil.

- Changez un routeur qui a une puissance de transmission sans fil plus élevée.

- Installer une extension Wi-Fi
Stockage sur carte SD

Choisissez une carte SD appropriée

Veuillez choisir une carte SD avec les spécifications ci-dessous afin qu'elle soit compatible avec la caméra.

Article	Exigence
Capacité	Jusqu'à 128 Go (Argus 2 ; Argus 2E ; Argus 3 ; Argus Pro ; Argus Eco ; Argus PT ; Reolink Go PT avec la dernière version du firmware)
Vitesse de lecture et d'écriture	Classe 10 ou supérieure∕ ≥26Mbps
Format	FAT32

Installer la carte Micro SD (exemple : Argus 2)

1. Éteignez la caméra avant d'installer la carte micro SD.



2. Insérez la carte micro SD dans le logement prévu à cet effet sur le côté droit de l'appareil.



Note :

Veuillez utiliser votre ongle (ou utiliser l'aiguille de réinitialisation fournie) pour pousser la carte SD jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est verrouillée ou que vous entendiez un "Clic".

Retirez la carte Micro SD (exemple : Argus 3)

1. Veuillez éteindre l'appareil avant de retirer la carte SD.



2. Trouvez l'emplacement de la carte micro SD et utilisez un objet pointu tel que la goupille de réinitialisation, un trombone ou votre ongle pour pousser la carte SD et la faire sortir.



Note :

Pour les autres modèles, les étapes d'installation ou de retrait de la carte SD sont similaires. Veuillez-vous reporter à la partie Présentation de l'appareil du chapitre 1 pour trouver le logement de la carte SD.

Vérifiez l'état de la carte micro SD

1. Lancez l'application Reolink et appuyez sur 🔯 Paramètres, puis appuyez sur le nom de la caméra pour accéder à la page Informations sur le périphérique.



2. Appuyez sur **Stockage**, et vous pouvez voir l'espace utilisé/le total de l'espace de stockage de la carte SD. Appuyez sur **Formater** pour formater la carte SD.

China Mobile 🖬 🖏 🕼 🕱 🗷 📾	۵ 🕲 🔌 🖓 💷 ا 13	8:31	China Mobil	e 🖾 "il 🕱 🗶 🖿	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
< Information	s du dispositif		<	Stock	age
Nom du dispositif	Reolink camera	>	Carta	SD	
Modèle	E1 Outdoor		Espace	de stockage : 1.6	54GB / 30.00GB
UID 95	5270002FNOMUBL8				
Stockage	1.64GB/30.00GB	>		Form	nat
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>			
Mettre à Niveau Appa	areil	>			
Informations système					
No de construction	build 21040806				
Ver. matériel	IPC_523SD8				
Ver. config	v3.0.0.0				
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6				
Détail IPC_523SD	08S10E1W31100000 001				
\bigtriangledown	0			< ○	

Informations de la caméra

À partir de la page d'informations sur l'appareil, vous pouvez vérifier les informations de base sur votre caméra, notamment le numéro de modèle, l'UID et la version du micrologiciel.

1. Lancez l'application Reolink, puis cliquez sur 🔹 et allez dans Information du dispositif.

China Mobile 🕮 "대 🙃 🗴 📾 🔷 🌒 🏟 🐼 📧 10:17	© 18:43 ∰ @ 18:43 @ 18:43	China Mobile 🖾 "II 🙃 🗴 🖬 🖉 🕲 🖹 🖓 💯 13:31
= O	< Paramètres	Informations du dispositif
Dispositifs Cloud		
	Batterie 100% >	Nom du dispositif Reolink camera >
Reolink camera	Réseau 🗢 NETGEAR20 >	Modèle E1 Outdoor
	Afficher >	UID 95270002FNOMUBL8
	Paramètres pour alarme	Stackage 144CR/20.00CR
	Configuration PIR On >	Stockage 1.64GB/30.00GB /
	Enregistrement de caméra On >	Information Réseau Adresse IP, etc. >
Bentleth www.en	Paramètres de Notification	Mettre à Niveau Appareil
	Notifications Push Fermer >	
Reolink camera	Alertes de courriel On >	Informations système
	Sirène Fermer >	No de construction build 21040806
	Plus	Ver. matériel IPC_523SD8
Déconnecté	Partager Caméra >	Ver. config v3.0.0.0
	Time-lapse >	Ver. micrologiciel v3.0.0.250_2104080
	Avance Enregistrement Audio, etc. >	Détail IPC_523SD8S10E1W31100000 001
< 0 □	Supprimer Caméra	

Nom de l'appareil	Nom de la caméra
Modèle	N° de modèle de la caméra
UID	commence par 9527xxxxxxx
Stockage	Stockage sur carte SD
Informations sur le réseau	Adresse IP de la caméra
Firmware Ver	version du micrologiciel de la caméra

Informations sur la batterie

L'utilisateur peut vérifier l'état et le niveau de la batterie ici.

1. Lancez l'application Reolink et appuyez sur 💿 > Batterie.

Le niveau de la batterie de la caméra s'affiche comme dans l'image ci-dessous.



	Niveau de batterie faible inférieur à 15 %
-	Batterie pleine
	15%-30%
÷.	Connectée sur chargeur, ne se charge pas
₩ ≯	Connectée au chargeur DC et charge
*	Connecté au panneau solaire, ne se charge pas
₩4	Connecté au panneau solaire et charge

China Mobile 🖾 🐔 🔍 💩 🖉 🖉 🖉 🕼 🕼 🔟 16:59		
< Batterie		
26%		
Autoriser l'appli à accèder aux intos liées à l'utilisation de la batterie de votre appareil depuis les 4 dernières semaines ? Le calcul de l'état en ligne de l'appareil au cours des 4 dernières semaines vous aidera à connaître sa		Niveau de batterie faible inférieur à 15 %
consommation de batterie. Autoriser le calcul		15%-30%
		30%-100%
	-	100%
	ų.	Connecté sur le chargeur
< ○ □	*	Connecté à un panneau solaire

Autoriser et Continuer : Cela permettra de compter les données de consommation de votre batterie pour les 4 dernières semaines.

Vous pouvez également vérifier le niveau de la batterie et l'état de charge à partir de la page Appareils.



Mot de passe de l'appareil

Pour accéder et utiliser la caméra, un mot de passe est nécessaire, le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe est vide (pas de mot de passe).

Pendant la configuration de la caméra, il vous sera demandé de créer un mot de passe avant de pouvoir accéder à la caméra.

Modifier le mot de passe de l'appareil

 Lancez Reolink App et appuyez sur Paramètres > Avancés > Modifier le mot de passe du périphérique.



2. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe, puis tapez sur Enregistrer.

Note :

Le mot de passe de confirmation doit être le même que le nouveau mot de passe.

China Mobile 🚥 ધ 🕼 🗟 🌫 🔤 🛛 👁 🕼	🕅 🏹 🌆 I7:00	China Mobile 🖾 🖏 🗟 🖷 🛛 👁 🕲	i 🖹 🖓 💯 i 13:36
< Avancé		Annuler Changer votre mot de p	assegarder
Changer Mot de Passe d'Apparei	il >	Ancien mot de passe	۲
Date & Heure	>		
		Nouveau mot de passe	۲
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct ou lecture.		Confirmer le mot de passe	۲
Lumières infrarouges	Auto >		
Projecteur LED	>		
LED d'état	On >		
Redémarrer			
Restaurer			

3. L'onglet Sauvegarder pour sauvegarder les modifications

Date et heure

Synchronisez le temps de la caméra avec votre smartphone

1. Lancez Reolink App et tapez sur 🚺 > Avancé> Date et heure.



2. Puis appuyez sur **Synchroniser l'heure du téléphone**. Si la date et l'heure de votre caméra sont déjà les mêmes que celles de votre téléphone portable, cette option n'est pas disponible.



Redémarrer et restaurer

Lancez l'application Reolink et appuyez sur 🔷 > Avancé > Redémarrer ou Restaurer. Ici, vous pouvez choisir de redémarrer la caméra ou de restaurer la caméra par défaut.

Note :

La restauration supprimera tous les paramètres de la caméra, y compris le mot de passe de la caméra, le nom de la caméra, les paramètres PIR, etc.

China Mobile 📾 "배 옷 호 🖬 🛛 👁 🕸 🗼 🐼 🔳	D 10:17		China Mobile @ "네 중 호 소 물 ④ 1 〈 Avancé	6 🔌 🕫 🔟 17:00
Dispositifs Cloud)		
Cioud	Batterie	∗■ 100% >	Changer Mot de Passe d'Appare	eil >
Reolink camera	Réseau	RETGEAR20 >	Date & Heure	>
replink minate minate an	Afficher	>	Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous	
	Paramètres pour alarme	0-1	n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct o lecture.	u la
,		Un 2	Lumières infrarouges	Auto >
	Enregistrement de camera	On 2	Projecteur LED	>
Real	Paramètres de Notification		LED d'état	On >
	Notifications Push	Fermer >		OII 7
Reolink camera	Alertes de courriel	On >	Redémarrer	
	Sirène	Fermer >	Restaurer	
	Plus		Restaurer	
Déconnecté	Partager Caméra	>		
	Time-lapse	>		
Realist	Avancé Enregistren	nent Audio, etc. >		
	Supprimer Ca	méra	< ○	

Mise à jour du micrologiciel

 Lancez l'application Reolink et tapez sur > Informations du dispositif > Mettre à Niveau Appareil.

China Mobile 🕮 "📶 😤 🗶 💿 👁 🕲 🔌 🕫 🕷) 10:17 کی کہ ۲۵:19 کی کہ 13:43 کی کہ 13:43 کی کہ 13:43 کی کہ 13:43 کہ 13:45 کہ 13	China Mobile 🕮 🖏 🧟 🕿 🖌 China Mobile 🖉 در المحادث	ا کا
Dispositifs Cloud			
	Batterie *= 100% >	Nom du dispositif	Reolink camera >
Reolink camera	Réseau Réseau	Modèle	E1 Outdoor
	Afficher >	UID 9	5270002FNOMUBL8
	Paramètres pour alarme	Stockage	1.64GB/30.00GB >
	Configuration PIR On >		
	Enregistrement de caméra On >	Information Réseau	Adresse IP, etc. >
Carl mark	Paramètres de Notification	Mettre à Niveau App	areil >
	Notifications Push Fermer >		
Reolink camera	Alertes de courriel On >	Informations système	
	Sirène Fermer >	No de construction	build 21040806
	Plus	Ver. matériel	IPC_523SD8
Déconnecté	Partager Caméra >	Ver. config	v3.0.0.0
	Time-lapse >	Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080
	Avancé Enregistrement Audio, etc. >		6
		Détail IPC_523S	D8S10E1W31100000 001
	Supprimer Caméra	\bigtriangledown	0 🗆

China Mobile 🖾 "제 🙃 🗴 📾 🛛 👁 🚳 🔭 73:38

<	Mi	se à niveau	
Mise à j	our automa	atique	
Mise à r	niveau man	uelle	>
	\bigtriangledown	0	

- 2. Si la **mise à jour automatique** est activée, la caméra passe automatiquement à la dernière version du micrologiciel.
- 3. Si la **mise à niveau automatique est désactivée**, vous pouvez choisir de mettre à jour manuellement.

Si vous voyez l'image ci-dessous, cela signifie que le micrologiciel de la caméra est déjà le plus récent, il n'y a pas de micrologiciel plus récent à mettre à jour pour l'instant.



Voici la version la plus récente disponible.

1	\sim	_	
\checkmark	0		

Smart Home

Google Home

Remarque : Reolink Argus, Reolink Go, Reolink Go PT et les caméras travaillent dans le système NVR Reolink ne peuvent pas fonctionner avec Google home ou Alexa.

1. Lancez l'application Reolink pour vous connecter à votre compte Reolink et allez dans (Login) > Cloud > Smart home.



2. Appuyez sur **Activer** pour ajouter le périphérique à **Google Home** sur la page **Smart Home**.

Remarque : ce n'est que lorsqu'il devient **désactivé** que la fonction de Smart Home est en fait activée.



3. Lancez le **Google Home**, connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur **Démarrer** pour créer un foyer.

4. Nommez votre maison et appuyez sur **Suivant** pour établir une connexion entre le **Chromecast** et le **Google Home**.

19:20	::!! ? =)	19:20	
<		X	
Pseudo de Choisissez un pseudo p de l'identifier plus fac	la maison our cette maison afin ilement par la suite	Appareil détect Souhaitez-vous configu	té : Nest Hub ırer NestHub5F78 ?
Pseudo de la maison reolink	X Zuivant		
«reolink» reolinksu	upport reolinktest		
q w e r t	y u i o p		
a s d f g	h j k l		
☆ z x c v	b n m 🗵	Configurer un a	utre appareil
123 😅 spaz	io fine		
	Ŷ	Pas maintenant	Suivant

5. Une fois le **Chromecast** trouvé, vérifiez le code affiché sur votre téléviseur et appuyez sur **Oui** pour continuer.



6. Connectez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser avec votre Chromecast, puis vous pouvez personnaliser un nom de pièce, qui sera ajouté à votre liste de pièces.

Se	connecter à un r	réseau Wi-Fi
	Selectionnez le reseau V souhaitez utiliser avec vo	VI-FI que vous otre Nest Hub.
/	ASUS_86	
V A		
6		
-		
7	1-YYDS	
₹a	12321	
V A	123212	
-	360	

7.Appuyez maintenant sur le bouton 🥝 pour accéder à la page du compte, puis appuyez sur Paramètres > Assistant > Contrôle de la maison.



Caméra sans fil Reolink alimentée par batterie

8. Appuyez sur le bouton 💽 et cherchez **Reolink** dans la barre de recherche.

				19:22					::!! 중 ■		
		<	Reoli						0	Q	
19:22	::!! ♀ ■)	Ajouter									
Contrôle de la maison		realink	Reol	ink Sı	mart F	lome					
APPAREILS	PIÈCES										
Disponible sur : Enceintes avec l'Assistan Appareils IOS 10.0 ou version ultérieure, Android 6.0 ou version ultérieure et Télév Android 6.0 ou version ultérieure	t Google intégré, les montres viseurs avec										
Appareils virtuels et autres											
Abri de jardin Abri de jardin											
		«R	eoli»		Reoli	nksu	pport	F	Reolink	test	
		qv	ve		r [1	t y	/ [1	i o	р	
		а	s	d	f	g	h	j	k	1	
		Ŷ	z	x	С	V	b	n	m	\bigotimes	
		123			ŝ	spazio	D		ce	rca	
	+									Ŷ	
-	•			-	_	_	_	-			

9. Saisissez d'abord votre compte Reolink et votre mot de passe pour vous connecter, puis appuyez sur **Autoriser**.



10. Attribuez la pièce pour la caméra que vous avez activée dans le compte via Reolink App.



11. C'est fait ! Vous avez maintenant ajouté la caméra Reolink à Google Home avec succès. Veuillez lancer l'assistance Google et dire "Hey Google, montre [nom de la pièce où est placée la caméra] sur [nom de l'appareil Chromecast]".

Amazon Alexa

Pour connecter votre caméra à Alexa, assurez-vous d'avoir 3 appareils dans la main : une caméra Reolink, un appareil Amazon Alexa (**Amazon Echoshow, Amazon Echo dot**) et votre téléphone portable ; et 2 applications dans votre téléphone : l'application Reolink et l'application Amazon Alexa.

Alexa n'est pas prise en charge dans tous les pays actuellement, il n'est disponible que pour les pays ci-dessous :

Amérique : États-Unis, Brésil, Canada, Mexique Europe : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni Asie et Océanie : Japon, Inde, Australie

1. Lancez l'application Reolink pour vous connecter à votre compte Reolink et allez dans (Login) > cloud > Smart home.



2. Appuyez sur Activer pour ajouter l'appareil à Amazon Alexa dans la page Smart Home.

Remarque : ce n'est que lorsqu'il devient désactivé que la fonction de Smart Home est en fait activée.



3. Lancez l'APP Amazon Alexa, connectez-vous à votre compte Alexa, puis appuyez sur Appareils dans le coin inférieur droit.



4. Sélectionnez Skills Nous Smart Home et appuyez sur Activer Nos Skills Smart Home. Appuyez sur l'icône Recherche dans le coin supérieur droit et recherchez Reolink Smart Home.



5. Après avoir recherché et trouvé **Reolink Smart Home**, appuyez sur **AUTORISER** L'UTILISATION.



6. Saisissez votre compte Reolink, puis appuyez sur **Se Connecter.** Après s'être connecté avec succès, **appuyez sur Autoriser**, l'application vous rappellera que "**Reolink Smart Home a été relié avec succès**". Appuyez sur **Fermer** pour passer à l'étape suivante.



7. Tapez sur **Découvrir les Appareils** ou dites une commande vocale "**Alexa, trouve les appareils**". Alexa va scanner et afficher les caméras liées à votre compte Reolink.



	CANCEL	
_		-
	DISCOVER DEVICES	

8. Appuyez sur **Configurer l'appareil**. Vous pouvez appuyer sur **Choisir un groupe** pour ajouter votre appareil à un groupe si vous le souhaitez, ou vous pouvez sauter cette étape et appuyer sur **Fermer** pour terminer la configuration.

18:27	#!! ♀ ■)	18: <	37 TOUS LE	S APPAREILS	::! ! ≎	-) ()
			Alexa sur ce téléphe En ligne			
		Q	Reolink camera			
Alexa recherche des app connecter	areils à					
Ceci peut prendre jusqu'à 45 seco	ondes					
		_	•	0	<u>b</u> =	
		Accueil	Communiquer	Lecture Appa	ireits P	lus

9. C'est fait ! Vous avez maintenant ajouté la caméra Reolink à Amazon Alexa avec succès. Pour tester votre caméra, allumez l'appareil Amazon et dites "Alexa, montre [nom de la caméra]" pour afficher le flux en direct et dites "Alexa, arrête [nom de la caméra]" pour arrêter le flux en direct.

8. Instructions d'utilisation de la batterie

La caméra alimentée par batterie n'est pas conçue pour fonctionner à pleine capacité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ni pour la diffusion en direct 24 heures sur 24.

Elle est conçue pour enregistrer les mouvements et visualiser à distance les flux en direct uniquement lorsque vous en avez besoin.

1. La batterie est intégrée. Ne la retirez pas de l'appareil. (La batterie des Argus pro, Argus 2, Reolink Go, Reolink Go plus peut être retirée).

2. Chargez la batterie rechargeable avec un adaptateur standard et de haute qualité de 5V/9V DC ou un panneau solaire Reolink. Ne chargez pas la batterie avec des panneaux solaires d'autres marques.

3. Chargez la batterie à des températures comprises entre 0°C et 45°C et utilisez la batterie à des températures comprises entre -10°C et 55°C.

4. Gardez le port de charge USB sec, propre et exempt de tout débris et recouvrez le port de charge USB avec le bouchon en caoutchouc lorsque vous arrêtez de charger la batterie.

5. Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à proximité de sources d'inflammation, telles que des flammes nues ou des appareils de chauffage.

6. N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Si une telle batterie est utilisée ou chargée, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur et cessez de l'utiliser.

7. Respectez toujours les lois locales sur les déchets et le recyclage lorsque vous vous débarrassez de la pile usagée.

9. FAQ et dépannage

FAQs

Q1 : Les clients des pays européens peuvent-ils utiliser le service de cloud ?

R : Non, le cloud n'est pas disponible dans les pays européens. Nous vous recommandons d'installer une carte micro SD pour enregistrer les séquences.

Q2 : Cet caméra peut-il fonctionner avec une carte micro SD de 256 Go?

R : Non, la caméra sur batterie prend en charge une carte SD jusqu'à 128 Go (fat 32, classe 10 ou supérieure), et cela dépend du modèle.

Q3 : Mon ami(e) peut-il(elle) accéder à la caméra avec son smartphone ?

R : Oui, votre ami(e) peut accéder à la caméra avec son smartphone, la caméra peut supporter jusqu'à 8 flux vidéo simultanés (6 flux secondaires et 2 flux principaux).

Q4 : Est-il possible de continuer à charger la caméra avec le chargeur USB ?

R : Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé de charger la caméra à continue avec un chargeur USB.

Q5 : Cette caméra peut-elle fonctionner avec votre NVR?

R : Non, notre caméra alimentée par batterie ne peut pas fonctionner avec un NVR.

Q6 : Cette caméra peut-elle fonctionner avec Blue iris, Synology, QNAP ou un logiciel tiers d'une autre marque ?

R : Non, la caméra ne peut pas fonctionner avec d'autres logiciels, elle ne peut fonctionner qu'avec Reolink App ou Reolink PC client.

Q7 : Combien de temps la batterie peut-elle durer ?

R : Dans le cadre d'une utilisation normale et d'une charge unique, la batterie peut durer environ 1 à 4 semaines selon les différents environnements de travail.

En cas de déclenchement fréquent et de charge unique, la batterie du Reolink Argus 2/Pro a une autonomie de 16 heures en mode jour (ou 9 heures avec les LED allumées la nuit, équivalent).

Veuillez noter que lorsque les batteries sont utilisées de manière répétée, elles perdent de leur capacité au fur et à mesure que le nombre de cycles de charge augmente, jusqu'à ce qu'elles soient considérées comme ayant atteint la fin de leur vie utile, ce qui est normal pour toutes les batteries rechargeables, comme celle de votre smartphone.

Q8 : Cette caméra peut-elle enregistrer en continu ?

R : Non, la caméra sur batterie ne peut enregistrer que des vidéos des mouvements détectés.

Q9 : Deux caméras peuvent-elles fonctionner avec un seul panneau solaire ?

R : Non, un panneau solaire ne peut fonctionner qu'avec un seul panneau solaire.

Q10 : Quelle est la longueur du câble d'extension de puissance du panneau solaire qui peut être connecté.

R : La longueur du câble du panneau solaire Reolink est de 4 mètres. Si ce n'est pas assez long dans votre cas, vous pouvez envisager d'acheter notre câble d'extension pour panneau solaire (4,5 mètres/15 pieds). Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 câbles d'extension de panneau solaire au panneau solaire de sorte que la distance totale puisse atteindre jusqu'à 13 mètres (43 pieds).

Q11 : Puis-je accorder un compte d'utilisateur et limiter la fonctionnalité du compte d'utilisateur.

R : Non, la caméra alimentée par batterie n'a qu'un compte administrateur, il est impossible d'accorder avec un compte utilisateur pour cette caméra.

Dépannages

1. La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne démarre pas, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est allumé.

- Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur électrique DC 5V/2A. (Lorsque le voyant vert est allumé, la batterie est entièrement chargée).

- Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink

2. La caméra n'a pas réussi à scanner le code QR sur le téléphone

Si la caméra ne peut pas scanner le code QR de votre téléphone, essayez les solutions suivantes :

- Retirez le film de protection de l'objectif de la caméra.

- Essuyez l'objectif de la caméra avec un papier/torchon/tissu sec.

- Réduisez la distance entre votre caméra et le téléphone portable afin que la caméra puisse mieux faire la mise au point.

- Assurez-vous que l'éclairage est suffisant.

- Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink

3. La caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi pendant le processus de configuration initiale.

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.

- Placez la caméra plus près de votre routeur pour garantir des signaux Wi-Fi puissants.

- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.

- Changez votre SSID ou votre mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.

- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères disponibles sur le clavier.

- Assurez-vous que le Wi-Fi est sur 2.4Ghz, sauf certains modèles qui prennent en charge aussi le Wi-Fi 5Ghz.

- Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink

4. L'application Reolink n'a pas réussi à scanner l'autocollant du code QR sur le boîtier de la caméra.

Lorsque vous avez perdu l'autocollant du code QR, l'autocollant est endommagé ou l'application Reolink ne peut tout simplement pas scanner pour lire le code QR sur le boîtier de la caméra. Veuillez consulter les solutions ci-dessous.

- Saisissez manuellement le numéro d'UID, en suivant les instructions du chapitre 5, section Ajouter ou supprimer une caméra.

- En cas de perte de l'autocollant du code QR, vérifiez si vous avez encore un autre téléphone ou un ordinateur qui peut accéder à la caméra. Allez sur Reolink App, cliquez sur Paramètres de la caméra et cliquez sur Partager la caméra et vous trouverez le code QR de la caméra.

5. Le panneau solaire a cessé de charger la batterie de la caméra.

Lorsque le panneau solaire ne peut plus charger la batterie de la caméra, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous.

- Vérifiez la connectivité entre le câble USB et la caméra (testez en branchant et

débranchant le câble USB plusieurs fois).

- Veuillez vérifier l'emplacement d'installation du panneau solaire, assurez-vous que le panneau solaire est orienté vers la lumière directe du soleil. Et veuillez noter que votre caméra ne fonctionne pas à des températures inférieures à 0°C (32°F) ou supérieures à 45°C (113°F).

- Chargez cet appareil à l'aide du chargeur USB (DC 5V2A) et voyez s'il peut être chargé complètement.

- Veuillez réduire ou arrêter d'utiliser votre caméra pendant un jour ou deux pour voir si le niveau de la batterie augmente. Dans le même temps, veuillez désactiver le capteur PIR. En effet, l'utilisation intensive de votre caméra alimentée par batterie déchargera la batterie de la caméra plus rapidement que la vitesse de recharge de votre panneau solaire Reolink, surtout en cas d'exposition insuffisante au soleil.

6. La caméra n'est pas accessible à distance

La caméra peut se connecter correctement sur le même réseau, mais ne peut pas se connecter lorsque vous êtes absent. Veuillez vérifier les étapes de dépannage ci-dessous :

- Vérifiez à la page État du réseau de la caméra que la caméra a obtenu les numéros de serveur DNS.

- Redémarrez la caméra et le routeur.

- Assurez-vous que les ports UDP de la caméra sont activés dans votre routeur. Et si vous ne savez pas comment le vérifier, veuillez contacter votre routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.

- Vérifiez sur l'ordinateur ou le téléphone qu'il n'y a pas de pare-feu, de proxy, de VPN, etc. qui pourraient bloquer la connexion de la caméra.

- Switch pour essayer connecter sur un autre WiFi et sur 4G sur le téléphone.

- Tester la caméra avec un autre téléphone ou un ordinateur.

- Enfin, contactez le support Reolink avec l'UID de la caméra pour une aide supplémentaire

7. La caméra affiche "Mot de passe incorrect".

Lorsque vous ajoutez la caméra ou connectez la vidéo de la caméra, le mot de passe est incorrect, veuillez suivre les solutions ci-dessous.

Si vous avez encore un téléphone ou un ordinateur qui peut accéder à la caméra, veuillez restaurer directement l'appareil via le logiciel. Après la restauration, vous pouvez créer un nouveau mot de passe.

- Pour l'application Reolink, allez à la page Paramètres de la caméra>Avancés, cliquez sur Restaurer.

- Pour Reolink Client, allez dans Paramètres de la caméra>Système> Maintenance, cliquez sur Restaurer.

Si aucun appareil n'a actuellement accès à la caméra, vous devez la réinitialiser en appuyant sur le bouton de réinitialisation de la caméra. Ensuite, configurez à nouveau la caméra depuis le début.