

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Kenwood	0WKM210002	KM210
Kenwood	0WKM400571	KM400
Kenwood	0WKM460001	KM460
Kenwood	0WKM440011	KM440
Kenwood	0WKM417001	KM417
Kenwood	KM500-NOSAP	KM500
Kenwood	0WKM336002	KM336
Kenwood	0WKM001570	Chef KM001
Kenwood	0WKM002542	KM002
Kenwood	0WKM003002	KM003
Kenwood	0WKM010005	KM010
Kenwood	0WKM010070	KM010
Kenwood	0WKM315570	KM315
Kenwood	0WKM011042	KM011
Kenwood	0WKM013002	KM013
Kenwood	0WKM030070	KM030
Kenwood	0WKM330570	KM330
Kenwood	0WKM331006	KM331
Kenwood	0WKM335006	KM335
Kenwood	0WKM346006	KM346
Kenwood	0WKM502523	KM502
Kenwood	0WKMC50008	KMC505
Kenwood	0WKMC50052	KMC500
Kenwood	0WKM310501	KM310
Kenwood	0WKMC51012	KMC510 Premier Chef
Kenwood	0WKMC55008	KMC550
Kenwood	0WKMC56008	KMC560

Kenwood	0WKMC56019	KMC560
Kenwood	0WPM400502	PM400
Kenwood	0WKM200002	KM200
Kenwood	0WKMC57012	KMC570
Kenwood	0WKMC57022	KMC580
Kenwood	0WKMC57023	KMC581
Kenwood	0WKMC57027	KMC585
Kenwood	0WKM410029	Chef KM410
Kenwood	0WKM320503	KM300
Kenwood	0WKMC01007	KMC010
Kenwood	0WKMC57008	MC570 Chef Premier + AT358 + AT950 silver
Kenwood	0WKM353001	KM353 Classic Chef
Kenwood	0WKMC57002	KMC570 Chef Premier silver
Kenwood	0WKMC57011	KMC570 Chef Premier + AT358 + AT320A + AT950 silver
Kenwood	KMP03-NOSAP	KMP03
Kenwood	0WKMC57006	MC570 Chef Premier + AT358 silver
Kenwood	0WKMC57007	KMC570 Chef
Kenwood	KM201-NOSAP	KM201
Kenwood	0WKM416571	KM416
Kenwood	KM340-NOSAP	KM340
Kenwood	0WKM316502	KM316
Kenwood	0WKM220005	KM220
Kenwood	0WKM300004	KM300
Kenwood	0WKM290503	KM290