LUUK LIFESTYLE

SCANDINAVIAN DESIGN WALL CLOCK



BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUAL - MODE D'EMPLOI – ISTRUZIONI PER L'USO – INSTRUCCIONES DE USO

Produkt ID: 1814

ClimatePartner certified product
climate-id.com/8-k220

ClimatePartner certified*

DE - Bedienungsanleitung: Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt aus dem Hause von LUUK Lifestyle entschieden haben.

1. **Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten**
   a. Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit diesem Gerät und erhalten Tipps für den Störungsfall.
   b. Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch. Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
   c. Beachten Sie bitte besonders die Sicherheitshinweise.
   d. Bewahren Sie diese Gerätе Anleitung sorgfältig auf.
2. **Lieferumfang**
   a. Wanduhr
   b. Bedienungsanleitung
3. **Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Geräts auf einen Blick**
   a. Zeitloses, schlichtes und trendiges Uhrendesign
   b. Großes, gut ablesbares Zifferblatt
   c. Hochwertiges Quarz Uhrwerk vermeidet lautes Tickgeräusch
   d. Flaches Gehäuse
   e. Sekundenzeiger
   f. Ideal für zuhause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich und als Geschenk.
   g. Das Gerät ist nicht wasserdicht und darf nur im Innenbereich verwendet werden. Für den Außenbereich das das Gerät nicht geeignet.
4. **Sicherheitshinweise**
   a. Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen, oder Verändern des Geräts ist nicht gestattet.
   b. Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
   c. **Vorsicht Verletzungsgefahr:**
      - Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
      - Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
      - Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
      - Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
   d. **Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit:**
      - Setzen Sie das Produkt nicht extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
      - Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
5. **Bedienung und Handhabung**
   a. Legen Sie die Batterie (1 x 1,5 V AA) in das Batteriefach ein und beachten Sie die gekennzeichneten +/- Pole. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
6. **Einstellen der Uhrzeit**
   a. Stellen Sie mit dem Einstellknopf auf der Rückseite die aktuelle Uhrzeit ein.
7. **Pflege und Wartung**
   a. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
   b. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

ClimatePartner certified*

   c. Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.
8. **Fehlerbeseitigung**

Problem	Fehlerbeseitigung
Keine Zeigerbewegung	→ Batterie polrichtig einlegen → Batterie wechseln
Unkonnekte Anzeige	→ Batterie wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der E-Mail Adresse hello@luuk-lifestyle.com oder den Händler von dem Sie dieses Produkt gekauft haben:

9. **Entsorgung**
   a. Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
   - Batterien und Akkus dürfen keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.
   - Die Bezeichnung für enthaltende Schwermetalle sind : Cd = Cadium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei
   - Dieses Gerät ist entsprechend der EU Richtlinie über Entsorgung von Elektro- und Elektronik Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.
   - Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.
   - Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 10642948

10. **Technische Daten**

Spannungsversorgung	Batterie 1 x 1,5 V AA (nicht inklusive)
Gehäusemaße	248 x 42 x 248 mm
Gewicht	432g

Diese Produktanleitung oder einzelne Ausszüge daraus dürfen nicht ohne die Zustimmung von der MHC&C GmbH veröffentlicht oder für anderen Zwecke verwendet werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung (04/2020) und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. www.luuk-lifestyle.com

ClimatePartner certified*

EN – Manual: Important Information

Thank you for choosing this product from LUUK Lifestyle.

1. **Before you use this product:**
   a. Please be sure to read the instruction manual carefully. This information will help you to familiarize yourself with your new device, learn all of its functions and parts, find out important details about its first use and how to operate it, and get advice in the event of faults.
   b. Following the instruction manual for use, will prevent damage to the device and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use. We shall not be liable for any damage occurring as a result of not following these instructions.
   c. Please take particular note of the safety advice.
   d. Keep these Instruction manual carefully.
2. **Scope of supply**
   a. Wall clock
   b. Instruction manual
3. **Field of operation and all of the benefits of your new advice at a glace**
   a. Timeless, simple and trendy clock design
   b. Large, easy to read dial.
   c. High quality quartz movement for quiet ticking
   d. Flat housing
   e. Second hand
   f. Ideal for home, the office, the waiting room, lobby or entrance hall and as a gift.
   g. The device is not waterproof and should only be used indoors. For outdoor, the device is not suitable.
4. **Safety instructions**
   a. The product is exclusively intended for the field of application described above. The product should only be used as described within these instructions.
   b. Unauthorized repair, modifications or changes to the product are prohibited.
   c. The product is not be used for medical or purpose or for public information, but is intended to only for home use.
   d. Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
   e. **Caution! Risk of injury:**
      - Keep this product and the battery out of the reach of children.
      - Batteries must not be thrown into the fire, short-circuited, taken apart as soon as possible to prevent damage caused by leaking battery. Risk of explosion.
      - Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by a leaking battery.
      - Wear chemical-resistant protective gloves and glasses when handling leaked batteries.
   f. **Important information on product safety:**
      - Do not place the product on near extreme temperatures, vibrations or shocks.
      - Protect from moisture.
5. **Operation**
   a. Insert a battery (1 x 1,5 V AA) polarity as illustrated. The product is now ready to use.
6. **Setting of time**
   a. Set the actual time by turning the setting knob at the backside of the product.
7. **Care and maintenance**
   a. Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or sourcing agents.
   b. Remove the battery if you do not use the product for a lengthy time period.
   c. Keep the device in a try place.

ClimatePartner certified*

8. **Troubleshooting**

Problem	Solution Options
No movement of the hands	→ Ensure battery polarity is correct. → Change battery
Incorrect display	→ Change battery

If your product fails to work despite these measures contact our customer care team e.g. via mail hello@luuk-lifestyle.com or the supplier from whom you purchased it.

9. **Waste disposal**
   a. This product has been manufactured using qualitative high-grade material and components which can be recycled and reused.
   - Never dispose empty batteries and rechargeable batteries in household waste! As consumer, you are legally required to take them into to your local store or to appropriate collection sites depending to national or local regulations in order to protect the environment.
   - The symbols for the heavy metals contained are: Cd = cadium, Hg = mercury, Pd = lead.
   - This product is labelled in accordance with EU Waste and Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).
   - Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life-devices to a designated collection point of for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmental-compatible disposal.
   - As a producer in terms of the German ElektroG we are registered with the German registration authority Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Germany), having been granted the following WEEE registration number: DE 10642948.
10. **Technical Specifications**

Power consumption:	Battery 1 x 1,5 V AA (not included)
Dimensions:	248 x42 x 248 mm
Weight:	432g

No part of the instruction manual may be reproduced or used for other purposes without written consent of MHC&C GmbH. The technical data are correct at the time of going to print (04/2020) and may change without prior notice. www.luuk-lifestyle.com

ClimatePartner certified*

FR – Mode d'emploi : consignes importantes

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge de la marque LUUK Lifestyle.

1. **Avant d'utiliser l'appareil**
   a. Lisez attentivement le mode d'emploi. Pour vous familiariser avec votre nouvel appareil, découvrez les fonctions et tous les composants, notez, les détails importants relatifs à la mise en service et lisez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
   b. En respectant ce mode d'emploi vous éviterez d'endommager l'appareil et de perdre vos droits résultant d'un défaut pour cause d'utilisation non-conforme. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causes par le non-respect du présent mode d'emploi.
   c. Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
   d. Conservez soigneusement le mode d'emploi !
2. **Contenu de la livraison**
   a. Horloge murale
   b. Mode d'emploi
3. **Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil**
   a. Design intemporel, simple et minimaliste
   b. Grand cadran bien lisible
   c. Boîtier plat
   d. Mouvement de haute qualité, sans tic-tac
   e. Aiguille des secondes / trotteuse
   f. Idéal pour la maison, le bureau, le hall d'entrée, la salle d'attente ou la réception et comme cadeau
   g. L'appareil n'est pas étanche et ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
4. **Pour votre sécurité**
   a. L'appareil est uniquement destiné à l'utilisation décrite ci-dessus. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
   b. Vous ne devez en aucun cas démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
   c. Cet appareil ne convient ni pour une utilisation médicale ni pour l'information publique, il est destiné uniquement à un usage privé.
   d. **Attention ! Risques de blessures :**
      - Tenir l'appareil et la pile hors de la portée des enfants.
      - Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risques d'explosion !
      - Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. La pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite.
      - Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !
   e. **Conseils importants de sécurité du produit :**
      - Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
      - Protégez-le contre l'humidité.
5. **Mise en route**
   a. Insérez la pile (1 x 1,5 V AA) dans le compartiment, polarité +/- comme illustré. L'horloge est maintenant prête à fonctionner.
6. **Réglage de l'heure**
   a. Vous pouvez régler l'heure actuelle avec le bouton de réglage au verso.

ClimatePartner certified*

7. **Entretien et maintenance**
   a. Pour le nettoyage de l'horloge, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun agent solvant abrasif !
   b. Enlevez la pile, si vous n'utilisez pas l'horloge pendant une durée prolongée.
   c. Conservez votre appareil dans un endroit sec.
8. **Dépannage**

Problème	Solution
Aucun mouvement des aiguilles	→ Contrôlez la bonne polarité (sens) de la pile → Changez la pile
Affichage incorrecte	→ Changez la pile

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous à votre vendeur ou à notre service client à l'adresse e-mail hello@luuk-lifestyle.com.

9. **Traitement des déchets**
   a. Ce produit a été fabriqué avec matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
   - Les piles et accumulateurs usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères !
   - En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.
   - Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
   - Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).
   - L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.
   - En tant que fabricant au sens de ElektroG, nous sommes enregistrés auprès de la fondation responsable Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Allemagne) sous le numéro d'enregistrement suivant : DE 10642948.
10. **Caractéristiques techniques**

Alimentation	Batterie 1 x 1,5 V AA (non incluse)
Dimensions du boîtier	248 x 42 x 248 mm
Poids	432 g

La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de MHC&C GmbH. Les spécifications, techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées (04/2020), sans avis préalable. www.luuk-lifestyle.com.

ClimatePartner certified*

IT – Istruzioni per l'uso: Note importanti

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della LUUK LIFESTYLE.

1. **Prima di utilizzare l'apparecchio**
   a. Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.
   b. Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Declniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
   c. Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
   d. Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.
2. **La consegna include**
   a. Orologio murale
   b. Istruzioni per l 'uso
3. **Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio**
   a. Design senza tempo, semplice e alla moda
   b. Quadrante grande ben leggibile
   c. Movimento a orologeria al quarzo di alta qualità, nessun rumore di ticchettio
   d. Cassa piatta
   e. Lancetta dei secondi
   f. Ideale per casa, ufficio, ingresso, sala d'aspetto o come regalo.
   g. Il dispositivo non è impermeabile e può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
4. **Per la vostra sicurezza**
   a. Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
   b. Non sono consentite riparazioni, alterazioni, o modifiche non autorizzate del dispositivo.
   c. Questo apparecchio non è adatto a dimostrazioni pubbliche ma è destinato esclusivamente ad un uso privato.
   d. **Avvertenza! Pericolo di lesioni:**
      - Tenete il dispositivo e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
      - Non gettare la batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
      - Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituire quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente.
      - Quando si maneggiano batterie esaurite indossare sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.
   e. **Avvertenze! Sulla sicurezza del prodotto:**
      - Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
      - Proteggere dall'umidità.
5. **Uso**
   a. Inserire la batteria (1 x 1,5 V AA) nel vano batteria osservando la corretta polarità. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.
6. **Impostazione ora**
   a. Impostare l'ora attuale con a manopola situata sul retro.
7. **Cura e manutenzione**
   a. Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
   b. Rimuovere la batteria, se non si utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato.
   c. Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

ClimatePartner certified*

8. **Guasti**

Problema	Risoluzione del problema
Nessun movimento di lancette	→ Inserire la batteria osservando la corretta polarità → Sostituire la batteria
Indicazione non corretta	→ Sostituire la batteria

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avrete acquistato o si prega di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo e-mail hello@luuk-lifestyle.com.

9. **Smaltimento**
   a. Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
   - È assolutamente vietato gettare le batterie (ricaricabili e non) tra i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, sete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigneti disposizioni nazionali o locali, al fini di uno smaltimento ecologico.
   - Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo
   - Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
   - Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.
   - In qualità di produttore ai sensi dell'ElektroG, siamo registrati con il registro di fondazione Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Germania) con il seguente numero di registrazione: DE 10642948.
   -
10. **Dati tecnici**

Alimentazione:	Batterie 1 x 1,5 V AA (non fornite)
Dimensioni esterne	248 x 42 x 248 mm
Peso	432 g

Valido solo per il mercato italiano / Gültig nur für den italienischen Markt / only valid for the Italian market:

RIF IUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USATI Sono materiali pregiati che non DEVONDO ESSERE SMALTITI COME normali rifiuti domestici MA RACCOLOTI IN MODO DIFFERENZIANO SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORITA LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE SANZIONI PER I TRASGRESSORI, PUO' CAUSARE DANNI ALL AMBIENTE E ALLA SALUTE. Pregiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse consegnando il presente apparecchio ai centri di raccolta. AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. LUUK LIFESTYLE, MHC&C GmbH, Helene-Weber-Allee 12, D-80637 München, Germania.

E vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della MHC&C GmbH. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. www.luuk-lifestyle.com

ClimatePartner certified*

ES – Instrucciones de uso: Indicaciones importantes

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de LUUK LIfestyle.

1. Antes de utilizar el dispositivo
   a. Les detenidamente las instrucciones de uso. De este modo se familiarizará con su nuevo dispositivo, conocerá todas las funciones y componentes, así como información relevante para la puesta de funcionamiento el manejo del dispositivo y recibirá consejos sobre cómo actuar en caso de avería.
   b. Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá sus derechos por vicios, prevista legalmente debido a un uso incorrecto. No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
   c. Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
   d. Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.
2. **Entrega**
   a. Reloj de pared
   b. Instrucciones de uso
3. **Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo**
   a. Diseño intemporal, simple y moderno
   b. Esfera grande con cifras bien legibles
   c. Mecanismo de cuarzo de alta calidad, sin ruidos fuertes
   d. Cuerpo plano
   e. Segundero
   f. Ideal para casa, la oficia, la sala de espera, e área de vestíbulo o recepción y como regalo.
   g. El dispositivo no es hermético al agua y solo se puede usar en interiores. El dispositivo no es apto para el uso en el exterior.
4. **Para su seguridad**
   a. El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo destino al especificado en estas instrucciones.
   b. No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por cuenta propia en el dispositivo.
   c. Este dispositivo no está indicado para fines médicos ni para información pública, sino que está destinado únicamente para uso privado. (Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
   d. **Precaución! Riesgo de lesiones:**
      - Mantenga el dispositivo y la batería fuera del alcance de los niños.
      - No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue, ya que existe riesgo de explosión!
      - Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud. Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.
      - Utilice guantes protectores resistentes a productos químicos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido.
   e. **Advertencias importantes sobre la seguridad del producto:**
      - Exponga el producto a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
      - Protéjalo de la humedad.
5. **Manejo**
   a. Inserte la pila (1 x 1,5 V AA), +/- con la polaridad tal como viene representada. El aparato está listo para funcionar.
6. **Ajuste horario**
   a. Ajuste la hora actual con el botón de ajuste de la parte posterior.
7. **Cuidado y mantenimiento**
   a. Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilizar ningún medio abrasivo ni disolventes!
   b. Extraiga la pila si no va a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo.
   c. Almacene el dispositivo en un lugar seco.

ClimatePartner certified*

8. **Averías**

Problema	Solución de averías
No hay movimiento de las agujas	→ Asegúrese que la pila está colocada con la polaridad correcta → Cambiar la pila
Indicación incorrecta	→ Cambiar la pila

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente a hello@luuk-lifestyle.com o al distribuidor al que le compró este producto.

9. **Eliminación**
   a. Este producto ha sido fabricado con materiales y componentes de máxima calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.
   - Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.
   - Las denominaciones de los metales pesados contenidos que contienen son: Cd = Cadio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo
   - Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
   - No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente.
   - Como fabricante en el sentido de ElektroG, estamos registrados en la fundación responsable Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Alemania) con el siguiente número de registro: DE 10642948.
10. **Datos técnicos**

Alimentación de tensión	Pila x 1,5 V AA (non incluida)
Dimensiones del cuerpo	248 x 42 248 mm
Peso	432 g

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de MHC&C GmbH. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión (04/2020) y pueden ser modificados sin previo.