



DO-IT-YOURSELF KLEINAUFBEWAHRUNG

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:

1. alte Muffinformen 2. Schrauben 3. Holzbrett
4. Akkuschauber 5. Bleistift



Als erstes markierst du die Position für ein Loch in der Muffinform. Vielleicht hast Du auch Glück, und Deine Form hat bereits ein Loch.



Bohre an der Markierung ein Loch in die Muffinform.



Lege die Form an die Arbeitsplatte, wo Du den Ordnungshüter später haben möchtest, und markiere durch das Loch den Punkt.



Schraube die Muffinform fest (nicht zu sehr, damit sie sich noch drehen lässt). Bei mehreren Formen: nicht zu dicht beieinander!



Nun kannst Du die Kleinaufbewahrung beliebig unter die Arbeitsplatte und wieder herfordrehen und nach Herzenslust befüllen!

Ordnung in der
Werkstatt. Online
entdecken auf
**otto.de/
werkstatt**