



DO-IT-YOURSELF SCHUBLADEN-HACK

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:

1. Akkuschauber mit Lochbohrer
2. Bleistift
3. Kleber
4. Schublade
5. Steckdosenleiste



Lege die Steckdosenleiste in die Schublade, um an deren Rückseite den Platz für das Kabelloch abzumessen und anzuzeichnen.



Bohre mit dem Akkuschauber und dem Lochbohraufsatz das vorgezeichnete Loch in die Schublade.



Führe das Kabel der Steckdosenleiste durch das Loch, bestreibe sie mit Klebstoff ...



... und klebe die Steckdosenleiste an die rückwärtige Schubladenwand.



Es werde Strom in deiner Schublade, und Tablet, Smartphone & Co. lassen sich ohne Kabelgewirr und quasi unsichtbar aufladen!

Perfekt für Bad-,
Küchen- oder
Werkstattsschränke.
Online kaufen auf
**otto.de/
baumarkt**