



DO-IT-YOURSELF

UNSICHTBARES HANDTUCHREGAL

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:

1. Handtücher
2. 2 Metallwinkel
3. Akkuschauber
4. Schrauben
5. Bleistift
6. Holzplatte



Zum Markieren der Bohrlöcher hältst Du einen Metallwinkel an die Wand und zeichnest mit dem Bleistift die Bohrpunkte an.



Schraube den ersten Winkel an die Wand.



Lege den 2. Winkel auf das Brett und richte es an dem bereits angeschraubten aus. Markiere die Löcher und schraube den 2. Winkel an.



Setze nun das Holzbrett auf die beiden Winkel - fertig ist das Regal!



Drapiere die Handtücher so, dass sie das Regal verdecken und es scheint, als würden sie schweben!

Trendige
Badmöbel online
entdecken auf
**otto.de/
badideen**