



TOILETTPAPIER- UND HANDTUCHHALTER

Industrial Style ist in! Beim Industrielook sind kleine Macken kein Makel, sondern ein Muss, denn sie verleihen den Gegenständen ihren einzigartigen Charakter. Neuester Trend im Bad: Rohrfittings aus verzinktem Temperguss werden zu Badaccessoires im Look des Industrial-Shabby-Chic!

Wir verwenden für beide Halter Temperguss verzinkte Rohrfittings mit einem Durchmesser von ½ Zoll.

DAS BRAUCHST DU FÜR DEN TOILETTPAPIERHALTER:

1. 1x Rohrnippel 100 mm, 2x Rohrnippel 40 mm, 2x Rohrnippel 60 mm, 2x 90°-Winkel innen/außen (IA), 1x Wandscheibe, 1x T-Stück, 1x 45°-Rohrbogen (IA), 1x Kappe

UND SO GEHT'S:

1. Als erstes verschraubst du den 45°-Rohrbogen mit dem Rohrnippel (100 mm). Dann schraubst du nacheinander den 90°-Winkel, den Rohrnippel (60 mm), den 90°-Winkel, den anderen Rohrnippel (60 mm) und das T-Stück aneinander.
2. Nun werden beide 40-mm-Rohrnippel an das T-Stück geschraubt und an einen der beiden die Wandscheibe. An den anderen Rohrnippel kommt die Kappe.

DAS BRAUCHST DU FÜR DEN HANDTUCHHALTER:

2. 1x Rohrnippel 600 mm, 2x 90°-Winkel (IA), 2x Wandscheiben 3. ggfs. Gardinenringe

UND SO GEHT'S:

1. Zunächst schraubst du die Wandscheiben und die 90°-Winkel zusammen und schraubst anschließend an einer Seite den Rohrnippel fest.
2. Möchtest du deinen Handtuchhalter außerdem als Tubenstange nutzen? Dann ziehe einfach beliebig viele Gardinenringe auf die Stange und schraube dann den zweiten 90°-Winkel samt Wandscheibe an der Stange fest.

LACKIEREN DES TOILETTPAPIERHALTERS

DAS BRAUCHST DU ZUM LACKIEREN:

4. Stahlbürste oder Stahlwolle 5. Universalsprühlack in einer Farbe deiner Wahl



Den größten Teil der Arbeit hast du schon geschafft. Nun wird noch das Design verfeinert. Sprühe dazu den **Universalsprühlack** gemäß der Anwendungshinweise auf die Rohrhalter und lege sie zum Trocknen auf ein Stück Zeitung.



Nach dem Trocknen werden die lackierten Teile entweder mit **Stahlwolle** oder mit einer **Stahlbürste** bearbeitet.



So kommt für den gewünschten **Vintage-Look** das Silber der Rohrfittings an einzelnen Stellen wieder durch.



Fertig ist der Mix aus Industrial- und Shabby-Chic!

Noch mehr
Ideen für dein Bad
[otto.de/
badideen](https://otto.de/badideen)