



RATGEBER

TAPEZIEREN

SCHRITT FÜR SCHRITT

Ob Papiertapete oder Raufaser, einfache Streifen oder komplizierte Muster, mit den richtigen Tricks ist es ganz leicht, Tapeten faltenfrei und mustergerecht an die Wand zu bekommen. Befolge einfach diese Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Tapeten zuschneiden

Schritt 1:

Für die Länge der Tapetenbahnen nimmst du die maximale Wandhöhe und gibst zusätzlich 10 cm dazu.

Schritt 2:

Tapete auf dem Tapeziertisch abrollen, Bahnlänge abmessen, Schnittkante einzeichnen und erste Tapetenbahn abschneiden. Diese ist das Muster für alle weiteren Bahnen dieser Wand.

Schritt 3:

Die Tapetenbahnen (bei Papier- und Raufasertapete) mit der Vorderseite nach unten auf dem Tapeziertisch ausbreiten und von der Mitte aus einkleistern.

Schritt 4:

Die eingekleisterte Bahn an den Enden um etwa ein Drittel einschlagen und einweichen lassen. Währenddessen weitere Bahnen einkleistern.



Wände tapezieren



Schritt 1:

Beginne mit dem Tapezieren immer am Licht – also beim Fenster. Die erste Bahn wird an einer Fensterwand beginnend so angeklebt, dass die Bahn an der Kante der Laibung etwas übersteht und eingeschnitten wird. Nun diesen Teil umschlagen.

Schritt 2:

Ein entsprechender Passstreifen wird in die Laibung eingeklebt.

Schritt 3:

Am Fenster beginnend, tapezierst du in den Raum hinein und hast dadurch bei gelegentlichen leichten Überlappungen keine störenden Schatten.

Schritt 4

Auch beim Fenstersturz werden die Bahnen um die Ecke geklebt. Bei tieferen Stürzen muss auch hier wieder ein Passstreifen eingeklebt werden. Tapeziere nun die andere Raumhälfte vom Fenster beginnend.

Decke tapezieren

Schritt 1:

Wieder werden die Tapetenbahnen zugeschnitten und eingekleistert. Auch hier wird an der Fensterwand mit dem Ankleben begonnen. Bei mehreren Fenstern beginnst du dort, wo der Lichteinfall am stärksten ist.

Schritt 2:

Die Deckenbahnen werden wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet, dürfen aber nicht geknickt werden.

Schritt 3:

Die oberste Falte der Tapetenbahn wird aufgeklappt und an der Decke angesetzt. Ein Helfer kann den zusammengeklappten Rest der Tapete mit einem Besen abstützen. Die oberste Falte wird mit der Hand leicht in die Ecke gestrichen und erst wenn sie richtig sitzt behutsam mit der Tapetenbürste angedrückt. Danach werden die nächsten Falten aufgeklappt und mit der Bürste festgedrückt. Achte sorgfältig darauf, dass der Tapetenrand genau entlang der Markierungslinie (am Deckenende oder an der vorhergehenden Bahn) verläuft.

Weitere Tipps und Tricks

Tipp 1:

Mit dem Scherenrücken wird das überstehende Ende der Tapetenbahn an der Knicklinie Wand/Decke markiert. Die Tapete etwas abziehen und entlang des Knicks den Deckenbeschnitt vornehmen.

Tipp 2:

Um an den Fußleisten einen sauberen Abschluss zu erhalten, wird der Überstand an der Kante des Tapezierlineals abgerissen oder mit einem scharfen Messer abgeschnitten.

Tipp 3:

Um den Beschnitt von Steckdosen und Schaltern mit der gewünschten Sauberkeit durchzuführen, sollten die Abdeckungen abmontiert und über die Dose tapeziert werden (Strom abstellen!). Anschließend Dose freischneiden und Abdeckung wieder montieren.

Weitere Informationen zum Thema Tapezieren findest du hier:



**otto.de/
renovieren**