





- bringen Sie auf das Holzunterteil doppelseitiges Klebeband oder Silikon auf
um die Spüle zu befestigen



- legen Sie die Spüle vorne bündig auf den Holzunterschrank