



Ferngesteuerter Pritschenwagen und Bagger Verwendungsschritte



NO.1

Nose Rotation Die Front kann um 270° nach links und rechts gedreht werden

NO.4

Die Heckkipp-Rampe kann angehoben werden oder



NO.2

Frontabtrennung Die Karosserie kann von der Front abgetrennt und stumpf verbunden werden



NO.5

Stützbock Der Stützbock des Anhängers kann angehoben oder abgesenkt werden



NO.3

Montage der Platten Die Verbindungen der Platten mit einem Schraubenzieher anziehen

NO.6

Zugleine Zugtaste drücken, bis sich der Schalter nach rechts bewegt, um den Aufbau mit der Front zu verbinden

