

# Autoabdeckplane

1. Bei der Auswahl der Plane empfehlen wir, sich in erster Linie an der Form und der Länge des Autos zu orientieren. Ein Bild, das die Form des Autos zeigt, auf das der Bezug passt, dient als Richtlinie.
2. Vergleichen Sie die Form Ihres Autos mit dem Bild des Produkts.
3. Messen Sie Ihr Auto, wobei Sie besonders auf die Länge achten sollten.
4. Ein von innen verschmutzter Bezug darf nicht verwendet werden. Den Bezug nicht auf ein verschmutztes Auto oder ein Auto, dessen Lack mit Chemikalien behandelt wurde, die Dämpfe abgeben, aufziehen.
5. Der Bezug ist nur für den Gebrauch auf geparkten Autos bestimmt – er darf nicht während des Transports des Autos, z.B. auf einem Anhänger, verwendet werden.
6. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden wie Kratzern oder Abnutzung des Lacks führen. Auch ein zu starkes Spannen der Plane kann Fahrzeugteile wie Spiegel oder Antennen beschädigen.
7. Bei starkem Wind kann die Plane vom Fahrzeug gerissen werden, was eine Gefahr für andere Fahrzeuge und Fußgänger darstellen kann. Die Plane sollte gut am Fahrzeug befestigt sein.
8. Wir empfehlen, die Plane regelmäßig abzunehmen.