



Schritt 1: Anwendungsfläche reinigen und lose Lederfasern vollständig entfernen, z.B. durch Schleifpapier eine glatte Oberfläche schaffen.



Schritt 2: Reparaturcreme mit beiliegendem Schwamm kräftig & mit Kreisbewegungen gleichmäßig einreiben.

Schritt 3: Im Anschluss ca. 2h einziehen lassen. Vollständige Aushärtung nach etwa 24 Stunden.



Der ausgewählte Farbton sollte mit dem anzuwendendem Objekt übereinstimmen.