

AUFBAUANLEITUNG FÜR GABIONEN

1. MONTAGE EINES EINZELNEN KORBES:

Die Seitengitter neben das Bodengitter mit den zu verbindenden Randdrähten aneinanderlegen.

Die Randdrähte des Bodengitters mit den Randdrähten der entsprechenden Seitengitter durch Eindrehen der Spiralen verbinden.

= **horizontale Bodenkanten**

Seitengitter hochklappen und deren vertikale Randdrähte durch Eindrehen der entsprechenden Spiralen verbinden.

= **vertikale Korbkanten**

2. MONTAGE MEHRERER KÖRBE IM VERBUND:

Montage wie 1.), jedoch können die Gitter der Seiten benachbarter Körbe (nebeneinander bzw. übereinander) eingespart werden.

Hierbei werden die Randdrähte von drei Gittern mit einer Spirale verbunden (= Verbund).

Nach Verfüllung der ersten Korbreihe werden die Deckelgitter mit den Seitengittern der bereits verfüllten Korbreihe **und** den Seitengittern der nächsten Korbreihe mit der entsprechenden Spirale verbunden.

Die Deckel der obersten Korbreihe werden wie 1.) eingebaut.

3. ABSTANDHALTER UND VERFÜLLUNG:

Füllmaterial **lagenweise** einbringen. Abstandhalter während des Füllens montieren (gleichmäßig über die Gitterfläche verteilt).

Die Beachtung der statischen Erfordernisse liegen in der Verantwortung des Ausführenden.
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.

AUFBAUANLEITUNG FÜR GABIONEN

1. MONTAGE EINES EINZELNEN KORBS:

Die Seitengitter neben das Bodengitter mit den zu verbindenden Randdrähten aneinanderlegen.

Die Randdrähte des Bodengitters mit den Randdrähten der entsprechenden Seitengitter durch Eindrehen der Spiralen verbinden.

= **horizontale Bodenkanten**

Seitengitter hochklappen und deren vertikale Randdrähte durch Eindrehen der entsprechenden Spiralen verbinden.

= **vertikale Korbkanten**

2. MONTAGE MEHRERER KÖRBE IM VERBUND:

Montage wie 1.), jedoch können die Gitter der Seiten benachbarter Körbe (nebeneinander bzw. übereinander) eingespart werden.

Hierbei werden die Randdrähte von drei Gittern mit einer Spirale verbunden (= Verbund).

Nach Verfüllung der ersten Korbreihe werden die Deckelgitter mit den Seitengittern der bereits verfüllten Korbreihe **und** den Seitengittern der nächsten Korbreihe mit der entsprechenden Spirale verbunden.

Die Deckel der obersten Korbreihe werden wie 1.) eingebaut.

3. ABSTANDHALTER UND VERFÜLLUNG:

Füllmaterial **lagenweise** einbringen. Abstandhalter während des Füllens montieren (gleichmäßig über die Gitterfläche verteilt).

Die Beachtung der statischen Erfordernisse liegen in der Verantwortung des Ausführenden.
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.

HOCHBEET GABIONEN

PRINZIP AUFBAU

