



Gebrauchsanweisung:

TECBULL® Towel Clamps Edelstahl

Prüfe zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche.

Schritt 1:

Nicht geeignete oder schlecht geeignete Montageoberflächen sind z.B.:

Rauputz, Strukturtapeten, Beton-/Steinwände, alle rauen, saugenden, porösen und unebenen Flächen.

Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:

Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, usw., alle glatten, ebenen, nicht saugenden und lackierten Flächen.

Schritt 2:

Befreie zunächst die Befestigungsfläche von Staub, Schmutz und Fett um die höchste Haftung der Klebefläche zu erreichen. Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen bevor Du die TECBULL Towel Clamps anbringst.

Schritt 3:

Entferne vorsichtig die rückseitige Schutzfolie an den TECBULL Klebehaken und drücke diese für mindestens 1 Minuten kräftig an die Befestigungsfläche. Um die beste Haftung zu erreichen, lass die Towel Clamps 24 Std. unbelastet hängen.

Wichtige Hinweise:

Zum Reinigen von Edelstahl niemals chlorhaltigen Reiniger verwenden. Salzwasser und Chlor können auch auf Edelstahl Rost erzeugen! Bitte beachten Sie, dass die Klebeflächen stark klebend sind und ein wiederablösen, je nach Oberfläche, sehr aufwendig sein kann. Hierbei können auch Schäden auf Tapeten oder schlecht lackierten, instabile Oberflächen entstehen. Dies bitte vor der Installation berücksichtigen.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4262355170647, 4262355170630