

MONTAGE- HINWEISE

Schritt 1

Prüfe die Montagefläche auf Unebenheiten. Die Fläche sollte möglichst gerade sein, damit der Handtuchhalter vollständig an der Wand anliegt. Achte besonders auf Versatz durch Fugen oder Wölbungen an Waschbecken.

Reinige die Oberfläche gründlich mit **Reinigungsalkohol**. **Haushaltsreiniger dürfen nicht verwendet werden**, weil diese die Haltekraft des Klebers stark beeinflussen.

Schritt 2

Warte, bis der Reiniger getrocknet ist und reibe mit einem trockenen Tuch nach.

Ziehe nun die Schutzfolie des Klebestreifens ab. Berühre den Klebestreifen nicht mit deinen Fingern.

Schritt 3

Richte den Handtuchhalter sorgfältig aus, bevor du ihn mit hohem Druck mindestens 10 Sekunden an die Oberfläche drückst. Der Klebestreifen wird durch Druck aktiviert.

Der Handtuchhalter kann und darf nun nicht mehr verändert werden.

Schritt 4

Warte 24 Stunden bevor du deine Handtücher aufhängst, um dem Kleber einige Zeit zum Aushärten zu geben.

DESIGNFABRIK HAMBURG

