

Verlegen einer elektrischen Fußbodenheizung in wenigen Schritten



1

Verlegen des Bodentemperaturfühlers im Leerrohr



2

Einschneiden der Heizmatte entsprechend der baulichen Gegebenheiten



3

Auslegen der selbstklebenden Heizmatte



4

Kaltleiter neben der Matte zum Anschlusspunkt führen



5

Vollflächiges Verspachteln mit Flex-Kleber, Auftragen des Fliesenklebers und Verlegen der Fliesen

oder



6

in einem Arbeitsgang Fliesen gleich in Kleber einbetten



7

+



8

Prüfung der Heizmatte mittels eines Ohmmeters.
Elektrischer Anschluss des Thermostats .