



Made in Germany: Qualität ist unsere Zukunft – Produkte hergestellt in Deutschland

Anleitung zum Verkleben der Selbstklebenden Folie

Vorbereitung:

- Akklimatisierung:**
Deine Folie wird in einem gerollten Zustand geliefert. Lass sie für **mindestens einen Tag flach ausgebreitet** bei **Raumtemperatur (10°C–20°C)** liegen, damit sie sich erholen und akklimatisieren kann.
- Untergrund prüfen:**
Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die du die Folie anbringst, glatt, sauber und trocken ist. Bei frisch gestrichenen Wänden warte **3-4 Wochen**, bevor du die Folie anbringst. Beachte, dass **Rauputz oder Raufasertapeten** bei größeren Folien nicht immer ausreichend Haftung bieten.
- Raumtemperatur:**
Achte darauf, dass die Raumtemperatur zwischen **10°C und 20°C** liegt. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Haftung beeinträchtigen.

Schritte zum Aufbringen der Folie:

- Markierung der Position:**
 - Wähle eine passende Fläche für die Folie.
 - Benutze eine **Wasserwaage**, um sicherzustellen, dass die Folie gerade an der Wand angebracht wird.
 - Markiere die Position mit **Klebeband** oder einem **Stift**, damit du eine Orientierung hast.
- Trägerpapier abziehen:**
 - Lege die Folie mit der **Rückseite nach oben**.
 - Ziehe das **Trägerpapier langsam und gleichmäßig** ab. Beginne dabei mit einer Ecke und arbeite dich Stück für Stück vor.
- Folie anbringen:**
 - Positioniere die Folie auf der markierten Fläche.
 - Achte darauf, dass die Folie **straff gezogen** ist und keine Wellen schlägt.
 - Wenn du eine größere Fläche beklebst, ist es hilfreich, **eine zweite Person** zur Unterstützung zu haben.
- Fest andrücken:**
 - Drücke die Folie gleichmäßig an, beginnend von der Mitte nach außen, um Luftblasen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise:

- Achte darauf, dass die Wand nicht zu **heiß** oder zu **kalt** ist. Zu hohe Temperaturen können dazu führen, dass die Folie sich verzieht, während niedrige Temperaturen die Haftung verhindern können.
- Bei **größeren Folien** ist eine gleichmäßige und präzise Verarbeitung besonders wichtig, um Blasenbildung und schiefe Ausrichtung zu vermeiden.

Viel Erfolg beim Verkleben deiner Folie

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Tafelfolien-Shop.de

Eschenbach & Rosinski GbR

Kleikamp 2
33442 Herzebrock-Clarholz

INTERNET

www.er-werbung.de

E-MAIL

info@er-werbung.de

UST-NR

DE326450644

BANKVERBINDUNG

Inhaber Eschenbach & Rosinski GbR
Bank Qonto Bank
IBAN DE02 1001 0123 8272 4323 99
BIC QNTODEB2XXX