

mit transparentem Übertragungspapier Klebeanleitung / Instruction



Wichtige Hinweise

- Achten Sie darauf, dass die Wandfläche sauber, trocken, fettfrei und staubfrei ist.
- Renovierungen sollten trocken und mindestens 3-4 Wochen her sein.
- ungeeignet sind Wände, die mit Latexfarben oder Silikonfarben gestrichen wurden.
- weniger geeignet sind ebenfalls sehr grobe Raufasertapeten, starke Struktur- und Velourtapeten.

Important Note

- Make sure the wall surface is clean, dry, free of grease and dust.
- Renovations should be dry and at least 3-4 weeks old.
- Walls painted with latex paints or silicone paints are unsuitable.
- Also less suitable are very coarse woodchip wallpapers, strong structure and non-woven wallpaper.

Aufkleber mit transparentem Übertragungspapier / Motifs with transparent paper

1. Motiv zuschneiden



Schneide - je nach Wunsch - das Motiv mit einer Schere zu.
Cut out the motif with scissors.

2. Festraken



Transparentes Papier glatt auf das Motiv drücken (raken).
Press transparent paper on the motif.

3. Papier abziehen



Umdrehen! Weißes Papier im sehr flachen Winkel abziehen.
Turn it around! Peel of the white paper at a very low angle.

4. An die Wand



Positionieren und mit dem Rakel oder ähnlichem fest andrücken.
Position wall tattoo (decal) and apply with tool.

5. Papier abziehen



Transparentes Papier im flachen Winkel abziehen.
Peel of transparent paper.

6. Ränder feststreifen



Ränder mit einem Finger feststreifen. Optional Klebekraft mit einem Haarfön erhöhen und feststreifen.
Rub the edge of the motif with your fingers.

Wir weisen daraufhin, dass größere Wandtattoos nicht allein angebracht werden sollen.



Aufkleber ohne transparentes Übertragungspapier -> siehe Rückseite
Motifs without transparent paper -> back side

ohne Übertragungspapier Klebeanleitung / Instruction



Wichtige Hinweise

- Achten Sie darauf, dass die Wandfläche sauber, trocken, fettfrei und staubfrei ist.
- Renovierungen sollten trocken und mindestens 3-4 Wochen her sein.
- ungeeignet sind Wände, die mit Latexfarben oder Silikonfarben gestrichen wurden.
- weniger geeignet sind ebenfalls sehr grobe Raufasertapeten, starke Struktur- und Velourtapeten.

Important Note

- Make sure the wall surface is clean, dry, free of grease and dust.
- Renovations should be dry and at least 3-4 weeks old.
- Walls painted with latex paints or silicone paints are unsuitable.
- Also less suitable are very coarse woodchip wallpapers, strong structure and non-woven wallpaper.

Aufkleber ohne transparentes Übertragungspapier / Motifs without transparent paper

1. Wand reinigen



Bereiten Sie Ihre Wand von Schmutz und Staub.
Clean your wall from dirt and dust.

2. Aufkleber ankleben



Aufkleber von Trägerfolie abziehen und an die Wand anbringen. Nutzen Sie hierzu ein weiches Tuch, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Reiben Sie den Aufkleber fest.
Apply stickers to the wall and rub with a soft towel.

3. Ränder feststreifen



Ränder mit einem Finger feststreifen. Optional Klebekraft mit einem Haarfön erhöhen und feststreifen.
Rub the edge of the motif with your fingers.

Wir weisen daraufhin, dass größere Wandtattoos nicht allein angebracht werden sollen.



Aufkleber mit transparenten Übertragungspapier -> siehe Rückseite
Motifs with transparent paper -> back side