

Montageanleitung Wandregal 02

weld & co

HINWEIS:

Die Wandregale werden in massiven Wänden mit Dübeln und Schrauben befestigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Bei der Montage an Leichtbauwänden müssen für das Wandmaterial geeignete Dübel verwendet werden – diese sind im Lieferumfang NICHT enthalten. Bei bestimmten Leichtbaumaterialien kann auf Dübel ganz verzichtet werden.

MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 40 cm (Größe S) bzw. 80 cm (Größe M) lange Linie an die Wand zeichnen, wo später das Wandregal hänge soll.
2. Bei massiven Wänden: Im Abstand von 30 cm (Größe S) bzw. 70 cm (Größe M) zwei ca. 4 cm tiefe 6 mm-Löcher in die Wand bohren.
Bei Leichtbauwänden: Ggf. im Abstand von 30 cm (Größe S) bzw. 70 cm (Größe M) je einen Dübel eindrehen.
3. Bei massiven Wänden: Dübel in die Löcher stecken und vorsichtig mit einem Hammer hineinschlagen.
4. Mit Hilfe eines Schraubendrehers in beide Dübel je eine Schraube einschrauben, bis sie ca. 1 cm aus der Wand guckt.
5. Das Wandregal mit den vorgesehenen Bohrungen auf die Schrauben stecken.
Bei unebenen Wänden durch Hinein- oder Herausdrehen der Schrauben feinjustieren.

TIPP:

Montieren Sie das Wandregal mit Hilfe einer zweiten Person.

ACHTUNG:

Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter Montage gewährleistet werden!

TECHNISCHER SUPPORT:

post@weldco.de
+49 5731-4962902

BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage
Bleistift

Bohrmaschine
6 mm-Bohrer

(Achtung: Bohrer passend zum
Wandmaterial wählen!)
Hammer

Kreuzschraubendreher

