

# Montage der MöbelfüÙe am Korpus

---



2 Personen



4 Schrauben



1 Schraubendreher PZ 2



(Beispielbild: Typ Liamare)

1 Korpus ohne montierte FüÙe

(Auslieferungszustand)

2 FüÙe vorne (Grafik kann je nach Typ abweichen!)

2 FüÙe hinten (Grafik kann je nach Typ abweichen!)

## Montageanleitung für Sockelfüße:

1. Den Korpus mit 2 Personen behutsam auf einen weichen Untergrund, mit der Rückseite nach unten, flach auf den Boden legen.
2. Die entsprechenden vorderen und hinteren Möbelfüße mit den Dübeln in die dafür vorgesehenen Löcher einstecken und mit der beigefügten Schraube verschrauben.
3. Den Korpus mit 2 Personen behutsam wiederaufrichten und auf die nun montieren Füße stellen!

(die Möbelfüße keinesfalls als Drehpunkt zum Aufrichten des Sekretärs benutzen – Bruchgefahr !!!)