

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank für Ihren Einkauf!

Beachten Sie bitte die unten aufgeführten Montage-und Reinigungshinweise.

Unsere Wandpaneele sind bis +80°C hitzebeständig, feuchtigkeitsresistent und sind für alle Herdarten *außer Gasherden* geeignet. Bei einem Gasherd sollte im Kochbereich eine Glasplatte vor der Küchenrückwand montiert werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Küchenrückwand nicht direkt mit heißen Pfannen oder Töpfen in Kontakt kommt!

Montagehinweise

ACHTUNG! Bitte prüfen Sie die Ware nach dem Empfang und unbedingt noch **vor der Montage** auf eventuelle Beschädigungen und Defekte.

Wenn ein Schaden bzw. Mangel vorliegt, **darf die Ware nicht montiert werden**. Melden Sie uns den Schaden/Defekt so schnell wie möglich. Die reklamierte Ware ist dem Verkäufer in einem kompletten Zustand zurückzugeben, soweit der Käufer und der Verkäufer vorher nichts anderes vereinbaren.

Nach der Montage sind die Reklamationen bezüglich Schäden/Defekte ausgeschlossen.

Zuschnitt:

Die Platte lässt sich mit einem scharfen Teppichmesser auf die gewünschte Größe zuschneiden. Beim Zuschnitt schützen Sie die Oberfläche der Platte gegen Zerkratzen. Am besten benutzen Sie dabei eine Schiene als Anlage und fahren Sie dann einige Male kräftig mit dem Messer über die Platte. Danach können Sie das gewünschte Stück einfach abbrechen. Notwendige Steckdosenlöcher etc. können Sie entweder bohren oder mit einem scharfen Teppichmesser (am besten mit stechenden Bewegungen) ausschneiden. Bohren und schneiden Sie bitte nur langsam und vorsichtig.

Untergrund/Vorbereitung:

Es ist zu beachten, dass der Untergrund **tragfähig, trocken, sauber, fett- und staubfrei ist**. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten müssen mit Tiefgrund vorbehandelt werden. Festsitzende vorhandene Fliesen dürfen an der Wand bleiben. Kleine Dellen und feine Risse im Untergrund können mit der Küchenrückwand überdeckt werden. Größere Unebenheiten/Putzkörner müssen abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

An der Stelle, wo die Rückwand befestigt werden soll, wird es empfohlen, unter die untere linke und rechte Ecke der Rückwand je einen gleich hohen Abstandhalter von ca. 3 mm für die Dehnungsfuge zu legen, damit die Rückwand keinen harten Kontakt mit der Küchenarbeitsplatte hat. Die Abstandhalter werden später vor dem Silikonieren wieder entfernt. Fliesen-Kreuze oder Streichhölzer eignen sich dafür gut.

Montagevorgang:

Für die Befestigung eignet sich ein Montagekleber, z.B.: UHU POLY MAX POWER WEISS (Kartusche 425g) oder Silikon. Mit Silikon befestigte Platte lässt sich später leichter und meist rückstandslos entfernen.

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Klebstoff lösungsmittelfrei und temperaturbeständig, sowie für vorhandenen Untergrund geeignet ist.

Bitte Gebrauchsanleitung/Produktdatenblatt zum Klebstoff (geeignete Untergründe, Aushärtezeit, Klebtechnik usw.) beachten.

WICHTIG! Klebstoff immer in **Schlangenlinien** auftragen. Der Abstand zwischen den Linien sollte nicht zu groß sein. Beispiel für Klebstoff-Verbrauch: eine 300 ml Kartusche reicht für 60x300 cm Platte.

Tragen Sie bitte auf die Platte direkt hinter dem Kochfeld mehr Klebstoff auf, um spätere Blasenbildung zu vermeiden. Auch die Ränder sollten gut verklebt sein.

Falls die Montage mit Montagekleber oder Silikon nicht möglich ist, dann können Sie die Platte auch **mit doppelseitigem Klebeband** befestigen. Um ein Ablösen zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur geprüfte **lösungsmittelfreie** Hochleistungsbänder, z.B. „3M VHB Tape GPH-060GF“ (in dem Fall brauchen Sie für eine Küchenrückwand 300 x 60 cm die komplette 33 m x 19 mm große Rolle). Bitte Gebrauchsanleitung/Produktdatenblatt zum Klebeband beachten.

Nun das Klebeband maßgerecht zuschneiden und auf die Rückseite des Spritzschutzes mit kleinen Abständen anbringen.

Wichtig! Auf alle 4 Ränder soll das Klebeband ohne Abstände, lückenlos angebracht werden.

Danach die Klebestreifen entfernen und die Platte fest an die Wand drücken, dabei sollten Sie sehr genau vorgehen, denn spätere Korrekturen der Position sind nicht mehr möglich.

Bei den meisten Herstellern beträgt die Aushärtezeit vom Klebstoff **ca. 24 Stunden**.

Nachdem der Klebstoff komplett ausgehärtet ist, **bringen Sie das Silikon** in die vorhandenen Fugen ein, damit kein Wasserdampf und Staub hinter die Platten eindringen kann.

Als Vorbereitung zum Entfernen und Glattstreichen des Silikons, empfehlen wir, das Spülmittel im Verhältnis 1 zu 1 mit Wasser zu mischen und das aufgetragene Silikon zu besprühen oder gründlich zu befeuchten. Durch die darin enthaltenen Tenside klebt das Silikon nur dort wo es soll - in der Fuge. Danach können Sie das Silikon glatt streichen, indem Sie mit dem Daumen entlang die Fugen fahren und das überschüssige Silikon entfernen.

Eckverbindung:

Falls Sie die Platten in der Ecke verbinden möchten, empfehlen wir die Montage über Eck spitz stoßend. Dabei lässt man bei der Montage der ersten Platte 2 mm Luft zu Wand-Ecke für die Dehnungsfuge und zieht dort eine durchgehende Silikon-Naht. Dann setzt man die zweite Platte so an, dass sich beide Platten an der Oberfläche berühren. Es bleibt eine Hohlfuge von ca. 2 x 2 mm, die mit Silikon gefüllt ist.

Reinigungshinweise

- Verwenden Sie grundsätzlich nur milde, wasserlösliche Haushaltsreiniger, am bestens Spülmittel
- Bitte verwenden Sie auf gar keinen Fall scharfe, chemische Substanzen sowie scheuernde Putz- oder Lösungsmittel
- Benutzen Sie ein weiches, nicht fußelndes Tuch oder **weichen** Schwamm
- Verwenden Sie bitte **keine** Mikrofasertücher oder Schmutzradierer. Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel, die zu einem Zerkratzen der Oberflächen führen können.
- Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen.