

Montageanleitung:

Stecken Sie den Stangenverbinder (A) bis zur Hälfte in das Stangenende (B). Schieben Sie anschließend das Ende der anderen Stange über den Stangenverbinder (A) bis kein Spalt mehr sichtbar ist.

Hinweis: Sollte sich der Stangenverbinder nicht in die Stange einführen lassen, kann der Stangenverbinder leicht zusammengedrückt werden (Abb 1).

Hat der Stangenverbinder in der Stange zu viel Spielraum, kann die Einkerbung (C) des Stangenverbinders mit einem Schraubenzieher nach aussen gedrückt werden. Dies erhöht den Halt des Verbinders in der Stange (Abb 2).

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit dem Stangenverbinder und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

