

HAGEFOL® Akustikpaneele

MONTAGE ANLEITUNG

Materialien:

- Akustikpaneele
 - Montageschrauben (falls du die Verschraubungsmethode wählst)
 - Montagekleber
 - Wasserwaage
 - Bleistift
 - Maßband
 - Bohrmaschine (falls du die Verschraubungsmethode wählst)
 - Akkuschauber oder Schraubendreher (falls du die Verschraubungsmethode wählst)
-

Schritt 1: Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der die Akustikpaneele angebracht werden sollen, sauber, trocken und glatt ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

Schritt 2: Positionierung der Paneele

- Bestimme die optimale Position für die Akustikpaneele, um eine gleichmäßige Schallabsorption zu gewährleisten.
- Verwende eine Wasserwaage und einen Bleistift, um Markierungen für die Positionierung der Paneele an der Wand oder Decke anzubringen.

Schritt 3: Verkleben der Paneele mit Montagekleber

- Trage gleichmäßig Montagekleber auf die Rückseite der Akustikpaneele auf.
- Drücke die Paneele fest gegen die markierten Stellen an der Wand oder Decke und halte sie für einige Sekunden in Position, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe mit der Wasserwaage die Ausrichtung der Paneele und korrigiere gegebenenfalls die Position.

Schritt 4: Verschrauben der Paneele (optional)

- Wenn du dich für die Verschraubungsmethode entscheidest, bohre entsprechend der Markierungen Löcher in die Akustikpaneele und die Wand oder Decke.
- Setze die Montageschrauben ein und ziehe sie mit einem Schraubendreher fest.
- Falls gewünscht, kannst du die Schraubenköpfe mit Spachtelmasse füllen und überstreichen, um sie zu kaschieren.

Schritt 5: Trocknungszeit

- Lasse den Montagekleber gemäß den Herstellerangaben trocknen. Die Trocknungszeit kann je nach Produkt variieren.
- Vermeide es, die Paneele während des Trocknungsprozesses zu berühren oder zu belasten.

Schritt 6: Abschlussarbeiten (falls erforderlich)

- Überprüfe nach dem Trocknen des Klebers die Paneele noch einmal auf ihre Stabilität und Haftung.
- Falls erforderlich, kannst du die Kanten der Paneele mit einer Säge oder einem Schleifgerät nachbearbeiten, um einen sauberen Abschluss zu erzielen.