

WANDANSCHLUSSPROFIL DP43

1 Reinigen Sie den Bereich der EPDM Folie, auf den Sie das Wandanschlussprofil DP43 montieren möchten **mit einem trockenen Tuch**.

Ein zusätzliches Anbringen von **doppelseitigem HSS MicroSealant Dichtband** zwischen Wand und EPDM Folie **dichtet die Bohrungen der Befestiger ab!**

2 Ziehen Sie die **Schutzfolie schrittweise vom doppelseitigen HSS MicroSealant Dichtband ab** und drücken das **Dichtband fest an die Wand**.

3 Verteilen Sie die Wandanschlussprofile und **kontrollieren Sie die Maße**. Zuschnitte unter 20 cm sollten aus optischen Gründen vermieden werden. **Bei Bedarf müssen die Profile gekürzt und neue Befestigungslöcher gebohrt werden**. Nutzen Sie für diese Tätigkeiten nur Sägeblätter und Bohrer, die hierfür geeignet sind.

4 Entfernen Sie **schrittweise die Schutzfolie** und drücken Sie im ersten Schritt die Profile an das doppelseitige **MicroSealant Dichtband**. Die Profile sollten **Stoß an Stoß** verarbeitet werden.

5 Bohren Sie anschließend mit einem **geeigneten Bohrer** durch die vorhandenen **Befestigungslöcher** in den Wandanschlussprofilen in das Mauerwerk. Nachfolgend werden die Wandanschlussprofile **mittels Spengler-, Trapezblechschrauben** oder **Schlagdübeln mit EPDM-Dichtscheibe an der Wand mechanisch befestigt**.

6 Stellen Sie zum Schluss eine **Wartungsfuge mit einem geeigneten Dichtstoff** her.

