

1



Reinigen Sie die Wand

2



Ziehen Sie den Klebestreifen
vorsichtig ab

3



Kleben Sie nun den Halter an die Wand und
drücken es für einige Sekunden

4



Warten Sie 24 Stunden für bessere Stabilität, bevor
Sie das Papier aufhängen