

Anleitung zur Anbringung der Vliestapete

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertige Vliestapete entschieden haben! Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Tapete optimal anbringen.

Benötigte Materialien

1. Vliestapetenleim (Marke nach Wahl)
2. Tapezierwerkzeuge (Schere, Tapeziermesser, Lineal, Bleistift, Wasserwaage)
3. Andrückrolle oder Tapezierbürste
4. Ein feuchtes Tuch

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Bereiten Sie den Untergrund vor: Der Untergrund muss sauber, trocken und glatt sein. Entfernen Sie alte Tapetenreste, und füllen Sie Risse und Löcher mit Spachtelmasse auf.
2. Messen und Zuschneiden: Messen Sie die Wandfläche aus und schneiden Sie die Bordüre entsprechend zu. Achten Sie darauf, dass der Zuschnitt gerade ist, um eine perfekte Anbringung zu gewährleisten.
3. Vliestapetenleim auftragen: Tragen Sie den Leim direkt auf die Wandfläche auf, auf der die Bordüre angebracht werden soll. Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenleim (Marke nach Wahl). Achten Sie darauf, den Leim gleichmäßig zu verteilen.
4. Anbringen der Bordüre: Positionieren Sie die Bordüre an der Wand und drücken Sie sie vorsichtig fest. Arbeiten Sie von oben nach unten und von der Mitte zu den Rändern. Verwenden Sie eine Andrückrolle oder eine Tapezierbürste, um Luftblasen und Falten zu entfernen.
5. Abschneiden von Überständen: Schneiden Sie vorsichtig überschüssige Ränder mit einem scharfen Tapeziermesser ab.
6. Reinigung: Entfernen Sie Leimreste mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie die Bordüre gut trocknen.

Hinweise

Vliestapetenleim ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können eine Marke Ihrer Wahl verwenden.