



Hinweis:

Die Muttern werden mit angemessener Kraft angezogen, damit es nicht zur Deformation der Wanne kommt! Es ist notwendig das Kopfpolster vor dem Einbau der Wanne anzumontieren!