


Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:




support@bmg-moebel.de










Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Regal niedrig- schmal

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:



	
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen
	
DA 12 Stück Holzdübel 30mm	C 4 Stück Bodenträger
	
H 25 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss
	
SB 4 Stück Schraube 4,0x30	AK 12 Stück Abdeckkappe
	
ZA 1 Stück Befestigungssatz	

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....

Gekauft bei


.....

Datum


.....

1


AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm




2




3



4





5



6

A

Ø6mm



ZA







Achtung!

Wandbefestigung
zwingend erforderlich.



ZA 1 Stück
Befestigungssatz




3

ZA

B

7






1


2

5

C



Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:






support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Regal niedrig- breit


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:




Ø6mm
Ø8mm



AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm




C 4 Stück
Bodenträger



H 25 Stück
Nagel




FU 4 Stück
Gleitfuss



SB 4 Stück
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort




Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


		
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm




2





3








4



5






		
H 25 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss	SB 4 Stück Schraube 4,0x30






6

A


Ø6mm




ZA

**Achtung!**
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.ZA 1 Stück
Befestigungssatz**3**

ZA

**B**




7




1

2

5

C 4 Stück
BodenträgerAK 12 Stück
Abdeckkappe

Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:






support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!








Office

Regal hoch - schmal

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:



Ø6mm



Name

Straße

PLZ, Ort


Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen


Gekauft bei

Datum


1




2






3



4



H 50 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss	SB 4 Stück Schraube 4,0x30




Office

Regal hoch - schmal





5




Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.



ZA 1 Stück
Befestigungssatz






6




C 12 Stück
Bodenträger



AK 12 Stück
Abdeckkappe



Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:







support@bmg-moebel.de










Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Regal hoch - breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:



 AA 12 Stück Excenter	 BD 12 Stück Spannbolzen
 DA 12 Stück Holzdübel 30mm	 C 12 Stück Bodenträger
 H 50 Stück Nagel	 FU 4 Stück Gleitfuß
 SB 4 Stück Schraube 4,0x30	 AK 12 Stück Abdeckkappe
 ZA 1 Stück Befestigungssatz	

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....




Gekauft bei


.....

Datum


.....

1


		
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm




2






3



4




H 50 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuss	SB 4 Stück Schraube 4,0x30





Office

Regal hoch - breit


5  **Achtung!**
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.



6



Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:





support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Türen hoch

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:




TF 6 Stück
Scharnier




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 16 Stück
Schraube 3,5x15




VR 4 Stück
Schraube 4,0x22




GF 2 Stück
Griff




ZS 1 Stück
Zylinderschloss



AG 1 Stück
Anschlag



AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....

Gekauft bei

.....



Datum

.....


Office

Türen hoch


1



TF 6 Stück
Scharnier





SA 14 Stück
Schraube 3,5x15




AG 1 Stück
Anschlag


2




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 2 Stück
Schraube 3,5x15









AW 1 Stück
Anschlagwinkel




PU 1x2 Stück
Puffer

3



Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:




support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Türen niedrig

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:




TF 6 Stück
Scharnier




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 16 Stück
Schraube 3,5x15




VR 4 Stück
Schraube 4,0x22




GF 2 Stück
Griff




ZS 1 Stück
Zylinderschloss



AG 1 Stück
Anschlag



AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

Name

Straße

PLZ, Ort



Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen


Gekauft bei

Datum


1



TF 6 Stück
Scharnier







SA 14 Stück
Schraube 3,5x15




AG 1 Stück
Anschlag


2




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 2 Stück
Schraube 3,5x15




AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

3



GF 2 Stück Griff	VR 4 Stück Schraube 4,0x22	ZS 1 Stück Zylinderschloss

